



		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VSTUPY","HODINY","CAS"		Nastavení vysílání času z RTC	⊕ C	8S	od :0 do :235959
		Nastavení času RTC	⊕ C	8T	
		Okamžitě vyše počet uložených dat ve FLASH	⊕ H	2S	od :0 do :235959
		Vysílání dat z FLASH	⊕ H	8M	od :0 do :391999
		Nastavení vysílání datumu z RTC	⊕ C	8N	
		Nastavení datumu RTC	⊕ C	3S	
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL." 3 - "TARA" 4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6N	
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" 2 - "BLOK.KL." 3 - "TARA" (S) 4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7N	
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS" 2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od :50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od :50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :0 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8I	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6O	0 - "VYPNUT" 1 - "POLIN." 2 - "I/POL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X" 8 - "TAB X" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6P	
"KANALY","MAT.FCE","TAB. X" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5O	0 - "TAB. 1" (S) 1 - "TAB. 2" 2 - "TAB. 3" 3 - "TAB. 4" 4 - "TAB. 5" 5 - "TAB. 6" 6 - "TAB. 7" 7 - "TAB. 8" 8 - "TAB. 9" 9 - "TAB. 10" 10 - "TAB. 11" 11 - "TAB. 12" 12 - "TAB. 13" 13 - "TAB. 14" 14 - "TAB. 15" 15 - "TAB. 16"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5P	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	1W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	2W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	3W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	4W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	5W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F" <b>DYN</b>		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R	od :50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ H	6W	od :50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","ZOBRAZ." <b>DYN</b>		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	7O	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000"

					5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	7P	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POPIS"	<b>DYN</b>	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ ⊕	8O	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ ⊕	8P	
"VySTUP.,"PAMET","VSTUP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1)	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1(	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,"PAMET","START"		Nastavení vysílání času z menu	⊕ ⊕	2)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ ⊕	2(	
"VySTUP.,"PAMET","STOP"		Nastavení vysílání času z menu	⊕ ⊕	3)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ ⊕	3(	
"VySTUP.,"PAMET","PERIOD."		Nastavení vysílání času z menu	⊕ ⊕	4)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ ⊕	4(	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1f	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1t	1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1K	od -:50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","PER. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 1","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2f	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2K	od -:50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od -:50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od -:50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - " 1200" 1 - " 2400" 2 - " 4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - " 9600" (S) 4 - " 19200" 5 - " 38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31

		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,""DATA",""PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,""ANALOG",""A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	1 - "KAN. A"
"VySTUP.,""ANALOG",""A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	2 - "FIL. A."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP.,""ANALOG",""A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	0 - "0-20mA"
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	1 - "4-20mA" (S)
"VySTUP.,""ANALOG",""A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	2 - "Er4-20"
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	3 - "0- 5mA"
"VySTUP.,""DISP.,""ZOBRAZ"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4	4 - "0- 2 V"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4	5 - "0- 5 V"
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""TRVALE"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	6 - "0-10V"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	od :50000 do :500000
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""LEFT"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	od :50000 do :500000
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4s	0 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4r	1 - "FIL. A" (S)
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5s	2 - "MAT.FCE." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5r	3 - "TARA"
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""UP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2w	4 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2v	5 - "LIM. 1"
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""DOWN"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1w	6 - "LIM. 2"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1v	7 - "LIM. 3"
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""ENTER"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7s	8 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7r	9 - "CAS"
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""D. DOBA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	10 - "DATUM"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3v	
"VySTUP.,""DISP.,""NASTAV.,""JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8s	0 - "VYPNUT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8r	1 - "MIN"
"SERVIS",""PRAVA",""P. NUL.,"" M. A M."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4b	2 - "MAX"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4a	3 - "TARA"
"SERVIS",""PRAVA",""P. NUL.,"" TARA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6b	4 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6a	5 - "BRUTO"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.1",""MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1k	6 - "CAS"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1l	7 - "DATUM" (S)
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.1",""HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	0 - "1 ZA S"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	1 - "2 ZA S"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.1",""ZAP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	2 - "4 ZA S"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	3 - "8 ZA S"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.1",""VYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	4 - "MAX." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.1",""PER. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1c	0 - "100%" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1d	1 - "0%"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.2",""MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	2 - "10%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2k	3 - "20%"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.2",""MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	4 - "30%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2k	5 - "40%"
"SERVIS",""PRAVA",""P. LIM.2",""MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2k	

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	2h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	2d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	3l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	3h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	3d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	4l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	4h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	4d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	2a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	1a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	8a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	3a	
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?"	Obnovení výrobní kalibrace				
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV.", "ANO ?"	Obnovení výrobního nastavení				
"SERVIS", "CALIB.", "MIN."	Nastavení hodnoty výběru			1U	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
	Nastaví vysílání stavu relé	⊕ ⊕	⊕ ⊕	2X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ ⊕	⊕ ⊕	3X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
"SERVIS", "CALIB.", "MAX."	Nastavení hodnoty výběru			1V	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
"SERVIS", "JAZYK"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕ ⊕	1r	
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi čísly	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO"	Vynulování hesla	⊕		4N	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1x	od :0 do :9999
"SERVIS", "IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1Y	>472 LX-?????, 050-08060603
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	⊕ ⊕	⊕ ⊕	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ ⊕	⊕ ⊕	9X	