

| | | | | | |
|--|--|-----|----|---|--------------------------------|
| | | | | | 7 - "0.2 m/s" 8 - "0.1 m/s" |
| "VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","POCET" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5Y | 0 - "2 KAN." 1 - "3 KAN." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5Z | 2 - "4 KAN." (S) | |
| "VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","MOD" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4Y | 0 - "PREPIN." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4Z | 1 - "CYKLUS" (S) | |
| "VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","PREPIN." | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3Y | 0 - "RUCNE" (S) | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3Z | 1 - "AUTOM." | |
| "VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","CAS PR." DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 7Y | od :5 do :999 | |
| | Nastavení celočíselné hodnoty | ⊕ C | 7Z | V ₅ =30 | |
| "VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST." | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5M | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4M | | |
| "VSTUPY","HODINY","CAS" | Nastavení vysílání času z RTC | ⊕ C | 8S | | od :0 do :235959 |
| | Nastavení času RTC | ⊕ C | 8T | | |
| | Okamžitě vyšle počet uložených dat ve FLASH | ⊕ H | 2S | | |
| | Vysílání dat z FLASH | ⊕ H | 8M | | |
| | Nastavení vysílání datumu z RTC | ⊕ C | 8N | | od :0 do :391999 |
| | Nastavení datumu RTC | ⊕ C | 3S | | |
| "VSTUPY","POM.VST.,"VSTUPI" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 6M | 0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL." 3 - "PREPIN." 4 - "NUL. M.M." 5 - "B.HESLO" 6 - "TARA A" 7 - "TARA B" 8 - "TARA C" 9 - "TARA D" 10 - "TAR.VSE" 11 - "TAR.AKT" | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 6N | | |
| "VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 7M | 0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL." 3 - "PREPIN." 4 - "NUL. M.M." 5 - "B.HESLO" 6 - "TARA A" 7 - "TARA B" 8 - "TARA C" 9 - "TARA D" 10 - "TAR.VSE" 11 - "TAR.AKT" | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 7N | | |
| "VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4n | 0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS" 2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE" | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4m | | |
| "KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D." | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1J | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 1I | | |
| "KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D." | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2J | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 2I | | |
| "KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA" | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 5T | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 4T | | |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3J | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3I | | |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 4J | | od :2 do :Filtr1Delka |
| | Nastavení dvou znaků popisu | ⊕ T | 4I | | od :2 do :Filtr1Delka |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | | od :2 do :Filtr2Delka |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5J | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5I | | |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6J | | od :0,0001 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6I | | |
| "KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | | od :2 do :Filtr2Delka |
| "KANALY","KAN. A","POPIS" | Nastavi vysílání dvou znaků popisu | ⊕ T | 8J | | |
| | Nastavení popisu zapsáním dvou znaků | ⊕ T | 8I | | |
| "KANALY","KAN. B","NAST. B","MIN. D." | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1j | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 1i | | |
| "KANALY","KAN. B","NAST. B","MAX. D." | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2j | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 2i | | |
| "KANALY","KAN. B","NAST. B","P.TARA" | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 7T | | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 6T | | |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 1","F.MOD 1" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3j | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3i | | |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 4j | | od :2 do :Filtr1Delka |
| | Nastavení dvou znaků popisu | ⊕ T | 4i | | od :2 do :Filtr1Delka |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | | od :2 do :Filtr2Delka |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 2","F.MOD 2" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5j | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR." | |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5i | | |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6j | | od :0,0001 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6i | | |
| "KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | | od :2 do :Filtr2Delka |
| "KANALY","KAN. B","POPIS" | Nastavi vysílání dvou znaků popisu | ⊕ T | 8j | | |
| | Nastavení popisu zapsáním dvou znaků | ⊕ T | 8i | | |
| "KANALY","KAN. C","NAST. C","MIN. D." DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1p | | od :-50000 do :50000 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-----|----|---|
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 1o | |
| "KANALY", "KAN. C", "NAST. C", "MAX. D." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2p | od : -50000 do : 50000 |
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 2o | |
| "KANALY", "KAN. C", "NAST. C", "P.TARA" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 5S | od : -50000 do : 50000 |
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 4S | |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 1", "F.MOD 1" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3p | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3o | |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 1", "CONST.1" | DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 4p | od : 2 do : Filtr1Delka |
| | | Nastavení dvou znaků popisu | ⊕ T | 4o | od : 2 do : Filtr1Delka |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 1", "CONST.1" | DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | od : 2 do : Filtr2Delka |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 2", "F.MOD 2" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5p | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5o | |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 2", "CONST.2" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6p | od : 0,00001 do : 50000 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6o | |
| "KANALY", "KAN. C", "FILT. 2", "CONST.2" | DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | od : 2 do : Filtr2Delka |
| "KANALY", "KAN. C", "POPIS" | DYN | Nastavi vysílání dvou znaků popisu | ⊕ T | 8p | |
| | | Nastavení popisu zapsáním dvou znaků | ⊕ T | 8o | |
| "KANALY", "KAN. D", "NAST. D", "MIN. D." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1z | od : -50000 do : 50000 |
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 1y | |
| "KANALY", "KAN. D", "NAST. D", "MAX. D." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2z | od : -50000 do : 50000 |
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 2y | |
| "KANALY", "KAN. D", "NAST. D", "P.TARA" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 7S | od : -50000 do : 50000 |
| | | Nastavení desetinného čísla | ⊕ D | 6S | |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 1", "F.MOD 1" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3z | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3y | |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 1", "CONST.1" | DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 4z | od : 2 do : Filtr1Delka |
| | | Nastavení dvou znaků popisu | ⊕ T | 4y | od : 2 do : Filtr1Delka |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 1", "CONST.1" | DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | od : 2 do : Filtr2Delka |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 2", "F.MOD 2" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5z | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5y | |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 2", "CONST.2" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6z | od : 0,00001 do : 50000 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6y | |
| "KANALY", "KAN. D", "FILT. 2", "CONST.2" | DYN | Nastavení celočíselné hodnoty | | | od : 2 do : Filtr2Delka |
| "KANALY", "KAN. D", "POPIS" | DYN | Nastavi vysílání dvou znaků popisu | ⊕ T | 8z | |
| | | Nastavení popisu zapsáním dvou znaků | ⊕ T | 8y | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "VSTUP" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 5O | 0 - "VYPNUT" (S) 1 - "FIL. A" 2 - "FIL. B" 3 - "FIL. C" 4 - "FIL. D" 5 - "VSE" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5P | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "MAT. F." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 6O | 0 - "POLIN." 1 - "1/POL." 2 - "LOGAR." 3 - "EXPON." 4 - "MOCNIN." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 6P | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "MAT. F." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | | 0 - "SUMA" 1 - "PODIL" |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.A" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 1Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.B" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 2Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.C" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 3R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 3Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.D" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 4R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 4Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.E" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 5R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 5Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "CONST.F" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6R | od : -99999 do : 99999 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | ⊕ D | 6Q | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "ZOBR.MF" | DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | ⊕ C | 7O | 0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T." |
| | | Nastavení dvou znaků popisu | ⊕ T | 7P | 0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T." |
| "KANALY", "MAT.FCE", "POP. MF" | DYN | Nastavi vysílání dvou znaků popisu | ⊕ T | 8O | |
| | | Nastavení popisu zapsáním dvou znaků | ⊕ T | 8P | |
| "KANALY", "MAT.FCE", "PREPIN." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 9O | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 9P | |
| "VYSTUP", "PAMET", "VSTUP" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 1) | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 1(| |

| | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|
| | | | | | 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| "VySTUP.", "PAMET", "START" | Nastavení vysílání času z menu | | ⊕C | 2) | od :0 do :35 |
| | Nastavení času v menu | | ⊕C | 2) | |
| "VySTUP.", "PAMET", "STOP" | Nastavení vysílání času z menu | | ⊕C | 3) | od :0 do :35 |
| | Nastavení času v menu | | ⊕C | 3) | |
| "VySTUP.", "PAMET", "PERIOD." | Nastavení vysílání času z menu | | ⊕C | 4) | od :0 do :35 |
| | Nastavení času v menu | | ⊕C | 4) | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "FUNKCE" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 9E | 0 - "STAND." (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 9F | 1 - "KANAL" |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "VST. L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 1e | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 1f | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "TYP L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 1u | 0 - "HYSTER." (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 1t | 1 - "OD DO" |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "MOD L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 1E | 0 - "SPINAC" (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 1F | 1 - "ROZPIN." |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "MEZ L." PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 1K | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 1L | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "HYS. L." DYN PR | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 1G | od :0 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 1H | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "ZAP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "VYP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 1", "CAS L." PR DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | | ⊕C | 1D | od :0 do :999 |
| | Nastavení celočíselné hodnoty | | ⊕C | 1C | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "VST. L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 2e | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 2f | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "TYP L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 2u | 0 - "HYSTER." (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 2t | 1 - "OD DO" |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "MOD L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 2E | 0 - "SPINAC" (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 2F | 1 - "ROZPIN." |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "MEZ L." PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 2K | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 2L | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "HYS. L." DYN PR | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 2G | od :0 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 2H | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "ZAP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "VYP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 2", "CAS L." PR DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | | ⊕C | 2D | od :0 do :999 |
| | Nastavení celočíselné hodnoty | | ⊕C | 2C | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "VST. L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 3e | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 3f | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "TYP L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 3u | 0 - "HYSTER." (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 3t | 1 - "OD DO" |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "MOD L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 3E | 0 - "SPINAC" (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 3F | 1 - "ROZPIN." |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "MEZ L." PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 3K | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 3L | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "HYS. L." DYN PR | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 3G | od :0 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 3H | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "ZAP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "VYP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 3", "CAS L." PR DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | | ⊕C | 3D | od :0 do :999 |
| | Nastavení celočíselné hodnoty | | ⊕C | 3C | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "VST. L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 4e | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 4f | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "TYP L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 4u | 0 - "HYSTER." (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 4t | 1 - "OD DO" |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "MOD L." DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | | ⊕V | 4E | 0 - "SPINAC" (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | | ⊕V | 4F | 1 - "ROZPIN." |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "MEZ L." PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 4K | od :-50000 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 4L | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "HYS. L." DYN PR | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 4G | od :0 do :50000 |
| | Nastavení hodnoty desetinného čísla | | ⊕D | 4H | |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "ZAP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |
| "VySTUP.", "LIMITA", "LIM 4", "VYP. L." PR DYN | Nastavení desetinného čísla | | | | od :-50000 do :50000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|---|---|----|--|
| "VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L." | PR DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | + | C | 4D | od :0 do :999 |
| | | Nastavení celočíselné hodnoty | + | C | 4C | |
| "VySTUP.,"DATA","BAUD" | PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 30 | 0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 3P | |
| "VySTUP.,"DATA","ADRESA" | PR DYN | Nastavení vysílání celočíselné hodnoty | + | C | 40 | od :0 do :31 |
| | | Nastavení dvou znaků popisu | + | T | 4P | od :0 do :31 |
| "VySTUP.,"DATA","PROT." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 20 | 0 - "ASCII" (S) |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 2P | 1 - "M. BUS" |
| "VySTUP.,"ANALOG","A. VST." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 4B | 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 4A | |
| "VySTUP.,"ANALOG","A. TYP" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 3B | 0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "Er4-20" 3 - "0-5mA" 4 - "0-2 V" 5 - "0-5 V" 6 - "0-10V" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 3A | |
| "VySTUP.,"ANALOG","A. MIN" | PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | + | D | 1B | od :-50000 do :50000 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | + | D | 1A | |
| "VySTUP.,"ANALOG","A. MAX" | PR DYN | Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla | + | D | 2B | od :-50000 do :50000 |
| | | Nastavení hodnoty desetinného čísla | + | D | 2A | |
| "VySTUP.,"DISP.,"TRVALE" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 2s | 0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 2r | |
| "VySTUP.,"DISP.,"LEFT","FUNKCE" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 3s | 0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU" 5 - "TARA A" 6 - "TARA B" 7 - "TARA C" 8 - "TARA D" 9 - "TAR.VSE" 10 - "TAR.AKT" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 3r | |
| "VySTUP.,"DISP.,"LEFT","DOCAS." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 4s | 0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "CAS" 12 - "DATUM" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 4r | |
| "VySTUP.,"DISP.,"LEFT","MENU" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 5s | 0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 5r | |
| "VySTUP.,"DISP.,"DOWN" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 1w | 0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" (S) 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE." 10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "CAS" 13 - "DATUM" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 1v | |
| "VySTUP.,"DISP.,"UP" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 2w | 0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" (S) 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE." 10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "CAS" 13 - "DATUM" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 2v | |
| "VySTUP.,"DISP.,"ENTER","FUNKCE" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 7s | 0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU" 5 - "TARA A" 6 - "TARA B" 7 - "TARA C" 8 - "TARA D" 9 - "TAR.VSE" 10 - "TAR.AKT" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | + | V | 7r | |
| "VySTUP.,"DISP.,"ENTER","DOCAS." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | + | V | 6q | 0 - "KAN. A" |

| | | | | |
|--|------------|--|-----|---|
| | | | | 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "CAS" 12 - "DATUM" |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 5q |
| "VySTUP.", "DISP.", "ENTER.", "MENU" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 8q |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 7q |
| "VySTUP.", "DISP.", "D. DOBA" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3w |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3v |
| "VySTUP.", "DISP.", "JAS" | PR | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 8s |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 8r |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 8W |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. NUL.", "M. A M." | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4b |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4a |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. NUL.", "TARA" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 6b |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 6a |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "MEZ. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 1k |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 1l |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "HYS. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 1g |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 1h |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "ZAP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "VYP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "CAS L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 1c |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 1d |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "MEZ. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 2k |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 2l |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "HYS. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 2g |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 2h |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "ZAP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "VYP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "CAS L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 2c |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 2d |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3k |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3l |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3g |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3h |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3c |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3d |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4k |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4l |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4g |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4h |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L." | DYN | Nastavení hodnoty výběru | | 0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV" |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 4c |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 4d |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. DATA" | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 2a |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 2b |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL." | DYN | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 1b |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 1a |
| "SERVIS", "PRAVA", "P. JAS" | | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ V | 3b |
| | | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ V | 3a |
| "SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?" | | Kalibrace minima kanálu B | ⊕ | 2U |
| | | Kalibrace minima kanálu C | ⊕ | 3U |
| | | Kalibrace minima kanálu D | ⊕ | 4U |
| "SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV." | | Kalibrace maxima kanálu B | ⊕ | 2V |
| | | Kalibrace maxima kanálu C | ⊕ | 3V |
| | | Kalibrace maxima kanálu D | ⊕ | 4V |
| "SERVIS", "CALIB.", "MIN." | | Kalibrace minima kanálu A | ⊕ | 1U |
| | | | | 0 - "1. KAN." |

| | | | | |
|---------------------|--|-----|----|--|
| | | | | 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN." |
| | Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu C | ⊕ ⊖ | 3x | |
| | Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu D | ⊕ ⊖ | 4x | |
| | Nastavení vysílání stavu relé | ⊕ ⊖ | 2X | |
| | Vysílání informace o stavu pomocných vstupů | ⊕ ⊖ | 3X | |
| | Kalibrace maxima kanálu A | ⊕ | 1V | 0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN." |
| "SERVIS", "JAZYK" | Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu | ⊕ ⊖ | 1s | 0 - "CESKY" (S) |
| | Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty | ⊕ ⊖ | 1r | 1 - "ANGLIC." |
| | Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly | ⊕ ⊖ | 1X | |
| "SERVIS", "N.HESLO" | Vynulování hesla | ⊕ | 4N | od :0 do :9999 |
| | Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A | ⊕ ⊖ | 1x | |
| | Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu B | ⊕ ⊖ | 2x | |
| "SERVIS", "IDENT." | Vysílání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vysle) | ⊕ ⊖ | 1Y | >472 PM-?????, 051-10270603 |
| | Vysílání informace o konfiguraci přístroje | ⊕ ⊖ | 1Z | |
| | Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF | ⊕ ⊖ | 9x | |