



					2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6M	0 - "HOLD" (S) 1 - "BLOK.KL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6N	2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7M	0 - "HOLD" 1 - "BLOK.KL" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7N	2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1J	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2J	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	5T	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	4T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3I	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+	C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	+	T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5I	2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR."
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	6J	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	+	T	8J	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	+	T	8I	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1j	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	1i	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2j	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	2i	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","P.TARA"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	7T	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	6T	
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3j	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3i	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+	C	4j	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	+	T	4i	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5j	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5i	2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR."
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	6j	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	6i	
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. B","POPIS"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	+	T	8j	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	+	T	8i	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","MIN. D." <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1p	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	1o	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","MAX. D." <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2p	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	2o	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","P.TARA" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	5S	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	4S	
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","F.MOD 1" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3p	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3o	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+	C	4p	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	+	T	4o	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","CONST.1" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","F.MOD 2" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5p	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5o	2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR."
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	6p	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	6o	
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","CONST.2" <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. C","POPIS" <b>DYN</b>	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	+	T	8p	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	+	T	8o	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","MIN. D." <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1z	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	1y	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","MAX. D." <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2z	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	2y	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","P.TARA" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	7S	od : -50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	+	D	6S	
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","F.MOD 1" <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3z	0 - "VYPNUT" (S)

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3y	1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","CONST.1"	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4z	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4y	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","CONST.1"	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5z	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5y	
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","CONST.2"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6z	od :0.00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6y	
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","CONST.2"	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. D","POPIS"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8z	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8y	
"KANALY","MAT.FCE","VSTUP"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	50	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "FIL. A" 2 - "FIL. B" 3 - "FIL. C" 4 - "FIL. D" 5 - "VSE"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5P	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	60	0 - "POLIN." 1 - "1/POL." 2 - "LOGAR." 3 - "EXPON." 4 - "MOCNIN." 5 - "ODMOC." 6 - "SIN X"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6P	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "SUMA" 1 - "PODIL" 2 - "CTVER."
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R	od :.99999 do :.999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q	
"KANALY","MAT.FCE","ZOBR.MF"	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	70	0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	7P	0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POP. MF"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	80	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8P	
"VySTUP","LIMITA","FUNKCE"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	9E	0 - "STAND." (S) 1 - "KANAL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	9F	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1F	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	od :.50000 do :.50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :.50000 do :.50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :.50000 do :.50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	1D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	1C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2f	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2u	0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2E	0 - "SPINAC" (S)

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2K	od : -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2G	od : 0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	2D	od : 0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3f	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3u	0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3t	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3E	0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3F	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3K	od : -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3G	od : 0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	3D	od : 0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4f	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4u	0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4t	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4E	0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4F	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4K	od : 50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4G	od : 0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4D	od : 0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3P	
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4O	od : 0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4P	
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2O	0 - "ASCII" (S) 1 - "M. BUS"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2P	
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "0-5mA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3A	3 - "0-2 V" 4 - "0-5 V" 5 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1B	od : -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2B	od : -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2r	
"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","FUNKCE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3r	3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU"

"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4r	9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "LIM. 1" 12 - "LIM. 2" 13 - "LIM. 3" 14 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5s	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5r	2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"DOWN"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" (S) 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1v	10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "LIM. 1" 13 - "LIM. 2" 14 - "LIM. 3" 15 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"UP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" (S) 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2v	10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "LIM. 1" 13 - "LIM. 2" 14 - "LIM. 3" 15 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","FUNKCE"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7s	0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7r	3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU"
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6q	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5q	8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "LIM. 1" 12 - "LIM. 2" 13 - "LIM. 3" 14 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8q	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7q	2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"D. DOBA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3v	3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
"VySTUP.,"DISP.,"JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8r	2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8W	5 - "40%" 6 - "80%"
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4a	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4b	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"

					2 - "UPRAV"	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3a	
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?"		Kalibrace minima kanálu B			2U	
		Kalibrace minima kanálu C			3U	
		Kalibrace minima kanálu D			4U	
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV."		Kalibrace maxima kanálu B			2V	
		Kalibrace maxima kanálu C			3V	
		Kalibrace maxima kanálu D			4V	
"SERVIS", "CALIB.", "MIN."		Kalibrace minima kanálu A			1U	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu C	+	D	3x	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu D	+	D	4x	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastaví vysílání stavu relé	+	T	2X	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	+	H	3X	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Kalibrace maxima kanálu A			1V	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
"SERVIS", "JAZYK"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1r	
		Nastavení vysílání hodnoty na posílání "R DDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	+	T	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO"		Vynulování hesla			4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	+	D	1x	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu B	+	D	2x	od :0 do :9999
"SERVIS", "IDENT."		Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	+	T	1Y	>472 PM-?????, 004-14230103
		Vyslání informace o konfiguraci přístroje	+	H	1Z	
		Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	+	D	9x	