

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL" 3 - "TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6N	4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" 2 - "BLOK.KL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7N	3 - "TARA" (S) 4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :0 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8I	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6O	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "POLIN." 2 - "1/POL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6P	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R	od -50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q	
"KANALY","MAT.FCE","ZOBRAZ." DYN		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	7O	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	7P	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POPIS" DYN		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8O	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8P	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L." DYN		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L." DYN		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","PER. L." DYN		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L." DYN		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	1D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	1C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L." DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "E4-20"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	3 - "0-5mA" 4 - "0-2 V" 5 - "0-5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" (S) 4 - "P.TARA" 5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2" 7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	2 - "MAT.FCE." 3 - "MIN." 4 - "MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4r	4 - "P.TARA" 5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2"

					7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	5s	0 - "LIM. 1" 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4" 4 - "P.TARA" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	5r	
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	2v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX" 3 - "TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	1v	4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	7s	0 - "VYPNUT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	7r	1 - "TARA" (S)
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	3v	
"VYSTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	8r	
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	4b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," TARA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	6b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	1l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	1h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	1d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	2l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	2h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	2d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	3l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	3h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	3d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	4l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	4h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	4d	
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	2a	
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	1a	
"SERVIS","PRAVA","P. ZOBR."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	8a	

"SERVIS","PRAVA","P. JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3a	
"SERVIS","OBNOVA","CALIB"," ANO ?"	Obnovení výrobní kalibrace			
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV"," ANO ?"	Obnovení výrobního nastavení			
"SERVIS","CALIB","MIN."	Nastavení hodnoty výběru		1U	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
	Nastaví vysílání stavu relé	⊕ T	2X	
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ T	3X	
"SERVIS","CALIB","MAX."	Nastavení hodnoty výběru		1V	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
"SERVIS","JAZYK"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1s	0 - "CESKY" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ T	1r	1 - "ANGLIC."
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	⊕ T	1X	
"SERVIS","N.HESLO"	Vynulování hesla	●	4N	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ T	1x	
"SERVIS","IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ T	1Y	>472 PM-??????, 042-07210703
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	⊕ T	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ T	9X	