

"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7N	2 - "BLOK.KL" 1 3 - "NUL. M.M." 4 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4n	0 - "DISPL." 1 1 - "DIS.+RS"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","POSUN"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5T	od :0 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	4T	
	Odtárování (vynulování displeje)	⊕	3T	
	Nastavení hodnoty táry pro vysílání	⊕ ⊕	2T	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","NUL.VED." DYN	Smazání táry	⊕	1T	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","TYP"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6O	0 - "Pi01EU" 1 - "Pi05EU" 2 - "Pi10EU"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6P	3 - "Pi01US" 1 4 - "Ni5000" 5 - "Ni6180"
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3J	0 - "VYPNUT" 1 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3I	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4J	od :2 do :Filtr1Delka 1
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4I	od :2 do :Filtr1Delka 1
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5J	0 - "VYPNUT" 1 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6J	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","ZOBRAZ." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	7O	0 - "000000." 1 - "00000.0" 1 2 - "0000.00"
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	7P	0 - "000000." 1 - "00000.0" 1 2 - "0000.00"
"KANALY","KAN. A","JEDNOT."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8R	0 - "ST. C" 1 1 - "ST. F" 1 2 - "KELVIN"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8Q	
"KANALY","KAN. A","POPIS"	Nastavení vysílání dvou znaků popisu	⊕ ⊕	8O	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "POVOL"
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ ⊕	8P	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1e	0 - "ZAKAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1f	1 - "KAN. A" 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1u	0 - "HYSTER." 1 1 - "OD DO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1E	0 - "SPINAC" 1 1 - "ROZPIN."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1F	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1K	od : -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2e	0 - "ZAKAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2f	1 - "KAN. A" 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2u	0 - "HYSTER." 1 1 - "OD DO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2E	0 - "SPINAC" 1 1 - "ROZPIN."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2F	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MEZ L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2K	od :50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","ZAP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VYP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","CAS L." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3e	0 - "ZAKAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	1 - "KAN. A" 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYSTER." 1 1 - "OD DO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" 1 1 - "ROZPIN."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","MEZ L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od : -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","ZAP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","VYP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","CAS L." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	1 - "KAN. A" 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYSTER." 1

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L." DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L." DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L." DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L." DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L." DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD" PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - "9600" 1 4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA" PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	1 - "KAN. A" 1
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" 1 2 - "Er4-20" 3 - "0-5mA"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	4 - "0-2 V" 5 - "0-5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN" PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	od -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX" PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	od -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ" PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 1 - "LIM. 1" 2 - "LIM. 2" 3 - "LIM. 3" 4 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	0 - "KAN. A" 1 1 - "MIN." 2 - "MAX."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "MENU"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	3 - "DOC. H." 1
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4s	0 - "KAN. A" 1 1 - "LIM. 1" 2 - "LIM. 2" 3 - "LIM. 3" 4 - "LIM. 4"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5s	0 - "LIM. 1" 1 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 1 2 - "MAX"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7s	0 - "VYPNUT" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8s	0 - "100%" 1 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8r	
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4b	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1k	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1c	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2g	0 - "ZAKAZ" 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"

"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2c	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3k	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3g	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3c	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4k	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4g	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4c	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2b	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1b	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8b	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3b	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3a	
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?" DYN	Obnovení výrobní kalibrace			
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV." DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "P 100E" 1 - "P 100U" 2 - "P 500E" 3 - "P1000E" 4 - "N10005" 5 - "N10006"
"SERVIS", "CALIB.", "MIN.", "ANO ?" DYN	Kalibrace minima	⊕	1U	
	Nastaví vysílání stavu relé	⊕ T	2X	
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ T	3X	
"SERVIS", "CALIB.", "MAX.", "ANO ?" DYN	Kalibrace maxima	⊕	1V	
	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1s	0 - "CESKY" 1 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "JAZYK" DYN	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1r	
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi čísly	⊕ T	1X	0 - "CESKY" 1 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO" DYN	Vynulování hesla	⊕	4N	od :0 do :9999 1
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ D	1x	od :0 do :9999 1
"SERVIS", "IDENT." DYN	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyše)	⊕ T	1Y	>472RTD-?????, 041-12160603
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	⊕ T	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ D	9X	