



		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			1z	1 - "POVOL"
"VSTUPY","KONFIG.,"A.NUL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2y	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2z	1 - "POVOL"
"VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5M	0 - "ZAKAZ" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4M	1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." (S) 1
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 1 2 - "BLOK.KL" 3 - "TARA" 4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6N	
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" 2 - "BLOK.KL" 3 - "TARA" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7N	4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 1 - "DIS.RS" 2 - "D.RS.+A." 3 - "VSE"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4m	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1J	od -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	+	D	1I	(S) 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2J	od -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	+	D	2I	(S) 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","CITLIV."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	3y	od -0,2000 do :4,0000
		Nastavení desetinného čísla x.xxxx	+	D	3z	(S) 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	5T	od -0 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	+	D	4T	(S) 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","DILEK"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	5y	0 - " 0.001" 1 - " 0.002" 2 - " 0.005" 3 - " 0.01" 4 - " 0.02" 5 - " 0.05" 6 - " 0.1" 7 - " 0.2" 8 - " 0.5"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5z	9 - " 1" (S) 1 10 - " 2" 11 - " 5" 12 - " 10" 13 - " 20" 14 - " 50" 15 - " 100"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	7y	od -0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	7z	(S) 1
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+	C	4J	od :2 do :Filtr1Delka (S) 1
		Nastavení dvou znaků popisu	+	T	4I	od :2 do :Filtr1Delka (S) 1
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	6J	od -0,00001 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	6I	(S) 1
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	+	T	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	+	T	8I	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","TYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1u	0 - "HYSTER" (S) 1 1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1t	
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1E	0 - "SPINAC" (S) 1 1 - "ROZPIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1F	
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1K	od -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	1L	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1G	od -0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	1H	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla				od -99999 do :100000
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla				od -99999 do :100000
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","PER. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla				od -99999 do :100000
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 1","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+	C	1D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	+	C	1C	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","TYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2u	0 - "HYSTER" (S) 1 1 - "OD DO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2t	
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2E	0 - "SPINAC" (S) 1 1 - "ROZPIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2F	
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2K	od -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	2L	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2G	od -0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	2H	(S) 1
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla				od -99999 do :100000
"VYSTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla				od -99999 do :100000

"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2D 2C	od :0 do :999 (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3f	2 - "FIL. A." (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3u	0 - "HYSTER." (S) <b>1</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3E	0 - "SPINAC" (S) <b>1</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3K	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3L	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3H	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla				od :99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla				od :99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3C	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4f	2 - "FIL. A." (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4u	0 - "HYSTER." (S) <b>1</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4E	0 - "SPINAC" (S) <b>1</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4K	od :99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4L	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4H	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla				od :99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla				od :99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	<b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4C	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3O	0 - " 1200" 1 - " 2400" 2 - " 4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3P	3 - " 9600" (S) <b>1</b> 4 - " 19200" 5 - " 38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4O	od :0 do :31 (S) <b>1</b>
		Nastavení dvou znaků popisu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4P	od :0 do :31 (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"DATA","PROT."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2O	0 - "ASCII" (S) <b>1</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4A	2 - "FIL. A." (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) <b>1</b> 2 - "Er4-20"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3A	3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	1B	od :99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	1A	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2B	od :99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2A	(S) <b>1</b>
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty výběru				0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) <b>1</b> 3 - "P.TARA" 4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3" 7 - "LIM 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2s	0 - "FIL. A" (S) <b>1</b> 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2r	2 - " MIN." 3 - " MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	3r	3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S) <b>1</b>
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) <b>1</b> 3 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	4r	4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3" 7 - "LIM 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	5s	0 - "LIM 1" (S) 1 - "LIM 2" 2 - "LIM 3" 3 - "LIM 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	5r	4 - "P.TARA" <b>1</b>
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	2v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO" <b>1</b>
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	1v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" <b>1</b> 5 - "BRUTO"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	7s	0 - "VYPNUT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b>	<b>+</b> <b>+</b>	7r	1 - " TARA" (S) <b>1</b>

"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8s	0 - "100%" (S) 1 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8r	
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," TARA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2a	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1a	
"SERVIS","PRAVA","P. ZOBR."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8a	
"SERVIS","PRAVA","P. JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 1 - "ZOBRAZ"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3a	2 - "UPRAV"
"SERVIS","OBNOVA","CALIB.," ANO ?"	Obnova výrobní kalibrace			
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "STAND." (S) 1 - "VAHY" 1
"SERVIS","CALIB.,"MIN.," ANO ?"	Kalibrace minima	⊖	1U	
"SERVIS","CALIB.,"MAX.," ANO ?"	Kalibrace maxima	⊕		
"SERVIS","CALIB.,"MIN."	Nastavení desetinného čísla			od -99999 do :100000
"SERVIS","CALIB.,"MAX."	Nastavení desetinného čísla			od -99999 do :100000
"SERVIS","CALIB.,"UpRAV","MIN."	Ruční zadání kalibrační konstanty ±xx.xxx			od -99,999 do :99,999
	Nastaví vysílání stavu relé	⊕ ⊕	2X	
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ ⊕	3X	
"SERVIS","CALIB.,"UpRAV","MAX."	Ruční zadání kalibrační konstanty ±xx.xxx		1V	od -99,999 do :99,999
	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1s	0 - "CESKY" (S) 1
"SERVIS","JAZYK"	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1r	1 - "ANGLIC."
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi	⊕ ⊕	1X	

	čísly			
"SERVIS", "N.HESLO"	Vynulování hesla	⬤	4N	od :0 do :9999 (S) ①
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ ①	1x	
"SERVIS", "IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ ①	1Y	>OM472T-???????, 043-11150903
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	⊕ ①	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ ①	9X	