



"VSTUPY","KONFIG.,"SLED. 0"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1y	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1z	1 - "POVOL"
"VSTUPY","KONFIG.,"A.NUL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2y	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2z	1 - "POVOL"
"VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5M	0 - "ZAKAZ" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	1 - "KAN. A" 1 2 - "FIL. A." (S) 1
"VSTUPY","HODINY","CAS"		Nastavení vysílání času z RTC	⊕ C	8S	od :0 do :235959
		Nastavení času RTC	⊕ C	8T	
		Okamžitě vyše počet uložených dat ve FLASH	⊕ F	2S	
		Vysílání dat z FLASH	⊕ F	8M	
		Nastavení vysílání datumu z RTC	⊕ C	8N	
		Nastavení datumu RTC	⊕ C	3S	od :0 do :391999
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6M	0 - "VYPNUT" 1 1 - "HOLD" (S) 1 2 - "BLOK.KL" 1 3 - "TARA" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6N	4 - "NUL. M.M." 1 5 - "NUL.TAR" 1 6 - "B.HESLO" 1
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7M	0 - "VYPNUT" 1 1 - "HOLD" 1 2 - "BLOK.KL" 1 3 - "TARA" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7N	4 - "NUL. M.M." 1 5 - "NUL.TAR" 1 6 - "B.HESLO" 1
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 1 - "DIS.+RS" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	2 - "D.+RS.+A." 1 3 - "VSE" 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","CITLIV."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3y	od :0,2000 do :4,0000
		Nastavení desetinného čísla x.xxxx	⊕ D	3z	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :0 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","DILEK"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5y	0 - " 0.001" 1 1 - " 0.002" 1 2 - " 0.005" 1 3 - " 0.01" 1 4 - " 0.02" 1 5 - " 0.05" 1 6 - " 0.1" 1 7 - " 0.2" 1 8 - " 0.5" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5z	9 - " 1" (S) 1 10 - " 2" 1 11 - " 5" 1 12 - " 10" 1 13 - " 20" 1 14 - " 50" 1 15 - " 100" 1
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7y	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7z	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "PLOVOU." 1 2 - "EXPON." 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ F	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "N.TA H." 1 2 - "NECITL." 1 3 - "ZAKR." 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ F	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ F	8I	
"VySTUP","PAMET","VSTUP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1)	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "KAN. A" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1(	2 - "FIL. A." (S) 1
"VySTUP","PAMET","START"		Nastavení vysílání času z menu	⊕ C	2)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ C	2(	
"VySTUP","PAMET","STOP"		Nastavení vysílání času z menu	⊕ C	3)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ C	3(	
"VySTUP","PAMET","PERIOD."		Nastavení vysílání času z menu	⊕ C	4)	od :0 do :35
		Nastavení času v menu	⊕ C	4(	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "KAN. A" 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYSTER." (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	1 - "OD DO" 1 2 - "DAVKA" 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SPINAC" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1F	1 - "ROZPIN." 1
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","PER. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	1D	od :0 do :999

	<b>PR</b>	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	1C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2f	2 - "FIL. A." (S) <b>!</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2u	0 - "HYSTER." (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2E	0 - "SPINAC" (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2K	od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2G	od :0 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2D	od :0 do :999
	<b>PR</b>	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3f	2 - "FIL. A." (S) <b>!</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3u	0 - "HYSTER." (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3E	0 - "SPINAC" (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3K	od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3G	od :0 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3D	od :0 do :999
	<b>PR</b>	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4f	2 - "FIL. A." (S) <b>!</b>
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4u	0 - "HYSTER." (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4E	0 - "SPINAC" (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4K	od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4G	od :0 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	<b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
	<b>PR</b>	Nastavení desetinného čísla			
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4D	od :0 do :999
	<b>PR</b>	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3O	0 - " 1200" 1 - " 2400" 2 - " 4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3P	3 - " 9600" (S) <b>!</b> 4 - " 19200" 5 - " 38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2O	0 - "ASCII" (S) <b>!</b>
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4A	2 - "FIL. A." (S) <b>!</b>
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) <b>!</b> 2 - "Er4-20"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3A	3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	1B	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	<b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2B	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	<b>PR</b>	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) <b>!</b> 3 - "P.TARA" 4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3" 7 - "LIM 4" 8 - "CAS" 9 - "DATUM"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2s	0 - "FIL. A" (S) <b>!</b> 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	2r	2 - " MIN." 3 - " MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	3r	3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S) <b>!</b>
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) <b>!</b> 3 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>+</b> <b>+</b>	4r	4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3"

					7 - "LIM 4" 8 - "CAS" 9 - "DATUM"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5s	0 - "LIM 1" (S) 1 - "LIM 2" 2 - "LIM 3" 3 - "LIM 4" 4 - "P.TARA" ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S) 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO" ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX" 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" ① 5 - "BRUTO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7s	0 - "VYPNUT" 1 - "TARA" (S) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8s	0 - "100%" (S) ① 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8r	
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.,"M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4b	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.,"TARA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6b	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1k	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1c	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2g	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2c	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3k	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3g	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3c	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4k	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4g	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4c	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4d	
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2b	0 - "ZAKAZ" (S) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2a	
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1b	0 - "ZAKAZ"(S) ① 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1a	

"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕ 8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕ 8a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕ 3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕ 3a	
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?"	Obnovení výrobní kalibrace		
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV."	Nastavení hodnoty výběru		0 - "STAND." (S) 1 - "VAHY" 1
"SERVIS", "CALIB.", "MIN.", "ANO ?" <b>DYN</b>	Kalibrace minima	⊖ 1U	
"SERVIS", "CALIB.", "MAX.", "ANO ?" <b>DYN</b>	Kalibrace maxima	⊖	
"SERVIS", "CALIB.", "MIN." <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla		od :99999 do :100000
"SERVIS", "CALIB.", "MAX." <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla		od :99999 do :100000
"SERVIS", "CALIB.", "UpRAV", "MIN." <b>DYN</b>	Ruční zadání kalibrační konstanty ±xx.xxx		od :99,999 do :99,999
	Nastaví vysílání stavu relé	⊕ ⊕ 2X	
	Vysílání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ ⊕ 3X	
"SERVIS", "CALIB.", "UpRAV", "MAX." <b>DYN</b>	Ruční zadání kalibrační konstanty ±xx.xxx	1V	od :99,999 do :99,999
"SERVIS", "JAZYK"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕ 1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕ 1r	
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi čísly	⊕ ⊕ 1X	
"SERVIS", "N.HESLO"	Vynulování hesla	⊖ 4N	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ ⊕ 1x	
"SERVIS", "IDENT."	Vysílání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ ⊕ 1Y	>OM472T-?????.052-13150903
	Vysílání informace o konfiguraci přístroje	⊕ ⊕ 1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ ⊕ 9X	