

"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3G	od :0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4f	2 - "ST.KON."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4K	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4G	od :0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	4C	
		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3P	
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2O	0 - "ASCII" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4A	2 - "ST.KON."
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "Er4-20" 3 - "0-5mA" 4 - "0-2 V" 5 - "0-5 V" 6 - "0-10V"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1B	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2B	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "ST.KON." (S) 2 - "LIM. 1" 3 - "LIM. 2" 4 - "LIM. 3" 5 - "LIM. 4" 6 - "CAS" 7 - "DATUM"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2s	0 - "KAN. A" (S) 1 - "ST.KON."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2r	2 - "MIN." 3 - "MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "MENU"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3r	3 - "DOC. H." (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4s	0 - "KAN. A" 1 - "ST.KON." (S) 2 - "LIM. 1" 3 - "LIM. 2" 4 - "LIM. 3" 5 - "LIM. 4" 6 - "CAS" 7 - "DATUM"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5s	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" 3 - "CAS" 4 - "DATUM" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" 3 - "CAS" (S) 4 - "DATUM"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7s	0 - "VYPNUT" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3v	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8r	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.,"M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4b	0 - "ZAKAZ" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1k	0 - "ZAKAZ" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1g	0 - "ZAKAZ" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"

"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.1", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2d	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3l	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3h	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3d	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4l	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4h	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4d	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2a	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	1a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	8a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3a	2 - "UPRAV"
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?"		Obnova výrobní kalibrace			
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV.", "ANO ?"		Obnova výrobního nastavení			
"SERVIS", "CALIB.", "MIN."		Nastavení hodnoty výběru		1U	0 - "19 mV" 1 - "38 mV" 2 - "76 mV" 3 - "3 kOhm"
		Nastaví vysílání stavu relé	+ T	2X	0 - "19 mV" 1 - "38 mV" 2 - "76 mV" 3 - "3 kOhm"
		Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	+ H	3X	0 - "19 mV" 1 - "38 mV" 2 - "76 mV" 3 - "3 kOhm"
"SERVIS", "CALIB.", "MAX."		Nastavení hodnoty výběru		1V	0 - "19 mV" 1 - "38 mV" 2 - "76 mV" 3 - "3 kOhm"
"SERVIS", "JAZYK"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	1r	
		Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	+ T	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO"		Vynulování hesla	L	4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	+ D	1x	od :0 do :9999
"SERVIS", "IDENT."		Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla (okamžitě vyše)	+ T	1Y	>472 TC-?????, 050-10160503
		Vyslání informace o konfiguraci přístroje	+ H	1Z	
		Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	+ D	9X	