














































































































































































































"VSTUPY","KONFIG.,"A.NUL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2y	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2z	1 - "POVOL"
"VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5M	0 - "ZAKAZ" 1 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	2 - "FIL. A." (S) 1
"VSTUPY","POM.VST.,"POVOL.,"HOLD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1V	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1/	1 - "POVOL"
"VSTUPY","POM.VST.,"POVOL.,"BL.KL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2V	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2/	1 - "POVOL"
"VSTUPY","POM.VST.,"POVOL.,"TARA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3V	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3/	1 - "POVOL"
"VSTUPY","POM.VST.,"POVOL.,"N. M.M."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4V	0 - "ZAKAZ" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4/	1 - "POVOL"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 1 - "DIS.+RS" 2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	
"VSTUPY","POM.VST.,"BLOK.KL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2q	0 - "PLNE" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1q	1 - "HESLO"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od :99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1J	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od :99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","CITLIV."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3y	od :0,2000 do :4,0000
		Nastavení desetinného čísla x.xxxx	⊕ D	3z	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :0 do :100000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","DILEK"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5y	0 - " 0.001" 1 - " 0.002" 2 - " 0.005" 3 - " 0.01" 4 - " 0.02" 5 - " 0.05" 6 - " 0.1" 7 - " 0.2" 8 - " 0.5"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5z	9 - " 1" (S) 1 10 - " 2" 11 - " 5" 12 - " 10" 13 - " 20" 14 - " 50" 15 - " 100"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7y	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7z	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPI"	DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8I	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYSTER" (S) 1 1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SPINAC" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1F	1 - "ROZPIN."
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	od :99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1L	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1G	
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1H	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99999 do :100000
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99999 do :100000
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","PER. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99999 do :100000
"VYSTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	1D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	1C	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2u	0 - "HYSTER" (S) 1 1 - "OD DO"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2t	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2E	0 - "SPINAC" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2F	1 - "ROZPIN."
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2K	od :99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2L	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2H	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99999 do :100000
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99999 do :100000
"VYSTUP","LIMITA","LIM 2","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	2C	
"VYSTUP","LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3e	0 - "ZAKAZ"

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." (S) 1
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYSTER." (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	2 - "FIL. A." (S) 1
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYSTER." (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	DYN	Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
		Nastavení desetinného čísla			od : -99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - " 1200" 1 - " 2400" 2 - " 4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - " 9600" (S) 1 4 - " 19200" 5 - " 38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" (S) 1
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." (S) 1
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 1 2 - "Er4-20"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	od : -99999 do :100000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) 1 3 - "P.TARA" 4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3" 7 - "LIM 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	0 - "FIL. A" (S) 1 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	2 - " MIN." 3 - " MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S) 1
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "TARA" (S) 1 3 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4r	4 - "LIM 1" 5 - "LIM 2" 6 - "LIM 3" 7 - "LIM 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5s	0 - "LIM 1" (S) 1 - "LIM 2" 2 - "LIM 3"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5r	3 - "LIM 4" 4 - "P.TARA" 1
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO" 1
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 1 5 - "BRUTO"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7s	0 - "VYPNUT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7r	1 - " TARA" (S) 1
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S"

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	3v	3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S) 
"VYSTUP","DISP.,"NASTAV.,"JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	8s	0 - "100%" (S)  1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	8r	
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	4b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," TARA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	6b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	1k	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	1l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	1g	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	1h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	1c	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	2k	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	2g	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	2c	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	2d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	3k	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	3l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	3g	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	3h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	3c	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	3d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	4k	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	4l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	4g	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	4h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS L."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	4c	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	4d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	2b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	2a	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	1b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	1a	
"SERVIS","PRAVA","P. ZOBR."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	8b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	8a	
"SERVIS","PRAVA","P. JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	3b	0 - "ZAKAZ" (S)  1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	3a	2 - "UPRAV"
"SERVIS","OBNOVA","CALIB.," ANO ?"		Obnova výrobní kalibrace			
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "STAND." (S)  1 - "VAHY" 
"SERVIS","CALIB.,"MIN.," ANO ?"		Kalibrace minima		1U	
"SERVIS","CALIB.,"MAX.," ANO ?"		Kalibrace maxima		1V	
"SERVIS","CALIB.,"MIN."		Nastavení desetinného čísla			od -.99999 do :100000
"SERVIS","CALIB.,"MAX."		Nastavení desetinného čísla			od -.99999 do :100000
"SERVIS","CALIB.,"UpRAV","MIN."		Ruční zadání kalibrační konstanty ±xx.xxx			od -.99.999 do :99.999
		Nastaví vysílání stavu relé	  	2X	od -.99.999 do :99.999
		Vysílání informace o stavu pomocných vstupů	  	3X	od -.99.999 do :99.999
"SERVIS","JAZYK"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	  	1s	0 - "CESKY" (S)  1 - "ANGLIC."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	  	1r	
		Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi čísly	  	1X	0 - "CESKY" (S)  1 - "ANGLIC."
"SERVIS","N.HESLO"		Vynulování hesla		4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A		1x	od :0 do :9999

"SERVIS", "IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyše)	+	+	1Y	>OM501T-??????, 041-10090603
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	+	+	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	+	+	9X	