

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4M	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VSTUPY","KONFIG.,""CHYBA"	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
"VSTUPY","POM.VST.,""VSTUP1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6M	0 - "HOLD" (S) 1 - "BLOK.KL." 2 - "TARA"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6N	3 - "NUL. M.M." 4 - "NUL.TAR" 5 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,""VSTUP2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7M	0 - "HOLD" 1 - "BLOK.KL." 2 - "TARA" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7N	3 - "NUL. M.M." 4 - "NUL.TAR" 5 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,""M. HOLD"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A",""NAST. A",""MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1J	od :50000 do :500000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	1J	
"KANALY","KAN. A",""NAST. A",""MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2J	od :50000 do :500000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	2I	
"KANALY","KAN. A",""NAST. A",""P.TARA"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5T	od :0 do :500000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	4T	
"KANALY","KAN. A",""FILT. 1",""F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3I	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A",""FILT. 1",""CONST.1"	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4J	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A",""FILT. 1",""CONST.1"	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A",""FILT. 2",""F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5I	2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
"KANALY","KAN. A",""FILT. 2",""CONST.2"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6J	od :0,00001 do :500000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6I	
"KANALY","KAN. A",""FILT. 2",""CONST.2"	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A",""POPIS"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ ⊕	8J	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ ⊕	8I	
"KANALY","MAT.FCE",""MAT. F."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6O	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "POLIN." 2 - "I/POL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6P	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.A"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1Q	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.B"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2Q	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.C"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3Q	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.D"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4Q	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.E"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5Q	
"KANALY","MAT.FCE",""CONST.F"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6R	od :50000 do :999999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6Q	
"KANALY","MAT.FCE",""ZOBRAZ."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	7O	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	7P	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE",""POPIS"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ ⊕	8O	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ ⊕	8P	
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""TYP L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1u	0 - "HYS.HOR." (S) 1 - "HYS.DOL." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1t	2 - "OD DO" 3 - "DAVKA"
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""MOD L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1E	0 - "SPINAC" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""MEZ L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1K	od :50000 do :500000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1L	
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1G	od :0 do :500000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1H	
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""ZAP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""VYP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""PER. L."	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA",""LIM 1",""CAS L."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	1C	
"VySTUP","LIMITA",""LIM 2",""VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2u	0 - "HYS.HOR." (S) 1 - "HYS.DOL."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2t	2 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYS.HOR." (S) 1 - "HYS.DOL."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	2 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYS.HOR." (S) 1 - "HYS.DOL."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4t	2 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -50000 do :500000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "0- 5mA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	3 - "0- 2 V" 4 - "0- 5 V" 5 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	od -50000 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" (S) 4 - "P.TARA" 5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2" 7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "MAT.FCE."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	3 - " MIN." 4 - " MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"BLOK."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4q	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "LIM. 1" 2 - "LIM. 2"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3q	3 - "LIM. 3" 4 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S) 5 - "ODBLOK."

"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" V5 4 - "P.TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4r	5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2" 7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5s	0 - "LIM. 1" 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5r	3 - "LIM. 4" 4 - "P.TARA" (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1v	3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"ENTER"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7s	0 - "VYPNUT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7r	1 - "TARA" (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3v	4 - "MAX." (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8r	2 - "25%" 3 - "50%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8W	4 - "75%"
"VySTUP.,"BARGR.,"Vstup"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4w	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4v	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"BARGR.,"Mod"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5w	0 - "SLOUp" (S) 1 - "Bodovy"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5v	2 - "3 BAR." 3 - "3 PAS." 4 - "KOTRIS"
"VySTUP.,"BARGR.,"B. MIN"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5B	od -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5A	
"VySTUP.,"BARGR.,"b. MAX"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	8B	od -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	8A	
"VySTUP.,"BARGR.,"Barva"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6w	0 - "ZELENA" (S) 1 - "CERVEN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6v	2 - "ORANZ."
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","PASMO0"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6n	0 - "ZELENA" (S) 1 - "CERVEN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6m	2 - "ORANZ."
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","b.LIM. 1"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6B	od -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6A	
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","b.MOD 1"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	9B	0 - "NORMAL" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	9A	1 - "Inverz."
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","PASMO1"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7n	0 - "ZELENA" (S) 1 - "CERVEN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7m	2 - "ORANZ."
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","b.LIM. 2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7B	od -50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7A	
"VySTUP.,"BARGR.,"BarvY","PASMO2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8n	0 - "ZELENA" (S) 1 - "CERVEN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8m	2 - "ORANZ."
"VySTUP.,"BARGR.,"Zobr. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7w	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7v	
"VySTUP.,"BARGR.,"UsiNaT"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8w	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8v	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," TARA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"

"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.2", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4l	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4h	
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4d	
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8a	
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3a	
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?"		Obnovení výrobní kalibrace				
		xxx				
"SERVIS", "CALIB.", "MIN."		Nastavení hodnoty výběru			1U	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
		Nastaví vysílání stavu relé	+	T	2X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
		Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	+	I	3X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
"SERVIS", "CALIB.", "MAX."		Nastavení hodnoty výběru			1V	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"
"SERVIS", "JAZYK"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1r	
		Nastavení vysílání hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	+	T	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO"		Vynulování hesla			4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	+	D	1x	od :0 do :9999
"SERVIS", "IDENT."		Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyše)	+	T	1Y	>401 PM-?????, 024-11290403
		Vyslání informace o konfiguraci přístroje	+	I	1Z	
		Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	+	D	9X	