

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	1 - "K. A" 2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
"VST.", "PVS.", "VS.1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6M	0 - "HLD." (S) 1 - "BL.K." 2 - "TAR." 3 - "N.M.M." 4 - "N. t." 5 - "B. H."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6N	
"VST.", "PVS.", "VS.2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7M	0 - "HLD." (S) 1 - "BL.K." 2 - "TAR." (S) 3 - "N.M.M." 4 - "N. t." 5 - "B. H."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7N	
"VST.", "PVS.", "M. H."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "d." (S) 1 - "D.R." 2 - "d.r.A." 3 - "VSE"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	
"KAN.", "K. A.", "NAS.", "MIN"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od :-99 do :999
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1I	
"KAN.", "K. A.", "NAS.", "MAX"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od :-99 do :999
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KAN.", "K. A.", "NAS.", "P. T."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :0 do :999
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KAN.", "K. A.", "F. 1", "MOD"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYP." (S) 1 - "PLO." 2 - "EXP."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	
"KAN.", "K. A.", "F. 1", "COOn."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KAN.", "K. A.", "F. 1", "COOn."	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KAN.", "K. A.", "F. 2", "MOD"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYP." (S) 1 - "n-H." 2 - "NEC." 3 - "ZAO."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KAN.", "K. A.", "F. 2", "COOn."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KAN.", "K. A.", "F. 2", "COOn."	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KAN.", "K. A.", "POP."		Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8I	
"KAN.", "M. F.", "FCE."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6O	0 - "VYP." (S) 1 - "POL." 2 - "I/P." 3 - "LOG." 4 - "EXP." 5 - "MOC." 6 - "SOR." 7 - "SIN."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6P	
"KAN.", "M. F.", "C. A"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q	
"KAN.", "M. F.", "C. B"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q	
"KAN.", "M. F.", "C. C"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q	
"KAN.", "M. F.", "C. D"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q	
"KAN.", "M. F.", "C. E"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q	
"KAN.", "M. F.", "C. F"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R	od :-99 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q	
"KAN.", "M. F.", "ZOB."	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	7O	0 - "000.000" (S) 1 - "00.0000" 2 - "0.000000" 3 - "PLOV. T."
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	7P	0 - "000.000" (S) 1 - "00.0000" 2 - "0.000000" 3 - "PLOV. T."
"KAN.", "M. F.", "POP."	DYN	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8O	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8P	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAK." 1 - "K. A" 2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYS." (S) 1 - "O. D." 2 - "DAV."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "MOD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SP." (S) 1 - "ROZ."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1F	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "MEZ"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	od :-99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1K	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "HYS. "	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1G	od :0 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1H	
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "ZAP. "	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :-99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "VYP. "	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :-99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "PER. "	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :-99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 1", "CAS."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	1D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	1C	
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2e	0 - "ZAK." 1 - "K. A" 2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2f	
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2u	0 - "HYS." (S) 1 - "O. D."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2t	
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "MOD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2E	0 - "SP." (S) 1 - "ROZ."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2F	
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "MEZ"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2K	od :-99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2L	
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "HYS. "	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2G	od :0 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2H	

"VYS.", "LIM.", "L. 2", "ZAP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "VYP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 2", "CAS."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+ C	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	+ C	2C	
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3e	0 - "ZAK." 1 - "K. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3f	2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3u	0 - "HYS." (S) 1 - "O. D."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3t	
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "MOD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3E	0 - "SP." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3F	1 - "ROZ."
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "MEZ"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	3K	od :99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	3L	
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "HYS."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	3G	od :0 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	3H	
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "ZAP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "VYP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 3", "CAS."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+ C	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	+ C	3C	
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4e	0 - "ZAK." 1 - "K. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4f	2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4u	0 - "HYS." (S) 1 - "O. D."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4t	
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "MOD"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4E	0 - "SP." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4F	1 - "ROZ."
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "MEZ"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	4K	od :99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	4L	
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "HYS."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	4G	od :0 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	4H	
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "ZAP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "VYP."	PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od :99 do :999
"VYS.", "LIM.", "L. 4", "CAS."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+ C	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	+ C	4C	
"VYS.", "DAT.", "BD."	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3O	0 - "1.2" 1 - "2.4" 2 - "4.8" 3 - "9.6" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3P	4 - "19.2" 5 - "38.4"
"VYS.", "DAT.", "ADR."	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	+ C	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	+ T	4P	od :0 do :31
"VYS.", "DAT.", "Pro."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2O	0 - "ASC." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2P	1 - "M. B."
"VYS.", "ANA.", "VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4B	0 - "ZAK." 1 - "K. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4A	2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
"VYS.", "ANA.", "TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3B	0 - "i 0" 1 - "i 4" (S) 2 - "i 5"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3A	3 - "u 2" 4 - "u 5" 5 - "u 10"
"VYS.", "ANA.", "MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	1B	od :99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	1A	
"VYS.", "ANA.", "MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+ D	2B	od :99 do :999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ D	2A	
"VYS.", "DIS.", "ZOB."	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "K. A" 1 - "F. A" 2 - "M. F." 3 - "TAR." (S) 4 - "P. T." 5 - "L. 1" 6 - "L. 2" 7 - "L. 3" 8 - "L. 4"
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "TRV."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2s	0 - "K. A" 1 - "F. A" (S) 2 - "M. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2r	3 - "MIN" 4 - "MAX"
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "LEF."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	3s	0 - "VYP." 1 - "N.M.M." 2 - "N.TA." 3 - "MNU." 4 - "DOC." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	3r	
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "DOC."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	4s	0 - "K. A" 1 - "F. A" 2 - "M. F." 3 - "TAR." (S) 4 - "P. T." 5 - "L. 1" 6 - "L. 2" 7 - "L. 3" 8 - "L. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	4r	
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "MNU."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	5s	0 - "L. 1" 1 - "L. 2" 2 - "L. 3" 3 - "L. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	5r	4 - "P. T." (S)
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	2w	0 - "VYP." 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S) 3 - "tar."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	2v	4 - "P. T." 5 - "BR."
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "DOW."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+ V	1w	0 - "VYP." 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX" 3 - "tar."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ V	1v	

					4 - "P. T." 5 - "BR."
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "ENT."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7s	0 - "VYP."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7r	1 - "TAR." (S)
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "D. D."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3v	
"VYS.", "DIS.", "NAS.", "JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8s	0 - "100" V ₃ 1 - "0"
	PR Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8r	2 - "10" 3 - "20" 4 - "30"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8W	5 - "40" 6 - "80"
"VYS.", "BAR.", "VST."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4w	0 - "ZAK." 1 - "K. A"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4v	2 - "F. A" (S) 3 - "M. F."
"VYS.", "BAR.", "Mod"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5w	0 - "SLO." (S) 1 - "BOD."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5v	2 - "3 B." 3 - "3 P."
"VYS.", "BAR.", "MIN"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	5B	od :-99 do :999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	5A	
"VYS.", "BAR.", "MAX"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	8B	od :-99 do :999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	8A	
"VYS.", "BAR.", "Bar."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6w	0 - "ZEL." (S) 1 - "CER."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6v	2 - "ORA."
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "P. 0"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6n	0 - "ZEL." (S) 1 - "CER."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6m	2 - "ORA."
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "L. 1"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	6B	od :-99 do :999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	6A	
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "M. 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	9B	0 - "NOR." (S) 1 - "INV."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	9A	
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "P. 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7n	0 - "ZEL." (S) 1 - "CER."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7m	2 - "ORA."
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "L. 2"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	7B	od :-99 do :999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	7A	
"VYS.", "BAR.", "Bar.", "P. 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8n	0 - "ZEL." (S) 1 - "CER."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8m	2 - "ORA."
"VYS.", "BAR.", "Z. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7w	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7v	
"VYS.", "BAR.", "US."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8w	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8v	
"SER.", "PRA.", "NUL.", "M. M."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4b	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4a	
"SER.", "PRA.", "NUL.", "TAR."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6b	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6a	
"SER.", "PRA.", "L. 1", "MEZ"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1k	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1l	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 1", "HYS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1g	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1h	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 1", "ZAP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 1", "VYP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 1", "PER."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 1", "CAS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1c	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1d	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 2", "MEZ"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2k	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2l	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 2", "HYS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2g	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2h	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 2", "ZAP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 2", "VYP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 2", "CAS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2c	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2d	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 3", "MEZ"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3k	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3l	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 3", "HYS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3g	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3h	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 3", "ZAP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 3", "VYP."	DYN Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 3", "CAS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3c	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3d	2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 4", "MEZ"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4k	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4l	2 - "Upr."

"SER.", "PRA.", "L. 4", "HYS. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4g	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4h	
"SER.", "PRA.", "L. 4", "ZAP. "	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 4", "VYP. "	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
"SER.", "PRA.", "L. 4", "CAS. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4c	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4d	
"SER.", "PRA.", "DAT. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2b	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2a	
"SER.", "PRA.", "ANA. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1b	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1a	
"SER.", "PRA.", "ZOB. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	8b	0 - "ZAK." (S) 1 - "POV."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	8a	
"SER.", "PRA.", "JAS. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3b	0 - "ZAK." (S) 1 - "ZOB." 2 - "Upr."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3a	
"SER.", "OBN.", "CAL.", "ANO"		Obnovení výrobní kalibrace			
"SER.", "OBN.", "NAS.", "ANO"		Obnovení výrobního nastavení			
"SER.", "CAL.", "MIN. "	DYN	Nastavení hodnoty výběru		1U	0 - "Pr." 1 - "NAP."
		Nastavi vysílání stavu relé	⊕ T	2X	
		Vysílání informace o stavu pomocných vstupů	⊕ H	3X	
"SER.", "CAL.", "MAX. "	DYN	Nastavení hodnoty výběru		1V	0 - "Pr." 1 - "NAP."
"SER.", "JAZ. "	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1s	0 - "C. J." (S) 1 - "AN. J."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1r	
		Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	⊕ T	1X	
"SER.", "N. H. "		Vynulování hesla	⊖	4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ D	1x	
"SER.", "ID. "	DYN	Vysílání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ T	1Y	>411 PM-??????, 004-15080403
		Vysílání informace o konfiguraci přístroje	⊕ H	1Z	
		Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ D	9X	