





































































		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4M	2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" VJ 2 - "BLOK.KL" 3 - "TARA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6N	4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" 2 - "BLOK.KL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	7N	3 - "TARA" (S) 4 - "NUL. M.M." 5 - "NUL.TAR" 6 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS.+RS"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1J	od -:50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2J	od -:50000 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5T	od :0 do :500000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ ⊕	4T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3I	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4J	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6J	od :0,00001 do :500000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN		Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"		Nastaví vysílání dvou znaků popisu	⊕ ⊕	8J	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ ⊕	8I	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	6O	0 - "VYPNUT" 1 - "POLIN." 2 - "LPOL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X" 8 - "TAB X" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	6P	
"KANALY","MAT.FCE","TAB. X" DYN		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5O	0 - "TAB. 1" (S) 1 - "TAB. 2" 2 - "TAB. 3" 3 - "TAB. 4" 4 - "TAB. 5" 5 - "TAB. 6" 6 - "TAB. 7" 7 - "TAB. 8" 8 - "TAB. 9" 9 - "TAB. 10" 10 - "TAB. 11" 11 - "TAB. 12" 12 - "TAB. 13" 13 - "TAB. 14" 14 - "TAB. 15" 15 - "TAB. 16"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5P	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	1W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	2W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	3W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	4W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	5Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	5W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F" DYN		Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6R	od -:50000 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	6Q	
		Obsluha linearizačních tabulek	⊕ ⊕	6W	od -:50000 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","ZOBRAZ." DYN		Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	7O	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	7P	0 - "000000." (S) 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000"

					5 - "0.00000" 6 - "P.LOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POPIS"	DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	+ +	T P	8O 8P
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	1e 1f 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	1u 1t 0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	1E 1F 0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	1K 1L od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	1G 1H od :0 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","PER. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	+ +	C C	1D 1C od :0 do :999
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	2e 2f 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	2u 2t 0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	2E 2F 0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	2K 2L od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	2G 2H od :0 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	+ +	C C	2D 2C od :0 do :999
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	3e 3f 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	3u 3t 0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	3E 3F 0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	3K 3L od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	3G 3H od :0 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 3","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	+ +	C C	3D 3C od :0 do :999
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	4e 4f 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	4u 4t 0 - "HYSTER." (S) 1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	4E 4F 0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	4K 4L od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	+ +	D D	4G 4H od :0 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od -:50000 do :500000
"VySTUP","LIMITA","LIM 4","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	+ +	C C	4D 4C od :0 do :999
"VySTUP","DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	3O 3P 0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" (S) 4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP","DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení dvou znaků popisu	+ +	C T	4O 4P od :0 do :31
"VySTUP","DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	2O 2P 0 - "ASCII" (S) 1 - "M. BUS"
"VySTUP","ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	4B 4A 0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A." 3 - "MAT. F." (S)
"VySTUP","ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+ +	V V	3B 3A 0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "Er4-20" 3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP","ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1B od -:50000 do :500000

	Nastavení hodnoty desetinného čísla			1A	
"VýSTUP","ANALOG","A. MAX" PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla			2B	od -50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla			2A	
"VýSTUP","DISP.,"ZOBRAZ" PR	Nastavení hodnoty výběru				0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2" 7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"TRVALE" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "MAT.FCE." (S) 3 - "MIN." 4 - "MAX."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2r	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"LEFT" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M." 2 - "NUL.TAR" 3 - "MENU" 4 - "DOC. H." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			3r	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"DOCAS." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "MAT.FCE." 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "LIM. 1" 6 - "LIM. 2" 7 - "LIM. 3" 8 - "LIM. 4"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			4r	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"MENU" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			5s	0 - "LIM. 1" 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4" 4 - "P.TARA" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			5r	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"UP" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" 2 - "MAX" (S) 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2v	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"DOWN" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			1w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN" (S) 2 - "MAX" 3 - "TARA" 4 - "P.TARA" 5 - "BRUTO"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			1v	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"ENTER" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			7s	0 - "VYPNUT" 1 - "TARA" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			7r	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			3v	
"VýSTUP","DISP.,"NASTAV.,"JAS" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			8r	
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			8w	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M." PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			4b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," TARA" PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			6b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			1l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			1h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			1d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			2d	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			3l	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu			3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty			3h	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L." DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"

									2 - "UPRAV"
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.3", "CAS L." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	3c	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	3d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "MEZ. L." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	4k	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	4l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "HYS. L." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	4g	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	4h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "ZAP. L." 	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "VYP. L." 	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. LIM.4", "CAS L." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	4c	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	4d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. DATA" 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	2b	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	2a	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. ANAL." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	1b	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	1a	1 - "POVOL"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. ZOBR." 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	8b	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	8a	1 - "POVOL"				
"SERVIS", "PRAVA", "P. JAS" 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	3b	0 - "ZAKAZ" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	3a	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"				
"SERVIS", "OBNOVA", "CALIB.", "ANO ?" 	Obnovení výrobní kalibrace								
"SERVIS", "OBNOVA", "NASTAV.", "ANO ?" 	Obnovení výrobního nastavení								
"SERVIS", "CALIB.", "MIN." 	Nastavení hodnoty výběru			1U	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"				
	Nastaví vysílání stavu relé		 	2X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"				
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů		 	3X	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"				
"SERVIS", "CALIB.", "MAX." 	Nastavení hodnoty výběru			1V	0 - "PROUD" 1 - "NAPETI"				
"SERVIS", "JAZYK" 	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		 	1s	0 - "CESKY" (S)				
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		 	1r	1 - "ANGLIC."				
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly		 	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."				
"SERVIS", "N.HESLO" 	Vynulování hesla			4N	od :0 do :9999				
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A		 	1x	od :0 do :9999				
"SERVIS", "IDENT." 	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyše)		 	1Y	>472 LX-??????, 041-13210503				
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje		 	1Z					
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF		 	9X					