

					3 - "NUL. M.M." 4 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" 2 - "BLOK.KL." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	7N	3 - "NUL. M.M." 4 - "B.HESLO"
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS+RS"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	4m	2 - "D.+RS.+A." 3 - "VSE"
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	1J	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla		⊕D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	2J	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla		⊕D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","POSUN"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	5T	od :0 do :50000
	Nastavení desetinného čísla		⊕D	4T	
	Odtárování (vynulování displeje)		⊕	3T	
	Nastavení hodnoty táry pro vysílání		⊕D	2T	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","NUL.VED."	Smazání táry		⊕	1T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	3I	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty		⊕C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu		⊕T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	5I	2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	6J	od :0.00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty				od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIŠ"	Nastaví vysílání dvou znaků popisu		⊕T	8J	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků		⊕T	8I	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	6O	0 - "VYPNUT" 1 - "POLIN." 2 - "1/POL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	6P	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	1R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	1Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	2R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	2Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	3R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	3Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	4R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	4Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	5R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	5Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	6R	od :-99999 do :99999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	6Q	
"KANALY","MAT.FCE","ZOBRAZ." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty		⊕C	7O	0 - "000000." 1 - "00000.0" (S) 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV.T."
	Nastavení dvou znaků popisu		⊕T	7P	0 - "000000." 1 - "00000.0" (S) 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV.T."
"KANALY","MAT.FCE","POPIŠ" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu		⊕T	8O	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků		⊕T	8P	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	1f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	1u	0 - "HYSTER." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	1t	1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	1E	0 - "SPINAC" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	1F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	1K	od :-50000 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	1L	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		⊕D	1G	od :0 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		⊕D	1H	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla				od :-50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L." DYN	Nastavení desetinného čísla				od :-50000 do :50000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty		⊕C	1D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty		⊕C	1C	
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	2e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	2f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	2u	0 - "HYSTER." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		⊕V	2t	1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu		⊕V	2E	0 - "SPINAC" (S) 1 - "ROZPIN."

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2F	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2K	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2G	od :0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	2D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3K	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3G	od :0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	3D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4f	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4E	0 - "SPINAC" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4K	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	DYN PR	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4G	od :0 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	DYN PR	Nastavení desetinného čísla			od :50000 do :50000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	DYN PR	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4D	od :0 do :999
		Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3O	0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3P	4 - "19200" 5 - "38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4O	od :0 do :31
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2O	0 - "ASCII" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4A	2 - "FIL. A." (S) 3 - "MAT. F."
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "Er4-20" 3 - "0- 5mA"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3A	4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1B	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2B	od :50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	PR	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A." (S) 2 - "MAT.FCE." 3 - "LIM. 1" 4 - "LIM. 2" 5 - "LIM. 3" 6 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2r	2 - "MAT.FCE." 3 - "MIN." 4 - "MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "NUL. M.M."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3r	2 - "MENU" 3 - "DOC. H." (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A." (S) 2 - "MAT.FCE."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4r	3 - "LIM. 1" 4 - "LIM. 2" 5 - "LIM. 3" 6 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5s	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5r	2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "MIN"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	2v	2 - "MAX" (S)
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1w	0 - "VYPNUT"

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1v	1 - "MIN" (S) 2 - "MAX"
"VYSTUP","DISP","NASTAV","ENTER"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7s	0 - "VYPNUT" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7r	
"VYSTUP","DISP","NASTAV","D. DOBA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3v	
"VYSTUP","DISP","NASTAV","JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8r	
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4b	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1k	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1g	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1c	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2k	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2g	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2c	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3k	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3g	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3c	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4k	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4g	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4c	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2a	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2b	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1b	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. ZOBR."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8b	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. JAS"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3a	0 - "ZAKAZ" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3a	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","OBNOVA","CALIB.," ANO ?"	Obnovení výrobní kalibrace				
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV.," ANO ?"	Obnovení výrobního nastavení				
"SERVIS","CALIB.,"MIN.," ANO ?"	Kalibrace minima			1U	
	Nastaví vysílání stavu relé	+	I	2X	
	Vyslání informace o stavu pomocných vstupů	+	I	3X	
"SERVIS","CALIB.,"MAX.," ANO ?"	Kalibrace maxima			1V	
"SERVIS","JAZYK"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1s	0 - "CESKY" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1r	1 - "ANGLIC."
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	+	T	1X	
"SERVIS","N.HESLO"	Vynulování hesla			4N	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	+	D	1x	
"SERVIS","IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyše)	+	T	1Y	>4720HM-?????, 043-14211103
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	+	I	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	+	D	9X	

