

	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5Z	1 - "3 KAN." 2 - "4 KAN." (S)
"VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","MOD"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4Y	0 - "PREPIN."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4Z	1 - "CYKLUS" (S)
"VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","PREPIN."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3Y	0 - "RUCNE" (S)
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3Z	1 - "AUTOM."
"VSTUPY","KONFIG.,"KANALY","CAS PR." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	7Y	od :5 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ C	7Z	
"VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5M	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4M	
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL" (S) 3 - "PREPIN." 4 - "NUL. M.M." 5 - "B.HESLO" 6 - "TARA A" 7 - "TARA B" 8 - "TARA C" 9 - "TARA D" 10 - "TAR.VSE" 11 - "TAR.AKT"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6N	
"VSTUPY","POM.VST.,"VSTUP2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	7M	0 - "VYPNUT" 1 - "HOLD" (S) 2 - "BLOK.KL" (S) 3 - "PREPIN." 4 - "NUL. M.M." 5 - "B.HESLO" 6 - "TARA A" 7 - "TARA B" 8 - "TARA C" 9 - "TARA D" 10 - "TAR.VSE" 11 - "TAR.AKT"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	7N	
"VSTUPY","POM.VST.,"M. HOLD" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	4n	0 - "DISPL." (S) 1 - "DIS+RS" 2 - "D+RS+A." 3 - "VSE"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	4m	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1J	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2J	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2I	
"KANALY","KAN. A","NAST. A","P.TARA"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5T	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4T	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4J	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4I	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5J	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6J	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6I	
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS"	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8J	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8I	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","MIN. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1j	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1i	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","MAX. D."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2j	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2i	
"KANALY","KAN. B","NAST. B","P.TARA"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7T	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	6T	
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","F.MOD 1"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3j	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3i	
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4j	od :2 do :Filtr1Delka
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4i	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. B","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","F.MOD 2"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5j	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H." 2 - "NECTL." 3 - "ZAOKR."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5i	
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6j	od :0,00001 do :50000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6i	
"KANALY","KAN. B","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. B","POPIS"	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8j	
	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8i	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","MIN. D." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1p	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1o	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","MAX. D." DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2p	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2o	
"KANALY","KAN. C","NAST. C","P.TARA" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5S	od :-50000 do :50000
	Nastavení desetinného čísla	⊕ D	4S	
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","F.MOD 1" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3p	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3o	
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4p	od :2 do :Filtr1Delka

		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4o	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. C","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","F.MOD 2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5p	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5o	2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6p	od :0,0001 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6o	
"KANALY","KAN. C","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. C","POPIS"	DYN	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8p	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8o	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","MIN. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1z	od : -50000 do :50000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	1y	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","MAX. D."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2z	od : -50000 do :50000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	2y	
"KANALY","KAN. D","NAST. D","P.TARA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	7S	od : -50000 do :50000
		Nastavení desetinného čísla	⊕ D	6S	
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","F.MOD 1"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	3z	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "PLOVOU."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	3y	2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	4z	od :2 do :Filtr1Delka
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	4y	od :2 do :Filtr1Delka
"KANALY","KAN. D","FILT. 1","CONST.1"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","F.MOD 2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5z	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "N-TA H."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5y	2 - "NECITL." 3 - "ZAOKR."
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6z	od :0,0001 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6y	
"KANALY","KAN. D","FILT. 2","CONST.2"	DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. D","POPIS"	DYN	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8z	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8y	
"KANALY","MAT.FCE","VSTUP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	5O	0 - "VYPNUT" (S) 1 - "FIL. A" 2 - "FIL. B" 3 - "FIL. C" 4 - "FIL. D" 5 - "VSE"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	5P	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	6O	0 - "POLIN." 1 - "1/POL." 2 - "LOGAR." 3 - "EXPON." 4 - "MOCNIN." 5 - "ODMOC." 6 - "SIN X"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	6P	
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "SUMA" 1 - "PODIL" 2 - "CTVER."
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q	
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R	od : -99999 do :999999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q	
"KANALY","MAT.FCE","ZOBR.MF"	DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ C	7O	0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
		Nastavení dvou znaků popisu	⊕ T	7P	0 - "000000." 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" (S) 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POP. MF"	DYN	Nastavi vysílání dvou znaků popisu	⊕ T	8O	
		Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	⊕ T	8P	
"KANALY","MAT.FCE","PREPIN."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	9O	0 - "ZAKAZ" (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	9P	1 - "POVOL"
"VySTUP","LIMITA","FUNKCE"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	9E	0 - "STAND." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	9F	1 - "KANAL"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN.A-D" (S) 2 - "FIL.A-D" (S) 3 - "KAN. A" 4 - "FIL. A" 5 - "KAN. B" 6 - "FIL. B" 7 - "KAN. C" 8 - "FIL. C" 9 - "KAN. D" 10 - "FIL. D" 11 - "MAT. F."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1f	
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1u	0 - "HYSTER." (S)
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	1t	1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ V	1E	0 - "SPINAC" (S)

"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (S) 2 - "Er4-20" 3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3A	od :-50000 do :50000
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	1B	
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	+	D	2B	od :-50000 do :50000
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	+	D	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"TRVALE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX."
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2r	
"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","FUNKCE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3s	0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU" 5 - "TARA A" 6 - "TARA B" 7 - "TARA C" 8 - "TARA D" 9 - "TAR.VSE" 10 - "TAR.AKT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3r	
"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4s	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "LIM. 1" 12 - "LIM. 2" 13 - "LIM. 3" 14 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4r	
"VySTUP.,"DISP.,"LEFT","MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	5s	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5r	
"VySTUP.,"DISP.,"DOWN"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1w	0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" (S) 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE." 10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "LIM. 1" 13 - "LIM. 2" 14 - "LIM. 3" 15 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1v	
"VySTUP.,"DISP.,"UP"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2w	0 - "VYPNUT" 1 - "KAN. A" 2 - "FIL. A" 3 - "KAN. B" 4 - "FIL. B" 5 - "KAN. C" 6 - "FIL. C" (S) 7 - "KAN. D" 8 - "FIL. D" 9 - "MAT.FCE." 10 - "MIN." 11 - "MAX." 12 - "LIM. 1" 13 - "LIM. 2" 14 - "LIM. 3" 15 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2v	
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","FUNKCE"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	7s	0 - "VYPNUT" 1 - "DOC. H." (S) 2 - "PREPIN." 3 - "NUL. M.M." 4 - "MENU" 5 - "TARA A" 6 - "TARA B" 7 - "TARA C" 8 - "TARA D" 9 - "TAR.VSE" 10 - "TAR.AKT"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7r	
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","DOCAS."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6q	0 - "KAN. A" 1 - "FIL. A" (S) 2 - "KAN. B" 3 - "FIL. B" 4 - "KAN. C" 5 - "FIL. C" 6 - "KAN. D" 7 - "FIL. D" 8 - "MAT.FCE." 9 - "MIN." 10 - "MAX." 11 - "LIM. 1" 12 - "LIM. 2" 13 - "LIM. 3" 14 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	5q	
"VySTUP.,"DISP.,"ENTER","MENU"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8q	0 - "LIM. 1" (S) 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	7q	
"VySTUP.,"DISP.,"D. DOBA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S" 2 - "4 ZA S"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3v	

					3 - "S ZA S"	
					4 - "MAX." (S)	
"VYSTUP","DISP.,"JAS"	FR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	8s	0 - "100%" (S) 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8r	
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4a	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.,"TARA"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	6b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	6a	
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4k	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4l	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4g	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4h	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru				0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	4c	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	4d	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	2a	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	2b	2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	1b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "POVOL"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	1a	
"SERVIS","PRAVA","P. JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	+	V	3b	0 - "ZAKAZ" (S) 1 - "ZOBRAZ"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	+	V	3a	2 - "UPRAV"
"SERVIS","OBNOVA","CALIB.," ANO ?"		Kalibrace minima kanálu B			2U	
		Kalibrace minima kanálu C			3U	
		Kalibrace minima kanálu D			4U	
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV."		Kalibrace maxima kanálu B			2V	
		Kalibrace maxima kanálu C			3V	
		Kalibrace maxima kanálu D			4V	
"SERVIS","CALIB.,"MIN."		Kalibrace minima kanálu A			1U	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu C	+	D	3x	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu D	+	D	4x	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Nastavi vysílání stavu relé	+	I	2X	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
		Vysílání informace o stavu pomocných vstupů	+	H	3X	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."

	Kalibrace maxima kanálu A	Ⓛ	1V	0 - "1. KAN." 1 - "2. KAN." 2 - "3. KAN." 3 - "4. KAN."
"SERVIS", "JAZYK"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	Ⓛ V	1s	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	Ⓛ V	1r	1 - "ANGLIC."
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	Ⓛ T	1X	0 - "CESKY" (S) 1 - "ANGLIC."
"SERVIS", "N.HESLO"	Vynulování hesla	Ⓛ	4N	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	Ⓛ D	1x	od :0 do :9999
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu B	Ⓛ D	2x	od :0 do :9999
"SERVIS", "IDENT."	Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	Ⓛ T	1Y	>472 PM-?????, 041-06060603
	Vyslání informace o konfiguraci přístroje	Ⓛ T	1Z	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	Ⓛ D	9x	