

				4 - "00.0000" 5 - "0.00000"
	Nastavení dvou znaků popisu	71	⊕ ⊕	0 - "000000." (B) 1 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000"
"VSTUPY","KONFIG.,"HORNIZ.,"H.ZN. 01" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	8j 8i	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	(B) 1
"VSTUPY","KONFIG.,"HORNIZ.,"H.ZN. 23" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	8p 8o	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	(B) 1
"VSTUPY","KONFIG.,"HORNIZ.,"H.ZN. 45" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	8z 8y	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	(B) 1
"VSTUPY","KONFIG.,"M.M. VST."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	5M 4M	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1 2 - "FIL. A" 3 - "MAT. F."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","F.MOD 1" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	3J 3I	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "VYPNUT" (B) 1 1 - "PLOVOU." 2 - "EXPON."
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení dvou znaků popisu	4J 4I	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od :2 do :Filtr1Delka od :2 do :Filtr1Delka (B)
"KANALY","KAN. A","FILT. 1","CONST.1" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","F.MOD 2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	5J 5I	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "VYPNUT" (B) 1 1 - "N-TA H." 2 - "NECITL." 3 - "ZAKR."
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	6J 6I	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od :0,00001 do:100000
"KANALY","KAN. A","FILT. 2","CONST.2" DYN	Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :Filtr2Delka
"KANALY","KAN. A","POPIS" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	8J 8I	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	(B) 1
"KANALY","MAT.FCE","MAT. F" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	6O 6P	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "VYPNUT" (B) 1 1 - "POLIN." 2 - "1/POL." 3 - "LOGAR." 4 - "EXPON." 5 - "MOCNIN." 6 - "ODMOC." 7 - "SIN X"
"KANALY","MAT.FCE","CONST.A" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	1R 1Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.B" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	2R 2Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.C" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	3R 3Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.D" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	4R 4Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.E" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	5R 5Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","CONST.F" DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	6R 6Q	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :999999
"KANALY","MAT.FCE","ZOBRAZ." DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení dvou znaků popisu	7O 7P	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "000000." (B) 1 1 - "00000.0" 2 - "0000.00" 3 - "000.000" 4 - "00.0000" 5 - "0.00000" 6 - "PLOV. T."
"KANALY","MAT.FCE","POPIS" DYN	Nastaví vysílání dvou znaků popisu Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	8O 8P	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	(B) 1
"VySTUP","LIMITA","MOD" DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	9E 9F	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "BIN" (B) 1 1 - "BCD"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	1e 1f	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1 2 - "FIL. A" 3 - "MAT. F."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	1u 1t	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "HYSTER." (B) 1 1 - "OD DO" 2 - "DAVKA"
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	1E 1F	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "SPINAC" (B) 1 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","MEZ L." PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	1K 1L	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od -.99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","HYS. L." PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla Nastavení hodnoty desetinného čísla	1G 1H	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od :0 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","ZAP. L." PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od -.99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","VYP. L." PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od -.99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","PER. L." PR DYN	Nastavení desetinného čísla			od -.99999 do :100000
"VySTUP","LIMITA","LIM 1","CAS L." PR DYN	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty Nastavení celočíselné hodnoty	1D 1C	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	od :0 do :999
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","VST. L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	2e 2f	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1 2 - "FIL. A" 3 - "MAT. F."
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","TYP L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	2u 2t	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "HYSTER." (B) 1 1 - "OD DO"
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MOD L." DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	2E 2F	⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 - "SPINAC" (B) 1 1 - "ROZPIN."
"VySTUP","LIMITA","LIM 2","MEZ L." PR DYN	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	2K	⊕ ⊕	od -.99999 do :100000

	Nastavení hodnoty desetinného čísla		2L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2G	od :0 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","ZAP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","VYP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 2","CAS L."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	2C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3f	2 - "FIL. A" 3 - "MAT. E."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","TYP L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3u	0 - "HYSTER." (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MOD L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3E	0 - "SPINAC" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","MEZ L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3K	od :-99999 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3G	od :0 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	3H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","ZAP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","VYP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 3","CAS L."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	3C	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VST. L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4e	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4f	2 - "FIL. A" 3 - "MAT. E."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","TYP L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4u	0 - "HYSTER." (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4t	1 - "OD DO"
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MOD L."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4E	0 - "SPINAC" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4F	1 - "ROZPIN."
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","MEZ L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4K	od :-99999 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4L	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","HYS. L."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4G	od :0 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	4H	
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","ZAP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","VYP. L."	Nastavení desetinného čísla			od :-99999 do :100000
"VySTUP.,"LIMITA","LIM 4","CAS L."	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4C	
"VySTUP.,"DATA","BAUD"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3O	0 - " 1200" 1 - " 2400" 2 - " 4800"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3P	3 - " 9600" (B) 1 4 - " 19200" 5 - " 38400"
"VySTUP.,"DATA","ADRESA"	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	⊕ ⊕	4O	od :0 do :31
	Nastavení dvou znaků popisu	⊕ ⊕	4P	od :0 do :31
"VySTUP.,"DATA","PROT."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2O	0 - "ASCII" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2P	1 - "M. BUS"
"VySTUP.,"ANALOG","A. VST."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4B	0 - "ZAKAZ" 1 - "KAN. A" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4A	2 - "FIL. A" 3 - "MAT. E."
"VySTUP.,"ANALOG","A. TYP"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3B	0 - "0-20mA" 1 - "4-20mA" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3A	2 - "Er4-20" 3 - "0- 5mA" 4 - "0- 2 V" 5 - "0- 5 V" 6 - "0-10V"
"VySTUP.,"ANALOG","A. MIN"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1B	od :-99999 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	1A	
"VySTUP.,"ANALOG","A. MAX"	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2B	od :-99999 do :100000
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ ⊕	2A	
"VySTUP.,"DISP.,"ZOBRAZ"	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN. A" (B) 1 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "LIM. 1" 4 - "LIM. 2" 5 - "LIM. 3" 6 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"TRVALE"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2s	0 - "KAN. A" (B) 1 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - " MIN." 4 - " MAX."
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2r	5 - "MAT.FCE." 6 - " MIN." 7 - " MAX."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"LEFT"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3s	0 - "VYPNUT" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3r	1 - "NUL. M.M." 2 - "MENU" 3 - "DOC. H."
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOCAS."	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4s	0 - "KAN. A" (B) 1 1 - "FIL. A" 2 - "MAT.FCE." 3 - "LIM. 1"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4r	4 - "LIM. 2" 5 - "LIM. 3" 6 - "LIM. 4"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"MENU"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	5s	0 - "LIM. 1" (B) 1 1 - "LIM. 2" 2 - "LIM. 3" 3 - "LIM. 4"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	5r	
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"UP"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2w	0 - "VYPNUT" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2v	1 - "MIN" 2 - "MAX"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"DOWN"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1w	0 - "VYPNUT" (B) 1
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1v	1 - "MIN" 2 - "MAX"
"VySTUP.,"DISP.,"NASTAV.,"D. DOBA"	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3w	0 - "1 ZA S" 1 - "2 ZA S"

		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3v	2 - "4 ZA S" 3 - "8 ZA S" 4 - "MAX." ①
"VySTUP","DISP","NASTAV","JAS"	PR	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8s	0 - "100%" ① 1 - "0%" 2 - "10%" 3 - "20%" 4 - "30%" 5 - "40%" 6 - "80%"
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8r	
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8W	
"SERVIS","PRAVA","P. NUL.," M. A M."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4b	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1k	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1g	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","PER. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.1","CAS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1c	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2k	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2g	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.2","CAS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2c	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3k	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3g	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.3","CAS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3c	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","MEZ. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4k	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4l	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","HYS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4g	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4h	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","ZAP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","VYP. L."	DYN	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAKAZ" (B) ① 1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. LIM.4","CAS. L."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	4c	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	4d	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. DATA"	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	2b	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	2a	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","PRAVA","P. ANAL."	DYN	Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1b	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. ZOBR."		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	8b	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	8a	1 - "POVOL"
"SERVIS","PRAVA","P. JAS"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	3b	0 - "ZAKAZ" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	3a	1 - "ZOBRAZ" 2 - "UPRAV"
"SERVIS","OBNOVA","NASTAV."		Nastavení hodnoty výběru			0 - "BCD.MON." 1 - "TRANSF." (B) ①
"SERVIS","JAZYK"		Nastavení vysílání hodnoty ze seznamu	⊕ ⊕	1s	0 - "CESKY" (B) ①
		Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ ⊕	1r	1 - "ANGLIC."
		Nastavení vysílání hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoliv mezi čísly	⊕ ⊕	1X	
"SERVIS","N.HESLO"		Vynulování hesla	⊕	4N	od :0 do :9999
		Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	⊕ ⊕	1x	
"SERVIS","IDENT."		Vysílání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vysle)	⊕ ⊕	1Y	>621BCD-?????, 041-16160603
		Vysílání informace o konfiguraci přístroje	⊕ ⊕	1Z	
		Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	⊕ ⊕	9X	