
















































































				6 - "20. s" 7 - "50. s"
	Nastavení hodnoty čítače vstupu A		V	5N
	Nastavení hodnoty datumu (formát DDMMRR)A		V	6N
"VST.", "KONE.", "M.STA."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	1m 0 - "STAL." 1 - "KONT." 2 - "HR. A" 3 - "St.S.N."
"VST.", "KONE.", "M.STO."	 Nastavení hodnoty výběru			0 - "NUL." 1 - "St. N." 2 - "VYP."
"VST.", "KONE.", "M. NUL."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	2m 0 - "POVOL" 1 - "VYP."
"VST.", "KONE.", "M.NUL."	 Nastavení hodnoty výběru			0 - "Cit.A" 1 - "Cit.B" 2 - "C. AB" 3 - "VYP."
"VST.", "KONE.", "M.NUL."	 Nastavení hodnoty výběru			0 - "VZDY" 1 - "AB" 2 - "VYP."
"VST.", "KONE.", "ZAL."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	3m 0 - "POV." 1 - "ZAK."
"VST.", "KONE.", "DEL."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	7Q 0 - "1" 1 - "10" 2 - "60" 3 - "100" 4 - "1000" 5 - "3600"
"VST.", "KONE.", "FILT."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	2Z 0 - "OFF" 1 - "2.k" 2 - "1.k" 3 - "500." 4 - "200." 5 - "100." 6 - "65." 7 - "55." 8 - "45." 9 - "20." 10 - "10."
"VST.", "KONE.", "M.M. V."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	4M 0 - "ZAK." 1 - "KAN.A" 2 - "KAN.B" 3 - "F. A" 4 - "F. B" 5 - "MAT.F."
"VST.", "POM.V.", "B.HLD."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	5m 0 - "ZAK." 1 - "POV."
"VST.", "POM.V.", "M.HLD."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	4m 0 - "DISP." 1 - "D.RS.A." 2 - "VSE" 3 - "HESL."
"KAN.", "KAN.A", "VSTA"	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	9I 0 - "CIT." 1 - "FREK." 2 - "FAZE" 3 - "S.H/T" 4 - "S.H/L"
"KAN.", "KAN.A", "VSTA"	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	0 - "VYP." 1 - "CIT." 2 - "FREK."
"KAN.", "KAN.A", "VSTA"	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	0 - "VYP." 1 - "CIT.A" 2 - "CIT.B" 3 - "FR. A" 4 - "FR. B"
"KAN.", "KAN.A", "NAST.", "CONS."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		D	1J od :999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		D	1I
"KAN.", "KAN.A", "NAST.", "POSU."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		D	2J od :999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		D	2I
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		D	1P
"KAN.", "KAN.A", "PRET.", "MLMA."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	1o 0 - "NUL." 1 - "STOP" 2 - "CHYB."
"KAN.", "KAN.A", "PRET.", "M.HOD."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	2o 0 - "ZAK." 1 - "n.NAD" 2 - "S.NAD" 3 - "n.POD" 4 - "S.POD"
"KAN.", "KAN.A", "PRET.", "HODN."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		D	3p od :999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		D	3o
"KAN.", "KAN.A", "FILT.", "F.MOD"	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	3I 0 - "VYP." 1 - "EXP." 2 - "N-TA" 3 - "NECI." 4 - "ZAOK."
"KAN.", "KAN.A", "FILT.", "CONS."	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla		D	4J od :0.00001 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla		D	4I
"KAN.", "KAN.A", "FILT.", "CONS."	 Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :100
"KAN.", "KAN.A", "FILT.", "CONS."	 Nastavení celočíselné hodnoty			od :2 do :100
"KAN.", "KAN.A", "ZOBR."	 Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty		V	7I 0 - "0000." 1 - "000.0" 2 - "00.00" 3 - "0.000"

				4 - "PL. T." 5 - "23.59" 6 - "9.59.9" 7 - "59.59" 8 - "99.59" 9 - "59.99"
"KAN.", "KAN.A", "ZOBR."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "0000." 1 - "000.0" 2 - "00.00" 3 - "0.000" 4 - "PLOV. T."
"KAN.", "KAN.B", "VST.B"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V 9i	0 - "VYP." 1 - "CIT." 2 - "FREK." 3 - "FAZE" 4 - "S.H/T" 5 - "S.H/L"
"KAN.", "KAN.B", "VST.B"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "VYP." 1 - "CIT." 2 - "FREK."
"KAN.", "KAN.B", "VST.B"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "VYP." 1 - "CIT.A" 2 - "CIT.B" 3 - "FR. A" 4 - "FR. B"
"KAN.", "KAN.B", "VST.B"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "ZAK." 1 - "POV."
"KAN.", "KAN.B", "NAST.", "CONS."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1j od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1i
"KAN.", "KAN.B", "NAST.", "POSU."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2j od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2i
"KAN.", "KAN.B", "FILT.", "F.MOD"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "VYP." 1 - "EXP." 2 - "N-TA" 3 - "NECL." 4 - "ZAOK."
"KAN.", "KAN.B", "FILT.", "CONS."	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4j od :0.00001 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4i
"KAN.", "KAN.B", "FILT.", "CONS."	<b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty		od :2 do :100
"KAN.", "KAN.B", "FILT.", "CONS."	<b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty		od :2 do :100
"KAN.", "KAN.B", "ZOBR."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V 7i	0 - "0000." 1 - "000.0" 2 - "00.00" 3 - "0.000" 4 - "PL. T." 5 - "23.59" 6 - "9.59.9" 7 - "59.59" 8 - "99.59" 9 - "59.99"
"KAN.", "KAN.B", "ZOBR."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V	0 - "0000." 1 - "000.0" 2 - "00.00" 3 - "0.000" 4 - "PLOV. T."
"KAN.", "MAT.F.", "FCE"	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V 5P	0 - "VYP." 1 - "A" 2 - "B" 3 - "A+B" 4 - "A-B" 5 - "A*B" 6 - "A/B" 7 - "Chyb."
"KAN.", "MAT.F.", "MAT.F."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V 6P	0 - "VYP." 1 - "POL." 2 - "IPOL." 3 - "LOG."
"KAN.", "MAT.F.", "C. A"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	1Q
"KAN.", "MAT.F.", "C. B"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	2Q
"KAN.", "MAT.F.", "C. C"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	3Q
"KAN.", "MAT.F.", "C. D"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	4Q
"KAN.", "MAT.F.", "C. E"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	5Q
"KAN.", "MAT.F.", "C. F"	<b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6R od :-999 do :9999
		Nastavení hodnoty desetinného čísla	⊕ D	6Q
"KAN.", "MAT.F.", "ZOBR."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V 7P	0 - "0000." 1 - "000.0" 2 - "00.00" 3 - "0.000" 4 - "PL. T." 5 - "23.59" 6 - "9.59.9" 7 - "59.59" 8 - "99.59" 9 - "59.99"
"VyST.", "LIM.", "LIM.1", "VST.L."	<b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	⊕ V If	0 - "ZAK." 1 - "KAN.A" Vj Vj Vj Vj Vj 2 - "KAN.B" 3 - "F. A"

				4 - "F B" 5 - "MAT.F."
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","TYP" <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	1t	0 - "HYST." 1 - "OD.DO" 2 - "DAVK."
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","MOD" <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	1F	0 - "SPIN." 1 - "ROZP."
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","MEZ" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1K	od :-999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1L	
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","HYS." <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1G	od :0 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1H	
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","ZAP" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od :999 do :9999
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","VYP" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od :-999 do :9999
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","PER" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od :-999 do :9999
"VyST.,"LIM.,"LIM.1","CAS" <b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>C</b>	1D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>C</b>	1C	
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","VST." <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	2f	0 - "ZAK." 1 - "KAN.A" 2 - "KAN.B" 3 - "F. A" 4 - "F. B" 5 - "MAT.F."
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","TYP" <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	2t	0 - "HYST." 1 - "OD.DO"
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","MOD" <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	2F	0 - "SPIN." 1 - "ROZP."
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","MEZ" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2K	od :-999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2L	
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","HYS." <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2G	od :0 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2H	
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","ZAP" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od :-999 do :9999
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","VYP" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení desetinného čísla			od :-999 do :9999
"VyST.,"LIM.,"LIM.2","CAS" <b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>C</b>	2D	od :0 do :999
	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>C</b>	2C	
"VyST.,"DATA","BAUD" <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	3P	0 - "0.6" 1 - "1.2" 2 - "2.4" 3 - "4.8" 4 - "9.6" 5 - "19.2" 6 - "38.4" 7 - "57.6" 8 - "115.2"
"VyST.,"DATA","ADR." <b>PR</b> <b>DYN</b>	Nastavení celočíselné hodnoty	<b>+</b> <b>C</b>	4P	od :0 do :31
"VyST.,"DATA","PROT." <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	2P	0 - "ASCII" 1 - "M.BUS" 2 - "SER." 3 - "Ci"
"VyST.,"DATA","Prik." <b>DYN</b>	Nastavení popisu zapsáním dvou znaků	<b>+</b> <b>I</b>	8i	
"VyST.,"ANAL.,"A.VST." <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	4A	0 - "ZAK." 1 - "KAN.A" 2 - "KAN.B" 3 - "F. A" 4 - "F. B" 5 - "MAT.F."
"VyST.,"ANAL.,"A.TYP" <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	3A	0 - "0-20" 1 - "4-20" 2 - "0- 5" 3 - "0- 2" 4 - "0- 5" 5 - "0-10"
"VyST.,"ANAL.,"A.MIN" <b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1B	od :-999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	1A	
"VyST.,"ANAL.,"A.MAX" <b>DYN</b> <b>PR</b>	Nastavení vysílání hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2B	od :-999 do :9999
	Nastavení hodnoty desetinného čísla	<b>+</b> <b>D</b>	2A	
"VyST.,"DISP.,"ZOBR." <b>PR</b>	Nastavení hodnoty výběru			0 - "KAN.A" 1 - "KAN.B" 2 - "F. A" 3 - "F. b" 4 - "MAT.F." 5 - "SUMA" 6 - "TARA" 7 - "LIM.1" 8 - "LIM.2"
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"TRV." <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	2r	0 - "KAN.A" 1 - "KAN.B" 2 - "F. A" 3 - "F. b" 4 - "MAT.F." 5 - "MIN."
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"DOC." <b>DYN</b>	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	<b>+</b> <b>V</b>	4r	0 - "KAN.A" 1 - "KAN.B"

				2 - "F. A" 3 - "F. b" 4 - "MATE." 5 - "SUMA" 6 - "TARA" 7 - "LIM.1" 8 - "LIM.2"
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"ENTE"	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	 	7r	0 - "VYP." 1 - "TARA" 2 - "St.St." 3 - "ZOBR." 4 - "N.CIT."
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"Bar.1" 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZEL." 1 - "CER." 2 - "Oran."
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"Bar.3" 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZEL." 1 - "CER." 2 - "Oran."
"VyST.,"DISP.,"NAST.,"JAS" 	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	 	8r	0 - "0%" 1 - "10%" 2 - "20%" 3 - "30%" 4 - "40%" 5 - "80%" 6 - "100%"
	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	 	8W	
"SERV.,"PRAV.,"P.NUL.,"CIT."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "POV."
"SERV.,"PRAV.,"P.NUL.,"SUMA"	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "POV."
"SERV.,"PRAV.,"P.NUL.,"M.A.M."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "POV."
"SERV.,"PRAV.,"P.NUL.,"TARA"	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "POV."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.1","MEZ." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.1","HYS." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.1","ZAP." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.1","VYP." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.1","PER." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
	Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může být umístěna kdekoli mezi čísly	 	1X	
"SERV.,"PRAV.,"P.L.2","MEZ." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.2","HYS." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.2","ZAP." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
"SERV.,"PRAV.,"P.L.2","VYP." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "ZOBR." 2 - "UPR."
	Nastavení vysílání minimální zaznamenané hodnoty	 	1M	
	Nastavení vysílání maximální zaznamenané hodnoty	 	2M	
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu A	 	1x	
	Nastavení vysílání naměřené hodnoty v kanálu B	 	2x	
	Nastavení vysílání vypočtené hodnoty v kanálu MF	 	9x	
"SERV.,"PRAV.,"SET.T." 	Nastavení hodnoty výběru			0 - "ZAK." 1 - "POV."
"SERV.,"OBN.,"CAL.,"ANO"	Obnovení výrobní kalibrace			
"SERV.,"OBN.,"NAST."	Nastavení hodnoty výběru			0 - "FREK." 1 - "CIT." 2 - "UP/D" 3 - "DUAL" 4 - "QVAD." 5 - "STOP."
"SERV.,"CAL." 	Nastavení desetinného čísla			od :999 do :9999
	Nastavení času (formát HHMMSS)N			
"SERV.,"JAZ."	Nastavení seznamu zapsáním číselné hodnoty	 	1r	0 - "CES." 1 - "ANGL."
	Přístroj zobrazí nápis.(Obsažená tečka je přidána k předchozímu znaku)	 	9D	
"SERV.,"N.HES."	Výnulování hesla		4N	od :0 do :9999

Nastaví barvy jednotlivých segmentů (6 znaků). "1"=červená, "2"=zelená, "3"=oranžová	⊕ ⊗	9C
Rozsvícení signalizačních LED. Hodnota 0 až 255 s významem jednotlivých bitů: 1=Zelená levá horní, 2=Zelená levá dolní, 4=červená levá horní, 8=Červená levá dolní, 16=Zelená pravá horní, 32=Zelená pravá dolní, 64=Červená pravá horní, 128=Červená pravá dolní	⊕ ⊙	9L
Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla(okamžitě vyšle)	⊕ ⊗	1Y
Vyslání informace o konfiguraci přístroje	⊕ ⊕	1Z
Nastavení blikání. Hodnota 0 až 255 s významem jednotlivých bitů: 2=6.Znak, 4=5. Znak, 8=4. Znak, 16=3. Znak, 32=2. Znak, 64=1. Znak, 128=Tečky	⊕ ⊙	9B