

OMC 8000

ZÁKLADNÍ MODUL PLC SYSTÉMU



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)! Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2. Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OMC 8000 splňují vládní nařízení č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy: ČSN EN 61310-1, Elektrická bezpečnost ČSN EN 61326-1, Elektrická měřící, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC "Průmyslová oblast" ČSN EN 61131-2: 2003, Programovatelné řídicí jednotky - Požadavky na zařízení a zkoušky ČSN IEC 980: 1993, čl. 6, Seizmická odolnost

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

PŘIPOJENÍ

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.



ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9

Tel: +420 - 281 040 200 Fax: +420 - 281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz

2 | NÁVOD K OBSLUZE OMC 8000



1.	OBSAH 3
2.	POPIS PLC4
з.	PŘIPOJENÍ PLC6
	Měřicí rozsahy6 Připojení přístroje7
4.	NASTAVENÍ PLC
	Nastavení PLC 12 OM Fider. 17 OM I/O Driver. 19 RS Driver. 20 Modbus over TCP 25
5.	ZAČÍNÁME S PLC OMC 8000
	Založení projektu
6.	WEB SERVER
	WEB server. .33 VNC .39 FTP .40
7.	TECHNICKÁ DATA
8.	ZÁRUČNÍ LIST

2. POPIS PLC



2.1 POP

Pro řadu PLC OMC 8000 byla zvolena modulová architektura. Jádrem PLC je hlavní modul, ke kterému lze připojovat rozšířující moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti nebo vzdáleně. Mezi nejvzdálenějšími moduly tak může být vzdálenost až 40 m, pokud tato vzdálenost nedostačuje nebo je potřeba větší výpočetní nebo komunikační výkon (rozdělení programů do více modulů) je možno použít téměř na libovolnou vzdálenost spojení hlavních modulů pomocí UDP přes linku ETHERNET.

Komunikace mezi moduly je zajištěna linkou CAN. Se vzrůstajícím počtem modulů je však třeba počítat i se vzrůstajícími nároky na komunikaci s nimi. Hlavní modul může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy, které reagují na úroveň napájecího napětí. Dále obsahuje šest univerzálních vstupů se společnou zemní svorkou, které jsou izolovány od výstupů a napájení.

Tyto vstupy umožňují připojení následujících signálů:

- impulzní do 30 V
- impulzní kontankt, NPN otevřený kolektor
- analogový, napěťový do 30 V
- analogový, proudový do 20 mA
- analogový, odporový do 3900 Ω
- analogový, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000
- analogový, T/C B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK
- analogový, KTY81-2xx

Univerzání vstupy mohou být též zapojeny jako dva plné vratné čítače pracující ve dvou režimech:

1. pro inkrementální snímače – dva pulzní signály posunuté o 90° elektrických + nulovací impulz.

2. jeden pulzní vstup, druhý pro volbu směru + nulovací impulz

Jeden pár může být použit jako RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními, jako je například numerický nebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podobně.

VÝHODY OMC 8000

- modulová architektura s možností připojení až 31 modulů
- barevný TFT displej poskytuje informaci o stavu celého systému
- ETHERNET 100Base
- záznam dat na microSD kartu (obsah si určuje uživatel)
- univerzalita vstupů (digitální, analogové, frekvenční, datové)
- dva vstupy pro IRC snímače (0,5 MHz) nebo šest vstupů PNP/NPN/kontakt (0,5 kHz)
- pět releových nebo OC výstupů
- slot pro micro SD kartu pro přenos programů a záznam dat
- online editace umožňující ladění programu
- programování je v maximální míře v souladu s normou EN 61131-3:2003



2.2 PROGRAMOVÁNÍ

MULTIPROG[®] 5.35

MODERNÍ A VÝKONNÝ SYSTÉM PROGRAMOVÁNÍ PODLE IEC 61131

MULTIPROG je jednoduchý a snadno použitelný IEC software pro programování PLC. Je používán v celém světě v různých průmyslových odvětví a to od strojírenství přes automobilovém průmyslu až po automatizaci procesů. MULTIPROG podporuje distribuované systémy s více ovládacími prvky v rámci jednoho projektu.

MULTIPROG je navíc optimalizován k řízení ProConOS runtime systému, který je k dispozici jak pro vestavěné řešení tak i PC. Lze přizpůsobit na jakékoli stávající řídicí runtime systémy.

Programování a struktura projektu jsou v souladu s mezinárodní normou IEC 61131-3. IL i ST a jsou certifikovány PLCopen. MULTIPROG běží na systému Microsoft Windows * XP, Vista a Windows 7.

MULTIPROG DEVELOPMENT

IEC 61131 programovací systém obsahuje programovací jazyky:

seznamu instrukcí (IL), strukturovaný text (ST), příčkový diagramu (LD), diagram funkčních bloků (FBD), sekvenční (SFC), steině jako:

- manažer projektu, včetně vedení knihoven; průvodce projektem a editací
- moderní editor, který usnadňuje vývoj grafických dat LD/FBD; textový editor se zvýrazněním syntaxe a IntelliSense
- tabulkově orientovaný editor proměnných pro zjednodušení a zabezpečení deklarace proměnných a instance
- křížové odkazy k dispozici v okně editace a režimu ladění
- kompilace kódu, který je optimalizován jen pro změněné části simulačního projektu
- integrované PLC s rozšířeným simulačním režim; ladění a uvedení do provozu, logický analyzátor, zarážky, režim přepisování a vnucení proměnných hodnot
- · časové okno s průběžnou informací o stavu aplikace; podrobný systém nápovědy
- uživatelské rozhraní v češtině, angličtině, němčině, francouštině, španělštině, italštině, čínštině a japonštině

POŽADAVKY NA SYSTÉM

POČÍTAČ	
Procesor	Min. Core Duo 1,6 GHz
DAM	Win XP: 500 MB
RAM	Win 7/Win Vista: 500 MB
Pevný disk	Min. 500 MB volného místa
Rozhraní	TCP/IP a/nebo RS 232
Operační systém	Win XP SP 3, Win Vista SP2 a Win 7 (32 bit)
	Internet Explorer > 5.0, potřebné
DRUHY DAT	
Bitový tok	BOOL (1/8), BYTE (8), WORD (16), DWORD (32)
Č(colné	SINT (8), INT (16), DINT (32), USINT (8), UINT (16), UDINT (32), REAL (32),
olacine	čas (TIME), pole (ARRAY), struktura (STRUCT) a string (STRING)
SYSTÉMOVÉ OMEZENÍ	
Počet uzlů ve stromovém projektu	8000
Konfigurace/počet zdrojů v stromovém projektu	100/100
Počet programů na zdroj	1000
Počet úkolů na zdroj ¹	16
Počet programů na úkol	500
Globální proměné/lokální proměn na POU	15000/15000
Počet zahrnutých knihoven	32
Počet POU v jednom projektu (včetně POU knihoven)	2000
Počet podporovaných I/O na jeden projekt	64 Kb
I/O skupin	200



Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na kostru rozvaděče.

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

ANALOGOVÉ VSTUPY

	UNI
ROZSAH	060/450 mV 02,8/10/20/30 V 0/420 mA 0390/3900 0 Pt 100/1 000/Ni 1 000 T/C - J/K/T/E/8/S/R/NL PM/NPN/Kontakt (0.5/500 kHz) IRC (500 kHz), (2x) KTY 81 - 2xx
PŘIPOJENÍ	svorky (GND + č. 7/8/9/11/12/13)

DIGITÁLNÍ VSTUPY

	RDZSAH	PŘIPOJENÍ
DI .L(H)	1230 V AC/DC nebo 80250 V AC	na kontakt, svorky (N + č. 3/4/5)





3. PŘIPOJENÍ PLC



Připojení napájení



Připojení I/O vstupů



POZOR!

Rozsah napětí I/O vstupů je vždy shodný s rozsahem napájecího napětí OMC 8000

Kontakt

Připojení analogových vstupů





Připojení digitálních vstupů



- kontakt
- 2 drátové snímače, PNP NO
- 3 drátové snímače, PNP NO
- ④ 3 drátové snímače, NPN NO



Připojení datové sběrnice



PŘIPOJENÍ **PLC** 3.



Výstupy



Schema připojení platí i pro další výstupy

DO 0.1	svorkv: 17/18
00 0	0,0,0,0,0,0,0

DO 0.2 svorky: 20/21

DO 0.3 svorky: 23/24

DO 0.4 svorky: 25/26 neplatí při osazení AV

neplatí při osazení AV

Připojení analogového výstupu





4. NASTAVENÍ PLC



VSTUP DO MENU OMC8000

Vstup do menu přístroje je možný dvěma způsoby:

- Stiskem OK při zobrazení obrazovky připojených modulů a jeho podržením po dobu zobrazení této obrazovky. OK může být stisknuto již v okamžiku startu
- 3 sekundy dlouhým stiskem kláves UP a DOWN (šipky nahoru, dolů) pokud není spuštěn program PLC (LED RUN nesvítí). Pouze při tomto startu menu je povolena položka Start

Menu může být chráněno číselným heslem. Pokud je zadána nenulová hodnota je zobrazena nejprve úvodní obrazovka, kde je možné zvolit Jazyk a zadat heslo. Po správném zadání hesla nebo pokud je heslo nulové se zobrazí nabídka hlavního menu.

JAZYK MENU

Menu přístroje je pětijazyčné: anglicky, česky, německy, francouzky a rusky.

OVLÁDÁNÍ MENU

Tlačítky UP/DOWN se prochází jednotlivé položky aktuální úrovně menu. Tlačítkem ESC se přejde o jednu úroveň výše nebo pokud aktuální úroveň je ta nejvyšší – hlavní, pak bude menu ukončeno. Tlačítko ESC v libovolné úrovni menu ukončí. Tlačítkem OK se přechází na nižší úroveň menu (do podmenu) nebo se vstupuje do editace položky.

Stisk LEFT a přidání RIGHT přepíná směrem vpravo mezi editačními poli (TAB). Stisk RIGHT a přidání LEFT přepíná směrem vlevo mezi editačními poli (SHIFT TAB).

Při nečinnosti delší než 1 minuta bude menu automaticky ukončeno. Pokud je otevřena editace, pak po 1 minutě bude tato ukončena bez uložení hodnoty a menu opuštěno.

ÚVODNÍ STRÁNKA PRO ZADÁNÍ HESLA

Nastavení JAZYK

Tlačítky UP a DOWN lze změnit požadovaný jazyk. Tlačítko ESC ukončí editaci a vrátí původní volbu. Tlačítko OK zvolenou hodnotu potvrdí.

Nastavení HESLO

Tlačítka LEFT a RIGHT vybírají řád, který má být editován. Tlačítka UP a DOWN mění hodnotu. Tlačítko ESC ukončí editaci a vráti původní volbu. Tlačítko OK zvolenou hodnotu potvrdí. Po potvrzení se zadané heslo porovná s heslem, které je nastaveno v hlavním menu. Pokud je správné, tak se zobrazí hlavní menu.

orbit	CMC 8000 192. 168. 1. 48 12. 06. 15 14:22:45
<mark>Jazyk</mark> Heslo	Cesky ****

HLAVNÍ MENU PLC OMC 8000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MC 8000 168. 1. 48 14:22:45
Jazyk Heslo Rychly start Blokovat ladení Autom. obnova Hodiny Displej Upravit moduly Znovu nacist moduly Fthernet	Cesky **** Ne Ano

Nastavení JAZYK

Tlačítky UP a DOWN lze změnit požadovaný jazyk. Tlačítko ESC ukončí editaci a vrátí původní volbu. Tlačítko OK zvolenou hodnotu potvrdí.

Nastavení HESLO

Tlačítka LEFT a RIGHT vybřagí řád, který má být editován. Tlačítka UP a DOWN mění hodnotu. Tlačítko ESC ukončí editaci a vrátí původní vlobu. Tlačítko OK zvolenou hodnotu potvrdí. V menu je nenulové heslo skryto za ****.

Nastavení RYCHLY START

Tlačítky UP a DOWN lze nastavit chování přístroje po staru. Pokud je hodnota NE, pak po staru bude na 3 s zobrazen seznam připojených modulů. Tlačítko ESC ukončí editaci a vrátí původní volbu. Tlačítko OK zvolenou hodnotu potvrdí.

Nastavení BLOKOVAT LADĚNÍ

Nastavení je shodné jako "Rychlý start". Pokud bude nastavení ANO, pak nelze s PLC komunikovat prostřednictvím TCP/IP - MULTIPROG a OPC server, UDP komunikace zůstává ale funkční. Po potvrzení změny se zobrazí žluté okno s textem: Pro uplatneni zmeny / je potreba restart. / Restartovat nyní?



Nastavení AUTOM. OBNOVA

Tlačítky UP a DOWN lze nastavit chování přístroje po ztrátě spojení s modulem. Pokud je zvoleno ANO, automaticky se obnoví komunikace s moduly, které se zapnuly později nebo se za chodu ztratily a znovu připojily. Stav připojených modulů, lze zjišťovat pomocí funkce ReadSystemInfo s parametrem 4.

Jednotlivé bity výstupu signalizují chybu komunikace: 0x00000002 ... adresa 1 0x00000008 ... adresa 2 0x00000008 ... adresa 3 0x00000010 ... adresa 4



Podmenu HODINY

Nastavení CAS

Nastavuje se po částech a jednotlivé části pak shodně jako HESLO. Mezi částmi se přidržením tlačítka LEFT a stiskem RIGHT přechází vlevo, opačným směrem pak přidržením tlačítka RIGHT a stiskem LEFT. Čas je ve 24 hodinovém formátu.

Nastavení DEN

Stejná obsluha jako JAZYK. Volba dne v týdnu. V programu je den v týdnu přístupný jako číslo typu INT, kde O je pondělí, 1 je úterý, 2 je středa,..., 6 je neděle.

Nastavení DATUM

Nastavuje se stejně jako CAS.

Nastavení LETNI CAS

Nastavuje se stejně jako JAZYK. Tato položka může být měněna automaticku podle pravidel platných pro evropskou unii, tedy přechod na letní čas poslední neděli v březnu ve 2:00 -> 3:00 a zpět poslední neděli v říjnu ve 3:00 -> 2:00. Automatická

změna se provede též po zapnutí, pokud v době přechodu bylo PLC vypnuto. Přechod na letní čas může být odložen, pokud je PLC zapnuto po 23:00. Změna bude provedena až po začátku následujícího dne. Přechod na zimní čas může být odložen, pokud je PLC zapnuto mezi půlnocí a 1:00. Změna bude provedena až po 1:00.

Nastavení LC AUTOMATICKY

Stejná obsluha jako JAZYK. Povolí automatickou změnu položky LETNI CAS.

Nastavení KOREKCE CASU

Nastavuje se stejně jako HESLO. Korekce se zadává v dílcích. Rozsah zadání je -64 až +63 dílků. Korekce o 1 dílek znamená změnu 0.187 s / den.

Informace 1 dilek = 0.187, informační řádek pro obsluhu - položku nelze změnit.

\frown .	OMC 8000
orbit merret	192. 168. 1. 48
	12.06.15 14:22:50
Cas	14:22:50
Den	Patek
Datum	12.06.15
Letni cas	Ano
LC Automaticky	Ano
Korekce casu	0
1 dilek = 0.18	7 s/den



Podmenu DISPLEJ

Nastavení ZHASINANI

Nastavuje se stejně jako JAZYK. Volba AUTOMATICKY zhasne displej po zadané době od posledního stisku tlačítka. Volba PROGRAM předává řízení displeje uživatelské aplikaci. Pokud v programu zhasnutí není ošetřeno, displej svítí pořád. Zhasnutí po 15 s a rozsvícení po stisku libovolného tlačítka může být naprogramováno viz. program níže.



Nastavení DOBA

Stejná obsluha jako HESLO. Určuje dobu v minutách od posledního stisku tlačítka do zhasnutí displeje.

Akce TEST LED

Test signalizačních LED, které jsou rozsvěceny postupně a v jednom kroku všechny najednou. Ukončí se stiskem ESC.

Nastavení UPRAVIT MODULY

Tato položka menu umožňuje přiřadit adresy připojeným modulům. Pokud žádný modul není připojen, zobrazí se nápis **Bez rozsirujicích modulů**.

Změny provedené v tomto menu jsou nevratné.

Tlačítky UP/DOWN se zvolí modul k zařazení. Na zvoleném modulu bliká LED RUN. Stiskem OK se zvolený modul aktivuje k zařazení - zobrazí se inverzně. Tlačítky UP /DOWN se modul zařadí na požadovanou pozici v seznamu. OK modul deaktivuje. ESC řazení ukončí.

Nastavení ZNOVU NACIST MODULY

Resetuje tabulku modulů a znovu ji načte. Ostatní jako předchozí.

(arbet	OMC 8000
merret	192. 168. 1. 48
\bigcirc	12.06.15 14:23:14
1 9000 1000	100100212010
1 8000.1000	120120313012
2 8100.SM	120120409024
3 8100.SM	120120409025
4 8100.SM	120120409026



NASTAVENÍ PLC 4.

OMC 8000

Podmenu ETHERNET

Volby pro síťovou komunikaci.

Nastavení POUZIVAT DHCP

Povolí použití serveru DHCP. Při změně nastavení z NE > ANO je nutný restart zařízení, zobrazí se žluté okno s textem.

orbit merret	OMC 8000 192. 168. 1. 45 12. 06. 15 14:23:56	
Pro aktivaci DHCP je potreba restart		
Restar	tovat nyni?	

Nastavení IP ADRESA

Nastavuje se stejně jako CAS. Zobrazena je aktuální IP adresa. Po vstupu do editace se zobrazí IP adresa, která se použije, pokud není povolen DHCP server.

Nastavení MASKA SITE

Nastavuje se stejně jako IP ADRESA. Zobrazena je aktuální maska podsířě. Po vstupu do editace se zobrazí maska podsířé, která se použile, pokud není povolen DHCP server.

Pouzivat DHCP Ano IP adresa 192.168.1.48 Maska site 255.255.0 V. brana 192.168.1.1 MAC adr. B4.2A.39.00.00.03	orbit merret	192. 168. 1. 48 12. 06. 15 14:23:32
	Pouzivat DHCP IP adresa Maska site V. brana MAC adr.	Ano 192. 168. 1. 48 255. 255. 255. 0 192. 168. 1. 1 B4. 2A. 39. 00. 00. 03

Nastavení V. BRANA

Nastavuje se stejně jako IP ADRESA. Zobrazena je aktuální výchozí brána. Po vstupu do editace se zobrazí výchozí brána, která se použije, pokud není povolen DHCP server.

Zobrazení MAC ADR.

Aktuální MAC adresa. Položku nelze změnit

Akce AKTUALIZACE FW

orbit merret	OMC 8000 192. 168. 1. 48 12. 06. 15 14:22:45
Autom. obnover	ii Ano
Hodiny	
Displej	
Upravit moduly	
Znovu nacist moduly	
Ethernet	
Aktualizace FW	
Zalohovani SW	
Start	Zakazan
0 PLC	

Pro aktualizaci FW slouží program OM Finder.

Samostatnou aktualizaci zajišfuje bootloader, který je nezávislou součástí firmware. Přechod do boofloaderu je možný vzdáleně nebo v této položce menu (AKTUALIZACE FW).

Před aktualizací se zobrazí toto potvrzovací žluté okno.

Bootloader bude spuštěn automaticky, když bude detekováno poškození firmware.



4. NASTAVENÍ PLC



orbıt

Podmenu ZALOHOVANI SW

Volby pro zálohování uživatelského programu na SD kartu.

Akce ZALOHOVANI

Na kartě v kořenovém adresáři vytvoří soubor backup.plc. Jde o binární obraz uživatelské aplikace. Obsah souboru je shodný s obsahem souboru, který lze nalézt ve složce na cestě:

[složka projektů]\[jméno projektu]\C\[konfigurace]\R\[zdroj] \image.bin



Akce OBNOVA

Obnoví uložený obraz.

Akce Smaz BOOT projekt

Zobrazí žluté potvrzovací okno s textem.

Pokud je toto potvrzeno stiskem $\ensuremath{\text{OK}}$, tak bude Boot projekt trvale odstraněn z interní NAND FLASH.



OMC 8000

192, 168, 1, 45

Podmenu START

Umožňuje spustit uživatelský program po chybě nebo po obnově. Před provedením této akce doporučujeme provést kontrolu komunikace s moduly spoštěním nastavení UPRAVIT MODULY.

Akce STUDENY

Shodně s ovládáním v programu MULTIPROG provede start programu s nastavením všech proměnných.

Akce TEPLY

Shodně s ovládáním v programu MULTIPROG provede start programu s nastavením pouze non-retain proměnných.

Podmenu O PLC

Toto podmenu neobsahuje žádnou nastavitelnou položku a jsou zde k dispozici veškeré informace o zařízení:

Identifikace HW Popis jádra ProConOS Verze jádra ProCOnOS Verze FW Výrobní číslo MAC adresa Kontaktní informace

\bigcirc	OMC 8000
orbit merret	192. 168. 1. 45
	12.06.15 14:25:17
Studeny	
Teply	

	\frown	OMC 8000
é	(orbit merret	192. 168. 1. 45
		12.06.15 14:26:10
	010 0000	00.15
	UNIC 8000	06-15
	ProCo	onOS eCLR@Cortex-M4
		2. 2. 0. 20213
	8.01 Ju	in 10 2015 10:12:54
	Vyr. cislo	120150610789
	MAC adr.	B4. 2A. 39. 00. 00. 03
	ORBIT MERRET,	spolsr.o.
	Vodnanska 675,	/30
	198 00 Praha	
	www.orbit.mer	et. cz



NASTAVENÍ PLC 4.

Podpůrné programy pro OMC 8000

Nachází se v instalační složce programu MULTIPROG v podsložce Orbit_Merret



OM Finder

Tento program umí vyhledat všechnadostupná OMC 8000 v lokální síti a zobrazit základní informace. Po kliknutí na zvolené PLC lze metodou DRAG & DROP (CTRL+C a CTRL+V) přenést IP adresu do nastavení zdroje a projektu MULTIPROG.

	_							
Hiedat PLC	Hedat PLC	v této síti:					Zobrazen	l Analahatanan
<u>ل</u>	192.168.	1.51	-				Cobras	it časový rozdí
O Nastaveni	ćida	IP advesa	MAC adveca		Fermine	Pedrobevů	vont.	
MULTIPROG: Správa knihoven	61	192.168.1.53	B4:2A:39:00:02:	ND	8.01	OMC 8000	8.01 May 18 2015	11:14:10 S.N. 1150514003
Kontakt na ORBIT MERRET								
	Údaje o	PLC		Rozliňujíc	ímoduly			
	IP adres			Adresa	Náze	v modulu	Femware	Sériové číslo
	MAC adr	esa:						
and and another	Femiliari							
	Podrobn	ý popis:						
1				-				
	Detum a	6861						

Možnosti programu

- aktualizace FW a PLC
- jazyky: CZ, EN, DE, FR, RU
- hledá a identifikuje rozšiřující moduly
- synchronizace data a času, kontrola oscilátoru
- aktualizace knihoven s MULTIPROG

4. NASTAVENÍ PLC



source setting	gs for OMC_8000	
Communication		
Туре:	TCPAP	~
Parameter:	102100155	
Version		
Build settings:	eCLR (Cove: 3.0.0)	~
O No Upda	de .	
Online Update	10 ms (Range 0. 60000)	
Compiler Options		
Stack ch	teck unday check	

PLCReadPacket

Program je určen pro monitorování UDP komunikace mezi PLC, jako diagnostický nástroj.

Norm Topological Control (norm) Control (norm) Norm Production Production Production Norm	ocal IP:	192.168.1.150	Start	Sa	LDF Fachal Sender	Clear List State: Stoppe	
Dot Data Polaticity Polaticity 10 2010 10100 10100 10100	lot Number	58000	Recket data as st	ing Check Clic			
1 1	NO	Date & Time	IP Address	NAC Address	Packet Data		
Image: State 100 with the st		29.5.2012 09.45.42	192.168.1.54:58000	£412A139.00.00105	64 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
1 1		29.5.2012 09.45.42	192.168.1.57:58000	\$4:2A:39.00.00-03	84 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
1 1		29.5.2012 09.45.42	192.568.1.54:58000	\$4:2A:39:00:00:05	84 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
Image: State 100 + 61 File 100 + 61 File 100 + 60		29.5,2012 09.45.42	192.568.1.57:58000	\$4:2A(39):00:00:03	E4 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	0	
1 1		29.5.2012 09.45.43	192.568.1.54:58000	EH (2A: 39.00.00.05	64 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
Chi Su 20 (0) 4-61 Fill 20 (0) 00 4-61		29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57:58000	\$4:28:39:00:00:00	E4 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
PAIR 2002 (PM + 10) PE (2): PAIR 1.67:0000 PE (2): PAIR 00 (PM + 10) PE (2): PAI	5	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.54:58000	54:2A:39.00.00:05	54 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
Image: Control (Control (Contro (Control (Control (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (C		29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57.58000	EH 2A:39 00:00:03	84 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	0	
1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0	0	29.5.2012 09.45.43	192 168 1 54 58000	84:24:39:00:00:05	84 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	10	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11	29.5,2012 (9.45.43	192.168.1.57:58000	\$4:2A(39:00:00:03	54 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	0	
3 21 22 222 224 24 24 25 222 23 24 24 25 25 2000 24 24 24 20 20 20 24 24 25 25 20 25 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	12	29.5.2012 09.45.43	192.568.1.54/58000	£4:2A:29:00:00:05	E4 2A 29 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
4 0.1.2 0.0.0 0.0	13	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57:58000	D4:2A:39:00:00:00	84 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
6 0.5 2.5 2.00 0.45 3.00 0.00	14	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.54:58000	£4:2A:39.00:00:05	E4 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
6 0 25 202 0 46 40 172, 148, 145 40000 144, 24 20 00 005 41 24 20 0 0 0 164 0 100 0 20 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57:58000	E4:2A:39.00.00.03	84 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
7 7	16	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.54:58000	84:2A:39:00:00:05	84 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
6 0.5.2.021 (0.474-60 192.146.1.65.90000 141.24.900.00106	17	29.5.2012 09.45.43	192.568.1.57:58000	54:2A/39:00:00:03	64 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	0	
9 75.2022 (94.4) 192.146.17.79000 141.24.790.00.000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.00000 141.24.790.000000 141.24.790.000000 141.24.790.000000 141.24.790.000000 141.24.790.0000000 141.24.790.0000000 141.24.790.00000000 141.24.790.000000000 141.24.790.0000000000 141.24.790.0000000000 141.24.790.00000000000 141.24.790.0000000000 141.24.790.0000000000000000000000000000000000	18	29.5.2012 09.45.43	192.568.1.54/58000	£4.2A(39.00.00.05	E4 2A 99 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
0 0.5.2.012 (Mr.4.6) H-3.2.9.000 (Mr.4.6)	19	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57:58000	D4:2A:39:00:00:00	E4 ZA 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
11 25 5 2022 09 45 40 102 100 10 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.54:58000	E412A:39.00.00.05	E4 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
12 29.5.3002 (20.46.4) 1902;164.1.54:50000 1942;34:79:00000:05 1943;34:79:79:79:79:79:79:79:79:79:79:79:79:79:	23.	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.57:58000	\$4:2A:39:00:00:03	E4 2A 29 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
21 29 5 262 09 45 43 1 52 3901 1 57 50000 54 28 39 00 00 03 54 28 39 00 00 03 64 00 02 00 04 00	22	29.5.2012 09.45.43	192.168.1.54:58000	\$4:2A:39:00:00:05	84 2A 39 00 00 05 14 00 02 00 02 0	0	
det Data	23	29.5.2052 09.45.43	192.568.1.57:58000	64:24:39:00:00:63	54 2A 39 00 00 03 0A 00 02 00 04 0	10	
	det Data						



NASTAVENÍ PLC 4.

OM_IO_Driver

IO driver pro práci s logickými vstupy a výstupy. Hodnoty čítačů, analogových vstupů a další data získávaná PLC jsou čtena pomocí funkcí a funkčních bloků.

Vstupní porty tvoří jednu souvislou řadu, automaticky vytvořenou na základě přidělené adresy a vlastností modulů.

Hlavní modul OMC 8000 má dva byty logických vstupů a jeden výstupů:

Adresa %IX1.0 až %IX1.5	univerzální vstupy
Adresa %IXO.O až %IXO.2	vstupy reagující na napájecí napětí
Adresa %QX0.0 až %QX0.4	výstupy

Ostatní byty zde nejsou využity. Další adresy v systému podle konfigurace vpravo by byly:

Adresa %IX2.0 až %IX2.7	vstupy OMC 8000.1000
Adresa %IX3.0 až %IX3.2	vstupy A, B, C modulu OMC 8100.SM
Adresa %IX4.0 až %IX4.2	vstupy A, B, C modulu OMC 8000.SM
Adresa %IX5.0 až %IX5.2	vstupy A, B, C modulu OMC 8000.SM
Adresa %QX1.0 až %QX1.7	prvních 8 výstupů OMC 8100.10DOx
Adresa %QX2.0 až %QX2.1	zbylé 2 výstupy OMC 8100.10DOx

CNC 8000 192. 168. 1. 48 12. 06. 15 14:23:14
120120313012
120120409024
120120409025
120120409026

Jiné adresy nejsou přířazeny. Rozdělení vstupů a výstupů je popsáno v návodu, katalogovém listu a na štítku modulu. Pokud některé BOOL výstupy nejsou použity v programu, mohou být nastavovány podle stavu vstupů, např. %QXO.2 := %IXO.2

Inicializace HW

Hlavní modul OMC 8000 i rozšiřující moduly je nejprve nakonfigurovat – zvolit požadované módy vstupních a výstupních obvodů. Pro tuto konfiguraci obsahují firemní knihovny několik funkčních bloků, které jsou popsány v nápovědě knihoven.

Tyto konfigurační bloky se provedou pouze jedenkrát při spuštění. Není tedy možné dynamicky měnit konfiguraci HW za běhu programu. Aby provádění těchto bloků nezdržovalo vykonávání hlavního programu byl pro účely konfigurace vytvořen specielní systémový tásk – StartTask.

Tento tásk je spuštěn jednou, při jakémkoliv startu aplikace - studeném, teplém nebo horkém.

Status word

Hlavní modul využívá pouze nejnižší bit tohoto stavového slova.

Tento bit se nastaví, pokud dojde ke ztrátě funkce hodin reálného času. Uživatelská aplikace pak může být ukončena následujícím způsobem.





SDÍLENÁ PAMĚŤ %M3

Pro komunikaci mezi PLC, HMI a dalšími zařízeními je určena sdílená paměť %M3.0 - %M3.8191, celkem 8 kB. MULTIPROG neumí automaticky umísfovat proměnné do této paměti a nekontroluje překrývání proměnných. Toho lze s výhodou využít, pokud je potřeba měnit jen část dat v paměti. Data v této části paměti nemohou být uložena jako retain (zálohovaná data).

RETAIN PAMĚŤ

Pro ukládání dat, která se nesmí ztratit při vypnutí je určena část paměti s označením retain (zachovávat, ukládat). MULTIPROG do tohoto prostoru automaticky umisťuje všechna data s označeným příznakem retain. Velikost této paměti je 1 kB, z toho 8 bytů používá systém.

OM_RS_DRIVER

Same	nim			CK.
Int.	(default)		*	Cancel
Liquida				Dyiciplion.
Shart add	henc	38 40		
Length		1		
End add		108 62		
Reflack O by 1	-	Deute © Deve		
	une .	C Banna		
OM ID D	t-m			Diver Parameter
Unar date	ed instal		-	L. C.

Pro obsluhu RS485, která je vyvedena na vstup UN14 (L-, svorka 12) a UN1.4 (L+, svorka 12) je určen OM_RS_Driver. Pro zadání parametrů tohot driveru je pořfeba vytvořit skupinu vstupů nebo výstupů o délce 1 byte. Adresa tohoto bytu není důležitá, protože OM_RS_Driver přistupuje přímo do sdílené pamětí. Nastavení může vypadat takto:

OM_RS_Driver umožňuje používat 6 komunikačních protokolů. Pro všechny je společné nastavení komunikační rychlosti v rozsahu 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 Baud. Kromě univerzálního ASCII protokolu probíná komunikace s těmito parametry: 8 bitů data, 1 stop, bez parity.

Pro ASCII master a ASCII slave protokoly je nutné v programu definovat datový typ String8, který slouží pro ukládání a vyčítání dat.

To se provede v sekci DataTypes následující definicí:

TYPE

String8:STRING(8);
END_TYPE

MULTIPROG ukládá řetězce s dalšími informacemi, takže v paměti je uloženo 5 + délka bytů, dle následujícího schématu:

MLL MLH LL LH	D D D D D
MLL/MLH	maximální délka nižší/vyšší byte (maximálně 32.762 bytů
LL/LH	aktuální délka nižší/vyšší byte
D	data
Ø	byte s kódem ØxØØ

1. ASCII SLAVE

P ORBIT MERRET OMC800	00 Driver				
orbit merret	Driver name: Protocol: Baud Rate:	DM_RS_Driver ASCII SLAVE 9600		×	OK Cancel Description
	Output: Address:	0	Input	2	

- OMC 8000 komunikuje jako běžný přístroj ORBIT MERRET a má tři parametry:

- počet dat pro výstup, data jsou uložena od začátku sdílené paměti
- počet dat pro vstup, data následují za výstupními daty

adresa na sběrnici 0...31



- celkem dat může být maximálně 232

- výstupní data lze vyčítat příkazy 1A..1Z, 1a..1z, ... , 4A..4Z, 4a..4z

 výstupní data se lze vyčíst též přes příkaz 7W. Data jsou vysílána oddělená středníkem, mají proměnnou délku 0 – 8 bytů

výstupní data nelze po RS změnit

- vstupní se zadávají příkazem 5A..5Z, 5a..5z, ... , 8A..8Z, 8a..8z, každý parametr má max. 8 znaků

- ve sdílené paměti jsou uloženy dle následující tabulky

Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa
1A/5A	0	2A/6A	676	3A/8A	1352	4A/9A	2028
1B/5B	13	2B/6B	689	3B/8B	1365	4B/9B	2041
1C/5C	26	2C/6C	702	3C/8C	1378	4C/9C	2054
10/50	39	20/60	715	30/80	1391	40/90	2067
1E/5E	52	2E/6E	728	3E/8E	1404	4E/9E	2080
1F/5F	65	2F/6F	741	3F/8F	1417	4F/9F	2093
1G/5G	78	2G/6G	754	3G/8G	1430	4G/9G	2106
1H/5H	91	2H/6H	767	3H/8H	1443	4H/9H	2119
11/51	104	21/61	780	31/81	1456	41/91	2132
1J/5J	117	2J/6J	793	3J/8J	1469	4J/9J	2145
1K/5K	130	2K/6K	806	3K/8K	1482	4K/9K	2158
1L/5L	143	2L/6L	819	3L/8L	1495	4L/9L	2171
1M/5M	156	2M/6M	832	3M/8M	1508	4M/9M	2184
1N/5N	169	2N/6N	845	3N/8N	1521	4N/9N	2197
10/50	182	20/60	858	30/80	1534	40/90	2210
1P/5P	195	2P/6P	871	3P/8P	1547	4P/9P	2223
1Q/5Q	208	2Q/6Q	884	3Q/8Q	1560	4Q/9Q	2236
1R/5R	221	2R/6R	897	3R/8R	1573	4R/9R	2249
1S/5S	234	2S/6S	910	3S/8S	1586	45/95	2262
1T/5T	247	2T/6T	923	3T/8T	1599	4T/9T	2275
1U/5U	260	2U/6U	936	3U/8U	1612	4U/9U	2288
1V/5V	273	2V/6V	949	3V/8V	1625	4V/9V	2301
1W/5W	286	2W/6W	962	3W/8W	1638	4W/9W	2314
1X/5X	299	2X/6X	975	3X/8X	1651	4X/9X	2327
1Y/5Y	312	2Y/6Y	988	3Y/8Y	1664	4Y/9Y	2340
1Z/5Z	325	2Z/6Z	1001	3Z/8Z	1677	4Z/9Z	2353
1a/5a	338	2a/6a	1014	3a/8a	1690	4a/9a	2366
1b/5b	351	2b/6b	1027	3b/8b	1703	4b/9b	2379
1c/5c	364	2c/6c	1040	3c/8c	1716	4c/9c	2392
1d/5d	377	2d/6d	1053	3d/8d	1729	4d/9d	2405
1e/5e	390	2e/6e	1066	3e/8e	1742	4e/9e	2418
1f/5f	403	2f/6f	1079	3f/8f	1755	4f/9f	2431
1g/5g	416	2g/6g	1092	3g/8g	1768	4g/9g	2444
1h/5h	429	2h/6h	1105	3h/8h	1781	4h/9h	2457



Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa	Zápis/Čtení	Adresa
1i/5i	442	2i/6i	1118	3i/8i	1794	4i/9i	2470
1j/5j	455	2j/6j	1131	3j/8j	1807	4j/9j	2483
1k/5k	468	2k/6k	1144	3k/8k	1820	4k/9k	2496
11/51	481	21/61	1157	31/81	1833	41/91	2509
1m/5m	494	2m/6m	1170	3m/8m	1846	4m/9m	2522
1n/5n	507	2n/6n	1183	3n/8n	1859	4n/9n	2535
10/50	520	20/60	1196	30/80	1872	4o/9o	2548
1р/Бр	533	2р/6р	1209	Зр/8р	1885	4p/9p	2561
1q/5q	546	2q/6q	1222	3q/8q	1898	4q/9q	2574
1r/6r	559	2r/6r	1235	3r/8r	1911	4r/9r	2587
1s/5s	572	2s/6s	1248	3s/8s	1924	4s/9s	2600
1t/5t	585	21/61	1261	31/81	1937	4t/9t	2613
1u/5u	598	2u/6u	1274	3u/8u	1950	4u/9u	2626
1v/5v	611	2v/6v	1287	3v/8v	1963	4v/9v	2639
1w/Бw	624	2w/6w	1300	3w/8w	1976	4w/9w	2652
1x/Бх	637	2x/6x	1313	3x/8x	1989	4x/9x	2665
1у/Бу	650	2у/6у	1326	Зу/8у	2002	4y/9y	2678
1z/5z	663	2z/6z	1339	3z/8z	2015	4z/9z	2691

2. ASCII MASTER

P ORBIT MERRET OMC800	00 Driver				X
Driver name: Protocot Baud Rate:		OM_RS_Driver ASCII MASTER 9500		>	OK Cancel Description
	Output:	0	Input	2	

- OMC 8000 zobrazuje na zobrazovačích OM xxxRS a čte data z přístrojů OM a má dva parametry:
 - počet dat pro výstup, data jsou uložena od začátku sdílené paměti
 - počet dat pro vstup, data následují za výstupními daty
- výstupní se vysílají přes příkaz 9, každý parametr má 0 8 znaků (např. #009888.888<CR>)
- vstupní se získávají příkazem 7W, do paměti se uloží postupně, kde data nejsou, tak se uloží NoData Např. pro OM 402UNI uloží dva řetěze – hodnotu z kanálu A a MF, pro OMU 408UNI to bude řetězců 9
- adresy jednotlivých řetězců odpovídají těm z předchozí tabulky



3. MODBUS RTU SLAVE

P ORBIT MERRET OMC800	0 Driver		
orbit merret	Driver name: Protocol: Baud Rate:	DM_RS_Driver MODBUS RTU SLAVE 9600	OK Cancel Description
	Address:	0	

- DMC 8000 se chová jako standardní slave s celou pamětí přístupnou jako HOLDING registry (adresa 40001)
 Registr 40001 = %MW3.0, 40002 = %MW3.2, 40003 = %MW3.4 a má jeden parametr:
 - adresu na MODBUS lince. Zadává se v rozsahu 1 247
- najednou lze odeslat nebo přijmout max. 64 registrů
- POZOR System PLC používá obráceně umisťovaní bytů v paměti, takže u více-wordových položek budou wordy v opačném pořadi. Např.: V PLC long na adrese 100 o hodnotě 0x87654321 se příkazem AA 03 00 32 00 02 CR CR vráti AA 03 04 43 21 87 65 CR CR (CR CR ... 16 bit CRC)
- Implementovány jsou příkazy:
 - 3 pro čtení
 - 6 a 16 pro zápis

4. MODBUS RTU MASTER

P ORBIT MERRET OMC800	00 Driver		×
orbit merret	Driver name: Protocot Baud Rate:	(DM, RS_Driver INDOBUS RTU MASTER 9600	OK Cancel Description

- používá univerzální odesílací funkční blok RsSend
- za Count odeslaných bytů se přidá ještě CRC
- parametr AsString, EndChar, EC_Count jsou v tomto případě bez významu
- odpověď se přijme celá, VČETNĚ CRC
- výstupy FB se ovládají takto
- Done se nastaví na dobu odesílání příkazu, min jeden programový cyklus
- Received se nastaví, pokud přijde odpověď
- pokud se data nevejdou do shared memory, nebudou uložena vůbec a nastaví se Error
- Error se též nastaví při TO nebo chybě CRC nebo pokud je odesílaných dat moc

4. NASTAVENÍ PLC



5. PLC BUS

P ORBIT MERRET OMC80	00 Driver				X
orbit merret	Driver name: Protocol: Baud Rate:	0M_R6_Driver FLC BUS 9600			OK Cancel Description
	Start Address:	0	Count: Max Address:	2	

- speciální, binární protokol pro co nejrychlejší oživování dat mezi přístroji, tam kde není žádoucí použít UDP komunikaci přes ETHERNET a má čtyři parametry:
 - začátek dat ve sdílené paměti, která sdíli s ostatními
 - počet těhto dat
 - adresa na sběrnici O 31. Adresy musí být od O, následovat za sebou a být unikátní
 - maximální adresa na sběrnici. Tento parametr je pro všechna PLC stejný
- PLC se ve vysílání cyklicky střídají
- pokud dojde k roztržení smyčky, PLC s adresou 0 po 5 s opakuje vysílání

6. UNI MASTER

P ORBIT MERRET OMC60	00 Driver					×
orbit merret	Driver name: Protocot Baud Rate: Bits:	DM_RS_Dm UNIMASTE 9600 7	er R Parity:	NONE	Stop Bits:	OK Cancel Description 1

- má 3 parametry pro zadání všech parametrů komunikace
- pro odesílání/příjem se použije funkční blok RSSend se všemi parametry
- délka bufferu je max. 136 znaků. Co se nevejde se zahazuje. Přetečení tohoto bufferu se nehlásí
- pokud je zvoleno ukládání AsString, pak se uloží maximálně tolik znaků, kolik řetězec dovoluje. Pokud
 je počet přijatých znaků větší, vyhlásí se Error
- pokud se data nevejdou do shared memory, nebudou uložena vůbec a vyhlásí se Error



OMC 8000 a MODBUS TCP

Slave

PLC OMC 8000 nabízí TCP port 502 pro komunikaci jako SLAVE s protokolem MODBUS TCP.

Celá sdílená paměť je rozdělena na HOLDING REGISTRY 4xxxx. Registr 40001 odpovídá adrese 0000 v příkazu i ve sdílené paměti. Registr 40002 odpovídá adrese 0001 v příkazu, adrese %MW3.2 ve sdílené paměti. Registr 40003 odpovídá adrese 0002 v příkazu, adrese %MW3.4 ve sdílené paměti. Podporovány jsou příkazy 3, 6 a 16.

Master

V PLC OMC 8000 je k dispozici 6 portů pro MODBUS TCP komunikaci jako MASTER. Pro komunikaci je vytvořena tabulka, která je obsluhována pomocí funkcemi ReadCounter a SetCounter takto:

Channel	Defaul IP	Nastavení IP SetCounter - Channel	Čtení IP ReadCounter - Channel	Default Port	Nastavení Port SetCounter - Channel	Čtení Port ReadCounter - Channel
1	192.168.1.53	101	101	502	111	111
2	192.168.1.77	102	102	502	112	112
3	192.168.1.60	103	103	502	113	113
4	192.168.1.65	104	104	502	114	114
5	192.168.1.70	105	105	502	115	115
6	192.168.1.75	106	106	502	116	116

Komunikace probíhá stejným způsobem, jako v případě MASTER MODBUS RTU na RS485. Do sdílené paměti se sestaví frame zprávy a funkčním blokem SendRS se odešle a přijme odpověď. Protože příkaz si sestavuje uživatel sám, jsou podporovány všechny dostupné příkazy.

5. ZAČÍNÁME S PLC



Začínáme s OMC 8000

1. Pomocí šablony vytvoříme prázdný projekt. Začneme stiskem ikony - čistý list papíru



 Zvolíme šablonu pro OMC - základ, s moduly nebo s moduly a RS komunikací. Šablony se liší jen v připojených knihovnách.



 Nastavíme IP adresu PLC. Tu lze přečíst z displeje nebo pomocí programu OM Finder. Nastavení se provede stiskem pravého tlačítka myši na > zdroj: OMC_8000*, volba Nastavení v položce Parametr.





Resource settings for O	MC_8000
Communication	
Туре:	тсрир 👻
Parameter:	192.168.1.57
Version	
Build settings:	eCLR (Core: 3.0.0)
Update Build settings	behavior:
🔘 Automatic Up	date
Ask before Up	pdate
🔿 No Update	
Online Update	
Interval:	10 ms (Range 060000)
Compiler Options	
🔲 Stack check	
🔽 Array bounda	y check
	OK Cancel Help

5. ZAČÍNÁME S PLC





Abychon Vám lépe přiblížili práci s naším PLC tak v dalším popisu si přehledně ukážeme tvorbu jednoduchého programu. Bude se jednat o počítadlo, které bude každých 100 ms (čas je přednastaven v šabloně projektu) zvyšováno o "1". V druhém kroku si předvedeme zobrazení počítadla na displeji PLC.

4. Uložíme projekt pod novým jménem.

Uložení se provede volbou položky Uložit / komprimovat projekt jako ... v menu Soubor.

<u>S</u>	oubor Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> obrazit <u>P</u> rojekt S <u>e</u> stave	ní On <u>l</u> ine D <u>o</u> plň	ky <u>N</u> ápověda		
	<u>N</u> ový projekt Ctrl+ Otevřít / Dekomprimovat projekt Ctrl+	N			
	Uložit / Komprimov <u>a</u> t projekt jako				
	Zavřít projekt S <u>m</u> azat projekt	M Uložit / Komp	rimovat projekt jak	(O	X
	Uložit jako šablonu	Uložit do:	Projects		- G 🎓 📂 🖽 -
	Smazat šablonu				
	Uložit jako síťovou šablonu		01_sample		Analog_51
	Export	Naposledy	2PLC RS		Analog 52
	Import	navštívené	03_sample		Analog_53
	Zadeite heslo		04_sample		Analog_55
			05_sample		AO
		Plocha	00_sample		ASCII_master
1	Zavět		07 sample		blesky
		<u> </u>	10PWM		blesky_51
1	Tisk Ctrl		10PWM_8HS		blesky_52
2	Nähled před tiskem	Kninovny	10PWM_8HS_	Д	blesky_53
	Nastaveni tisku	_	Anal inn PW/	Mout	blesky_55
	lisk projektu		Analog	w_out	blesky_50
	Konec programu	Počítač	<		
			(Inclusion)	-	
			Název souboru:	PrvniProjekt	
			Uložit jako typ:	Projekty (*.mwt)	✓ Stomo
		- Objekty ke komp	presi		
		✓ Uživatelské	knihovny	Frontend kód překladače	
		FW knihovr	1y		
		✓ Rozvržení s	tránek		

5. Otevřeme pracovní list programu main*, poklepáním na červenou ikonu POU main*.





6. Do listu umístíme funkci ADD.

Možnosti jsou 3:

- kliknutí do plochy a napsáním ADD a stiskem ENTER
- přetažení funkce ADD se stisknutým levým tlačítkem myši z průvodce úpravami v pravé části okna programu. Je potřeba vybrat skupinu oblíbené nebo funkce
- kliknutí do plochy a poklepání na ADD v průvodci úpravami





 Poklepáním na spodním modrém kroužku otevřeme Vlastnosti proměnné a zapíšeme konstantu 1. Okno zavřeme stiskem OK.







5. ZAČÍNÁME S PLC

8. Poklepáním na horním modrém kroužku otevřeme Vlastnosti proměnné a zapíšeme jméno proměnné Pocitadlo. Datový typ nastavíme na INT a použití na VAR - Oblast působnosti lokální (Zaškrtávátko Zobrazit všechny proměnné v prac. listu musí být deaktivované). Okno zavřeme stiskem OK.

	Vlastnosti proměnné		x
Poctadio- 1-	Název: Pocitadio Datový typ: INT Použit: VAR ULDŽIT Počáteční hodnota: I/O adresa: Popis:	Oblast působnosti Lokální Globální Skupiny lokálních proměnných: Default Skupiny globálních proměnných: Fyzický hardware Fyzický knifigurace Zdroj System Variables	OK Storno Nápověda
	PDD OPC Skryté Počáteční hodnota jako výchoz	Zobrazit všechny proměnné v prac. listu í	

9. Klepnutím na zelený kroužek a stiskem P, nám systém umožní připojit Pocitadlo i na výstup funkce. Výběr potvrdíme stiskem ENTER.



10. Program je dokončen, přeložíme jej stiskem F9 nebo použitím ikony s dvěmi šipkami.







11. Otevřeme okno řízení projektu - černá ikona se zeleným symbolem vypínače. Pod tlačítkem More… je nutné zaškrtnout položku Permanent as Bootprojekt, jinak program nezůstane v PLC po restartu.

🔄 🖄 🔛 🛋 🛛 🎓 🐻 🎢 🗞	Download Options
zdroj X State: Running Stop Cold Reset Warm Error Hot Download Upload	Options Permanent as Bootproject Indude Sources Indude User-Libraries Indude Page-Layouts Indude Backend-Code Aways allow real-time violations during Download Changes
Close Help	Bootproject Download Activate Delete Close Help

12. Řádek state: signalizuje momentální stav PLC. Stop zastaví program. Cold, Warm, Hot jsou různé typy startu programu. Stiskem DOWNLOAD program nahrajeme nahrajeme do PLC

	Required memory for Retain Data: 0 bytes	*
1	Required memory for the Application Image: 28360 bytes	
	Predicted memory usage for Data: 1468 bytes	E
A.s.p.	Proces pro Nahrát IEC projekt byl dokončen pro zdroj 'Konfigurace.zdroj' na 2.11.2012 12:27:07	+
Zpr	Warnings A Infos A PLC Errors A Print A Multi-User A A Multi-User A A	

Typy spouštění programu

COLD	start, nastavení vychozích hodnot všech proměných
WARM	start nemění stav RETAIN (ukládaných proměných)

- HOT start nemění stav žádných proměných
- 13. Stiskem COLD program spustíme. Abychom mohli sledovat jeho funkce je potřeba zapnout režim ladění pomocí ikony s červenou a zelenou šipkou.









5. ZAČÍNÁME S PLC

14. Pro další úpravy programu je potřeba vypnout režim ladění a pro změny ve stromu projektu je nezbytné uzavřít i okno řízení projektu. Na závěr tohoto návodu, již bez podrobného popisu přidáváme změnu tohoto jednoduchého programu pro zobrazení hodnoty Pocitadlo na displej PLC. Funkční blok DrawString a funkce volby fontu jsou součástí Graphic_Lib, funkce INT_TO_STRING je mezi řetězcovými funkcemi. Syntaxe formátovacího řetězce je popsána v nápovědě k FunkčnímBloku/Funkci. Dostanete se k ní stiskem pravého tlačítka myši na středu ikony (DrawString) funkce/ funkčního bloku.



	Otevřít objekt	
0	Zpět	Ctrl+Z
C II	Vpřed	Ctrl+Y
*	Vyjmout	Ctrl+X
₽ [₽]	Kopírovat	Ctrl+C
ř 😭	Vložit	Ctrl+V
	Smazat	Delete
	Nápověda k FB/FU	
	Otevřít instanci	
	Vytvořit <u>k</u> řížové odkazy	
	Zkompilovat pracovní list	Shift+F9
	<u>A</u> ktualizovat FB / FU	
	Vlastnosti objektu	



WEBSERVER, FTP, VNC

WEBSERVER

Současná verze webserveru umožňuje zobrazení a zadávání hodnot pomocí http: protokolu.

Přístup na stránky je chráněn jménem OM, které je pevně zadané a heslem, které je volitelné uživatelsky. Z výroby je heslo prázdné. Přihlásit se mohou až 4 uživatelé se stejným jménem a heslem.

Iméno utivatale: OM	
Hestor	

Přístup k nastavení hesel je pomocí odkazu Settings v dolní části stránky.

OMC 8000 WEB server	× +												*
 € 3 192.168.1.52 			₹ C	😸 = Google	P	4	#	-	☆	n	•-	*)-	=
orbit	Data	pag	je o	of OM	C 8	00	0	- 0	ilo	b	al		
Gener				Pmain	0								
Variable name Value													
			Refrest	Period	ic: 🗉								
-		91	IC 8000 pr	I ness traber	Setting	1							



6. WEB SERVER



	т С 🛐 - Google 🤌 🖡 🎫 - 🏠	n o- * -
merret Se	rvice pages of OMC 8000	
	Passwords Settings	
Item	Setting	
Authentication	Enabled	
Password for HTTP user 'OM'		
Retype your password		
	(in the second s	
	Change HTTP password Undo	
Item	Change HTTP password Undo Setting	
Item Authentication	Change HTTP password Undo Setting Enabled	
Item Authentication Password for FTP user 'omftp'	Change HTTP password Undo Setting Enabled	
Item Authentication Password for FTP user 'omftp' Retype your password	Change HTTP password Undo Setting Enabled	

Hlavní stránka index.cgi zobrazuje data po stránkách podle POU na kterých jsou vytvořena. Na titulní straně jsou zobrazeny globální proměnné. Lze aktivovat periodické obnovování stránky po 500 ms nebo stránku aktualizovat ručně.

V globálních proměnných může být vytvořena WebTitle typu STRING, která se zobrazí jako nadpis stránky. Neexistuje-li, zobrazí se Data page of OMC 8000

Každé POU, včetně globálních proměnných může obsahovat **PageTitle** typu STRING, která se zobrazí jako jméno stránky. Pokud není, tak se zobrazí **iméno instance POU**, jen v případě globálních proměnných místo @GV to bude **Globa**l.

Proměnná, která má být přístupná ve WEB serveru, musí mít označenu volbu PDD (Process data domain). Do projektu bude přiložen soubor PDD.CSV, který obsahuje informace o takto oznčených proměnných.

Pro obsluhu WEB serveru jsou nadefinovány 4 datové typy - struktury, které popisují složitější prvky.

Zobrazovány mohou být

- 1) proměnné základních typů a typu string, kdy je zobrazeno jméno proměnné a její hodnota
- 2) Proměnné se zadaným rozsahem a vodorovným bargrafem INT_LIMITED a REAL_LIMITED
- 3) Měřící přístroje několika typů GAUGE_INT a GAUGE_REAL



 € € 192 	.168.1.58/data.cgi?p	=PMy	습 ६ 후 연 🚼 - (Google 🔑	↑ # •
Nejnavštěv	ovanējši 🔲 Jak zač	it 🔒 OM 🐉 Překladač Goog	le +24 SERVIS 24		» Záložky
	гыt .	Test WEB	serveru -	My pag	e
(erret	<u>Hlavni strana</u>	My page	Your page	
Variable n	ame value				
MyVall	-24718				
MyVal2	-8583				
Refresh	Periodic:	Send			

Project Tree Window	- 0 1	Management of the second state of the second state	0.00000					
- Project : V:\Vyvoj\KW\Mutiprog\Project	ÊW	Global_Variables:Konfigurac	e.zdroj					
B- 📁 Libraries		Name	Type	Usage	Address	int	Retain	PCO
CMC8000_FW_Lb		PLCNODE RUN	BOOL	VAR_GLOB_	%MX1.7.0	-	1 123	123
Graphic_Lb		PLCMODE HALT	BOOL	VAR GLOB	%40X1.8.0	1	P	PU
- Data Types		PLC_TICKS_PER_SEC	DINT	VAR_GLOB_	%MD1.2000		-8-	181
E Logical POUs		PLC_MAX_ERRORS	DINT	VAR_GLOB	%MD1.2004			181
YourPage		PLC_ERRORS	DINT	VAR_GLOB .	%MD1.2008			181
1 YourPageT		PLC_TASK_AVALABLE	INT	VAR_GLOB	%M/W1.2012	-	100	121
YourPageV		PLC_SYSTASK_AVALABLE	NT	VAR_GLOB	%MW1.2016		1	181
YourPage		PLCDEBUG_FORCE	BOOL	VAR_GLOB	%MX1.2018.0	-	-8-	101
G B MyPage		PLCOEBUG BPSET	BOOL	VAR GLOB	%MX1.2019.0	-	10-	101
- I MyPageT		PLCOEBUG POWERFLOW	BOOL	VAR GLOB	%MX1.2020.0		10	101
- MyPageV		WebTitle	STRING	VAR OLOB		Test WE	100	V
MyPage		PageTitle	STRING	VAR GLOB		'Higyni st.		0
0 0 M		Counter	NT	VAR GLOB				101
I nat		(8.8 ⁻¹)	10 million - 10 mi	A	10		10000	Cartly street
- intV							-	
🗎 🗉 main	5	M.PapeV.M.Pape						
main T						1. 1.1	Belein	and a
mainV		reacing	(356	Usage	-001133	115	Reserv	POUL
e main		E Default	1	1			-	1001
E prysical Hardware		Nyvan	81	VAR	-			100
Konfigurace : eCLR		Counter	PUT	VARCEXIE	10	Contraction of the		
atroj : OMC_2000		PageTitle	STRING	VAR	-	my bade.		0
E 🔛 Taska		lly∨aΩ	NT	VAR				
E Tint : SYSTEM		•					-	-
D Pinit : init								_
E Train : CYCLIC		VourPageV/YourPage						
-O Pmain : main		Name	Type	Deace	Address	1 Inf	Refain	200
PMy: Myrage		C Default						1.00
Child Verbin	° }	VeerVall	D/T	VAR	1	1	111	TRE
Code_values		Counter	NT	VAR EXTE	-	-		181
U_Congulation		PageTtie	STRING	VAR		Vour ne		101
2.1						Long Barr	- m-	+ -
		VeurVal4	1 P/T	1 1 4 8				1 10 1

6. WEB SERVER



\bigcap	. Pa	nel 2xOMC	8000 - Pa	nel
(or o mei	ret		Casultan Leren	
\smile		Global	Panel	
Variable name	value			
Temperature	0	15	25	
Pressure	0			
Fan	0			
Visitors	0			
Quadrature	0	0	100	
Potentiometer	0	0	100	
SetpointSource	HMI panel			
SetPoint	100	0	100	
Ball	0	0	100	
NewSetpoint_RV	V 50			

TYPE INT_LIMITED : STRUCT VALUE: INT; MINVAL: INT; MAXVAL: INT; COLOR: UDINT; END_STRUCT; END_TYPE

TYPE REAL_LIMITED : STRUCT VALUE: REAL; MINVAL: REAL; COLOR: UDINT; END_STRUCT; END_TYPE

Project iree window	Name	Type	Usage	Address	int	Retain	P00 0
Project : V:\Vyvoj\KW\Multiprog\Projects\web;	E Default			3	8	alt and	
E Draries	Once_1	Once	VAR				
OMC8000_FW_Lb	SetNet_1	SetNet	VAR				
Graphic_Lb	FreqFan	REAL	VAR_EXTE				
🕞 🧊 Data Types	PeopleCount	UDINT	VAR EXTE				
DetaTypes	OutsideTemp	REAL	VAR_EXTE				
E Solical POUs	QuadraturePercent	UNT	VAR_EXTE.				
E I Hevri	InpPotenmeterPercent	UNT	VAR_EXTE				
HavnT	PressmilBar	REAL	VAR_EXTE				
HavnV	Temperature	INT_LIMITED	VAR				1
Havni	Pressure	INT	VAR			10	1
E physical Hardware	Fan	NT	VAR			100	1
E - Konfigurace : eCLR	Viators	UDINT	VAR			18	1
😑 📁 2droj : OMC_8000	Quadrature	INT_LIMITED	VAR			10	4
🖓 🕮 Taska	Potentiometer	INT_LIMITED	VAR			10	1
E Train : CYCUC	SetpointSource	STRING	VAR			10	1
Panel Havri	SetPort	INT_LIMITED	VAR			P	4
Giobal_Variables	Bal	INT LIMITED	VAR			P	0
- 10_Configuration	NewSetpoint_RW	NT	VAR		50	10	1
	OldSetpoint	NT	VAR		50	1	TPT
	Inp4Top	BOOL	VAR_EXTE	1	1.0		
	ing3Top	BOOL	VAR_EXTE				TRIT
	NetSend_1	NetSend	VAR				
	FanSetpoint	UNT	VAR_EXTE				
	ActuaProcessValuePercent	REAL	VAR_EXTE				
	UDINT_to_P_1	UDINT_to_P	VAR				



TYPE INT_GAUGE: STRUCT VALUE: INT; MINVAL: INT; MODE: INT; COLOR: UDINT; END_STRUCT; END_TYPE TYPE REAL_GAUGE: STRUCT VALUE: REAL; MINVAL: REAL; MODE: INT; DP: INT; COLOR: UDINT; END_STRUCT; END_TYPE

Mode





1 - horizontální sloupcový zobrazovač od minima



3 - horizontální sloupcový zobrazovač symetrický od nuly



4 nebo 6 - vertikální zobrazovač s ukazatelem



5 - vertikální sloupcový zobrazovač od minima



7 - vertiální sloupcový zobrazovač symetrický od nuly



6. WEB SERVER



8 nebo 10 - kruhový zobrazovač s ručičkou



9 - kruhový sloupcový zobrazovač od minima

50 60

25

VariableName6

70 80

90

100

11 - kruhový sloupcový zobrazovač symetrický od nuly



 DP:
 (decimal places), počet desetinných míst pro měřící přístroje typu REAL

 Color:
 udint#16#00RRGGBB, kde RR je 00 až FF pro červenou, GG pro zelenou, BB pro modrou

0

Pokud má proměnná na konci **_RW** je aktualizovaná a lze její hodnotu odeslat Pokud má na konci **_W** lze její hodnotu odeslat, ale neaktualizuje se

_W/_RW nemohou být typu xxxx_GAUGE

_W/_RW typu real provádi záměnu znaku ';' (čárka) znakem ':' (tečka), který je požadován. Pokud je to typ REAL_LIMITED, pak je ještě kontrolován rozsah zadaných hodnot a to, zda bylo zadáno číslo.



VNC

Pro zobrazení obrazovky PLC lze použít program VNC Viewer z produkce Real VNC verze 5 a vyšší. Tato verze umí i měnit rozměry přenášené obrazovky, která je jen 160 x 128 bodů. Jinak lze použít i nižší verze tohoto programu.

VNC® Viewer	5.0.6 (r113416)		
Built on Oct 3 2013 12:41	:27 32-bit unicode		
Copyright © 2002-2013 R	ealVNC Ltd.		
WNC is a registered tradem and in other countries.	nark of Real/NC Ltd. in the U.S.	V2 VNC Viewer	
See <u>http://www.realvnc.c</u> Click <u>here</u> for third party a	om for more information on VNC. Idenowledgements.	VNC® Viewer	V
	ОК	VNC Server: 192.168.1.52	

Základní měřítko



Zvětšené zobrazení



Program VNC Viewer lze použít i pro ovládání menu, pokud je na PLC otevřeno. Nelze jej otevřít vzdáleně. VNC server aktivuje displej, pokud ho spořič nebo program deaktival.



6. WEB SERVER

FTP

Podrobnosti o připo	ojení FTP	V nové řadě PLC je p	olnohodnotný FTP server, umožňující připojen						
Obecné Upřesnit		T KIELITA.							
Název relace:	OMC8000	Zpřístupňuje oba dia	sky						
Hostitel[:Port]:	192.168.1.52	M: SD karta							
SSL/TLS	Anonymní přihlášení	(e-mailová adresa jako heslo) N: interní NAND Flas	N: interní NAND Flash						
Jméno uživatele:	omftp	jako viruální adresář	jako viruální adresáře M a N.						
Heelo		Difetue no etráplavia	obréněn iménom a mětu Udoré io povož zodonu						
Upozomění: Uložen	i hesla není zabezpečeno	a heslem, které je vo	olitelné uživatelsky.						
🕅 K oghranë hesla	použít hlavní heslo	Z výroby je heslo 🙍	" mftp".						
Vzdálená složka:									
Mistní sloBka:		>>							
Použit pasivní re	ežim přenosu (jako webový	prohlížeč)							
Definovationava	wall (proxy server)	* Změně							
Demoternoro		Total Commander 801 - CPRIT MERRET sto	_ 0						
		Souhor Vyhrat Příkazy St Zohrazit Konfigurace Star	t Nánovéda						
	OK St								
		FTP Režim přenosu Binární (archivy, dokument • Oc	tpojení 226 Transfer complete						
		Ø ▼ ftp://omftp@192.168.1.52	V						
		Ni Přípona Velikost Datum Atril							
10		(M) <dir> 01.04.2015 12:00</dir>							
Připojení									
		Výběr: 0 kB / 0 kB Soubory: 0 / 0 Složky: 0 / 2							
hostname=192.16	5.2015 9:45:25) (8.1.52	0:/>	-						
usemame=omftp		F3 Zobrazit F4 Upravit F5 Kop irovat F6 PřejmP	řes F7 Nová složka F8 Odstranit Alt+F4 Konec						
startdir=	160 1 52								
220 Keil FTP service	ice								
USER omftp									
331 Password requ	uired								
	Přer	ušit							
ftp - OMC8000									
Heslo:									
		OK Stomo							



MĚŘICÍ VSTUPY

	Počet vstupů	6
ANALOGOVÉ/DIGITÁLNÍ	Rozsah	060/450 mV 02,8/10/20/30 V 0/420 mA 0390/3900 0 Pt 100 Pt 100 Pt 1000 Pt 000/Ni 1000 T/C - J/K/T/E/8/S/R/N/L P/N/PN/Knatakt (0.5 kHz) IRC (500 kHz), (2x)
	Rozlišení	12 bitů
	Přesnost	±0,4 % z rozsahu
	Rychlost	1 000 měření/s
	Přetížitelnost	10x
	Signalizace LED	ano
	Počet	3
IÁLNÍ	Rozsah	1230 V AC/DC nebo 80250 V AC (rozsah je vždy shodný s napájecím napětí přístroje)
	Max. proud	2,5 mA
	Rychlost odezvy	20 ms
	Signalizace LED	ano

DATOVÝ VÝSTUP

Protokol	ASCII, MODBUS RTU (Master/Slave), Univerální
Formát dat	8 bitů + bez parity + 1 stop bit
Rychlost	600230 400 Baud
RS 485	galvanicky spojená se vstupy, adresace (max. 31 přístrojů)

ANALOGOVÝ VÝSTUP

Тур	izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem
Nelinearita	0,1 % z rozsahu
ТК	15 ppm/°C
Rychlost	odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Výstup	02/5/10 V, ±10 V, 05 mA, 0/420 mA (komp. < 500 Ω/12 V)
Zvlnění	5 mV zbytkové zvlnění při výstup. napětí 10 V

Při objednání analogového výstupu se sníží počet relé/OC na 3 kusy

NAPÁJENÍ

1230 VDC/24 VAC, ±10 %, 5 VA, PF≥ 0,4,
100250 VDC/VAC, ±10 %, 5 VA, PF≥ 0,4,
I _{ste} < 40 A/1 ms, izolované

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

ТК	50 ppm/°C	
Task	1 ms	
Přetížitelnost	10x († < 30 ms), 2x	
Zobrazení	barevný 1,7" TFT displej 160 x 128 bodů životnost 20 000 hodin	
Komunikace	ETHERNET 100Base UDP, VNC, HTTP, FTP MODBUS over TCP (Master/Slave)	
Mezimodulová kom.	CANBUS s rychlostí 1 Mbit/s na vzdálenost 40 m	
Slot pro microSDcard	max 32 GB	
Paměť	interní NAND 512 MB	
Watch-dog	reset po 500 ms	
Kalibrace	рři 25°С а 40 % г.v.	

KOMPARÁTOR

Тур	digitální
Funkce	ON/OFF PWM (10 kHz) jen pro atevřené kolektory
Výstupy	5x relé se spínacím kontaktem (Form A), (250 VAC/24 VDC, 10 A)* 5x otevřený kolektor, (30 VDC/300 mA)*
Rychlost reakce	< 8 ms (relé)/0,15 ms (DC)
Relé	1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300
Signalizace LED	ano

* hodnoty platí pro odporovou zátěž

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál	PA 66, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Rozměry	72 x 91 x 60 mm
Montáž	na DIN lištu, šířky 35 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení	svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm²	
Doba ustálení	do 15 minut po zapnutí	
Pracovní teplota	-20°60°C	
Skladovací teplota	-20°85°C	
Krytí	IP40	
Provedení	bezpečnostní třída l	
El. bezpečnost	ČSN EN 61010-1, A2	
Izolační pevnost	4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po dobu 1 min. mezi napájením a dat. sběrnicí 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/ analogovým výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2.5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/ analogovým výstupem	
Izolační odolnost	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III 300 V (ZI), 150 (DI)	
EMC	ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)	
Programování	ČSN EN 61131-3	

* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace





Výrobek	OMC 8000
Тур	
Výrobní číslo	
Datum prodeje	

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 60 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis		
l		

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost: ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce: ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek:

Programovatelný logický a měřicí automat

Typ: OMC 8000

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU) Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou:

el. bezpečnost:	ČSN EN 61010-1
EMC:	ČSN EN 61326-1
	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC "Průmyslová oblasť ČSN EN 501311, kap. 14 a kap. 15, ČSN EN 50130-4, kap. 7, ČSN EN 50130-4, kap. 8 (ČSN EN 61000-411, ed. 2), ČSN EN 50130-4, kap. 9 (ČSN EN 61000-42, ed.2), ČSN EN 50130-4, kap. 10 (ČSN EN 61000-43, ed. 3), ČSN EN 50130-4, kap. 11 (ČSN EN 61000-46, ed. 3), ČSN EN 61030-4, kap. 12 (ČSN EN 61000-44, ed. 2), ČSN EN 50130-4, kap. 13 (ČSN EN 61000-45, ed. 2), ČSN EN 61000-48, ČSN EN 61000-44, ed. 2), ČSN EN 50130-4, kap. 13 (ČSN EN 61000-45, ed. 2), ČSN EN 61000-48,
Seizmická způsobilost: PLC:	ČSN IEC 980: 1993, čl.6 ČSN EN 61131-2-2003

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 2012

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

EMC: MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 164/11-143/2012 ze dne 24/08/2012 MO ČR, Zkušebna tech. prostředků, protokol č: 164/11-145/2012 ze dne 24/08/2012 Seizmická způsobilost: VOP-026 Štemberk, protokol č.: 7720-132/2012 ze dne 12/09/2012

Místo a datum vydání: Praha, 20. dubna 2016

Miroslav Hackl v.r. Jednatel společnosti

Posouzení shody podle §22, zákona č. 22/1997 Sb. a následných změn