

OM 601AV

6 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ

ANALOGOVÝ VÝSTUP



NÁVOD K OBSLUZE OM 601 AV

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)! Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2. Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OM 601 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy: ČSN EN 55 022, třída B ČSN EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

PŘIPOJENÍ

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.

CE

ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420 - 281 040 200 Fax: +420 - 281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz



1. OBSAH

Obs	sah			. 3
Рор	is přístro	oje		. 4
Přip Nas	ojení tavení zk	kratovacích p	oropojek	. 6 . 7
Nas	stavení			
Prog	gramovad	cí módy		. 8
Funk	ce tlačíte	ek 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 8
Vstu	n do Ka	nfiguračníh	y a zhamenka minus	. 9
4 1	A		/ _ W.L	10
4.1	Nunime	aini nasiavei		10
4.2	Uživat	elský mód		
	4.2.1	UZIVATEISK	y mod - vSTUP	12
		4.2.1.1		12
	4.2.2	Uzivatelsk	y mod - VYSTUP Nastavoní limit	14
		4.2.2.1	Nastavení datového výstupu	15
		4.2.2.3	Nastavení analogového výstupu.	16
		4.2.2.4	Nastavení jasu displeje	16
4.3	Konfig	urační mód		
	4.3.1	Konfigura	śní mód - VSTUP	10
		4.3.1.1	Kontigurace pristroje	19
	4.3.2	Konfigura	śní mód - VYSTUP	~ .
		4.3.2.1	Limity	26
		4.3.Z.Z 1323	Analogový výstup	28
		4.3.2.4	Zobrazování na displeii.	31
	133	Konfigura	ini mód SEPV/IS	
	4.0.0	4.3.3.1	Přístupová práva pro Uživatelský mód	32
		4.3.3.2	Návrat k výrobní kalibraci/nastavení	34
		4.3.3.3	Jazyk menu přístroje	35
		4.3.3.4	Nové přístupové heslo.	35
		4.3.3.5	Identifikace přístroje	35
Tab	ulka zna	1ků		38
Dat	ový pro	tokol		39
Tech	nnická d	ata		40
Roz	měry a	montáž pří	stroje	42
Zár	uční list			43

2. POPIS PŘÍSTROJE

POPIS

Model OM 601AV je univerzální 6 místný panelový programovatelný analogový výstup.

Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Přístroj generuje výstupní signál, který je ovládaný tlačítky na předním panelu, kontakty na ovládacích vstupech (Vstup 1 a 2) nebo automaticky (pomalé průběhy - 1 Hz) zvolenou funkcí : sinus/pila/trojúhelník/obdélník/ náhodná funkce.

Programovatelné zobrazení displeje

Zobrazení -99999...999999 s pevnou nebo plovoucí DT

Externí ovládání

Vstup 1/2	ovládání analogového výstupu
Lock	blokování tlačítek

Výstup

izolovaný programovatelný analogový výstup

OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve dvou nastavovacích režimech:

 Konfigurační menu
 (dále jen KM) je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení pří stroje

 Uživatelské menu
 může obsahovat libovolné programovací nastavení, definované v "KM" s dalším volitelným omezením (vidět, měnit)

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.

ROZŠÍŘENÍ

Pomocné napětí je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené s plynule nastavitelnou hodnotou v rozsahu 2...24 VDC

Dvojitý komparátor slouží pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

Datový výstup je pro svou rychlost a přesnost vhodný k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 s protokolem ASCII.

FIRMWARE

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování našich výrobků je nyní možné přímo z webu stáhnutí nejnovější verze programu pro každý přístroj. Protože aktualizace programu je prováděna po datové lince RS 232 je samozřejmě nutné aby byl i přístroj tímto rozhraním vybaven.

Aktualizace se po připojení přístroje k PC a spuštění programu provede automaticky. Po jejím provedení jsou všechna zákaznická nastavení přístroje nahrazeny výrobním, tzn. že je nutné opětovné nastavení položek.

Číslo aktuální verzi programu ve Vašem přístroji najdete v "Konfiguračním menu - servis - identifikace"

- Funkce pro nahrávání nového Firmware je podporovaná
- u všech přístrojů od verze 004

3. PŘIPOJENÍ

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem.

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.



Uzemnění na svorce "E" musí být vždy připojeno

Parametry relé uvedené v technických datech jsou pro odporovou zátěž. Při připojení indukční zátěže doporučujeme osadit přívody k relé 1 A pojistkou pro jištění maximální zátěže.

ΡΟΜΟCNÝ VSTUP

Vstup	Funkce	Popis	Ovládání
Vstup 1	Up/Lock	Posun směrem nahoru/Blokování klávesnice	na kontakt proti GND (č. 14)
Vstup 2	Down	Posun směrem dolu	na kontakt proti GND (č. 14)

3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Nastavení a ovládání přístroje se provádí 5-ti tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím programu, volit a nastavovat požadované hodnoty



KONFIGURAČNÍ MÓD

- určený pro odbornou obsluhu a údržbu
- kompletní nastavení přístroje
- přístup je blokován přes heslo
- oprávnění pro "Uživatelský mód"

UŽIVATELSKÝ MÓD

- určený pro obsluhu přístroje
- může obsahovat nastavení limit, analogového i datového výstupu a jasu, s omezením podle nastavení v "Konfiguračním módu"

FUNKCE V MĚŘICÍM MÓDU

🕞 nebo 🔿	jemné nastavení výstupního signálu (Krok 1)
🜒 + 🕞 nebo 🅥	hrubé nastavení výstupního signálu (Krok 2)
🗷 + 🕞 nebo 🔿	rychlé nastavení výstupního signálu
≤+ ④	zobrazení aktuální výstupní hodnoty v daných jednotkách (mA/V)

FUNKCE TLAČÍTEK

C	•	0	•	0			
MENU	ENTER	LEFT	DOWN	UP			
Měřicí režim							
vstup do menu		Krok 2 + Krok 1 - směr	Krok 1 směr dolu	Krok 1 směr nahoru			
Pohyb v menu	Pohyb v menu						
výstup z menu bez uložení	posun do další úrovně	návrat na předcháze- jící úroveň		posun na další položku			
Nastavení/výběr - po	Nastavení/výběr - položky						
zrušení nastavení bez uložení	potvrzení vybrané položky		posun směrem dolu	posun směrem nahoru			
Nastavení - čísla							
zrušení nastavení bez uložení	potvrzení zadaného čísla	posun na vyšší dekádu	změna aktuální číslice - dolu -	změna aktuální číslice - nahoru -			

NASTAVENÍ DESETINNÉ TEČKY A ZNAMÉNKA MÍNUS

DESETINNÁ TEČKA

Její nastavení při úpravě editovaného čísla v menu se provede tlačitkem 🕥 s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se desetinná tečka rozbliká. Umístění se provede 🔾, a potvrzení 🏵 s návratem do editace čísla. Desetinná tečka pro zobrazení displeje se nastavuje v položce "KAN. A - ZOBR" a "KAN. B - ZOBR" výběrem z přednastavených hodnot.

ZNAMÉNKO MÍNUS

Jeho nastavení se provede na nejvyšším platném řádu, tlačítkem �∕♥. Znaménko mínus je v číselné řadě (0, 1, 2, 3...9, –).



Nastavení

⇒ po přechodu za nejvyšší dekádu Se desetinná tečka rozbliká

⇔ stiskem 🛇 umístíte tečku a to potvrdíte

VSTUP DO KONFIGURAČNÍHO MÓDU



Z výroby je kód nastaven vždy na 0000 V případě ztráty přístupového hesla lze použít univerzální přístupový kód "8177"

4.1 MINIMÁLNÍ NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Všechna nastavení se provádějí v "Konfiguračním menu"





 nastavení zobrazení displeje, které odpovídá zvolenému rozsahu analogového výstupu, např.: rozsah 4...20 mA > 0...100, tzn. pro "MIN" =0, "MAX"=100







Nastavení rozsahu ANAL OG analogového výstupu

 analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadít libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu



Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

rozsah nastavení je -99 999...100 000



Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového

- rozsah nastavení je -99 999...100 000

4.2 UŽIVATELSKÉ MENU

- určené pro obsluhu přístroje
- může obsahovat nastavení limit, analogového/datového výstupu a jasu, s omezením podle nastavení v "Konfiguračním módu"



4.2.1.1 UŽIVATELSKÉ MENU - ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI



MIN	Nastavení zobrazení displeje - MIN
MR×	Nastavení zobrazení displeje - MAX

 nastavení zobrazení displeje, které odpovídá zvolenému rozsahu analogového výstupu, např.: rozsah 4...20 mA > 0...100, tzn. pro "MIN" =0, "MAX"=100



Nastavitelné oprávnění přístupů do položek, viz str. 32



4.2.1.5 NASTAVENÍ DOBY ZMĚNY SIGNÁLU



4.2.2.1 LIMITY - ZADÁNÍ HODNOT

^ ●				≁0
ŏ	V5TUP*	LIMITR	LIM I	MEZ.L.
ł	VYSTUP	\$ RTR	LIM 2	HYS.L.
		RNRLOG		ZRP.L.
		\$I5P		1' Y P. L.
ŧ				PER.L.
ò				ERS. L.

Zobrazení jednotlivých položek je závislé na nastaveném "Typu" limit

F

Nastavitelné oprávnění přístupů do položek, viz str. 33



4.2.2.2 DATOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ ADRESY PŘÍSTROJE





Nastavitelné oprávnění přístupů do položek, viz str. 33

4.2.2.3 DATOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ RYCHLOSTI

↑ ©	⊖→	← 0		ERU;	Nas data
0	VSTUPY LIMITR	88UF 500 FRESR 1200		600	Rych
	RNRL06	2400		1200	Rych
	\$I5P	4800		2400	Rych
		9600	DEF	4800	Rych
		38400		9600	Rychl
t		57600		19200	Rych
0		115200		38400	Rych
				57600	Rychl
				115200	Rychl
\sim	Nastavitelné oprávnění přísti	tupů do položek			

ERU:	Nastavení rychlosti datového výstupu (baud)
600	Rychlost - 600 Baud
1200	Rychlost - 1 200 Baud
2400	Rychlost - 2 400 Baud
4800	Rychlost - 4 800 Baud
9600	Rychlost - 9 600 Baud
19200	Rychlost - 19 200 Baud
38400	Rychlost - 38 400 Baud
57600	Rychlost - 57 600 Baud
15200	Rychlost - 115 200 Baud

Nastavitelné oprávnění přístupů do položek, viz str. 33

4.2.2.4 ANALOGOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ ROZSAHU



Ĥ

viz str. 33

ANAL OG

Nastavení rozsahu analogového výstupu

 analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu



Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

rozsah nastavení je -99 999...100 000

Přiřazení hodnoty displeje 8 M8× konci rozsahu analogového výstupu

rozsah nastavení je -99 999...100 000

4.2.2.5 NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Nastavitelné oprávnění přístupů do položek,



Nastavitelné oprávnění přístupů do položek, (T) viz str. 34

JR5	Nastavení jasu displeje
100%	Jas 100%
0%	Jas 0%, zhasnutý displej
 displej po cco stisku libovolr 	a 10 s zhasne a rozsvítí se po ného tlačítka
25%	Jas 25 %
50%	Jas 50 %
75%	Jas 75 %

4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE - UŽIVATELSKÝ MÓD

4.3 KONFIGURAČNÍ MENU

DEP

- určený pro odbornou obsluhu a údržbu
- kompletní nastavení přístroje
- přístup je blokován přes heslo
- oprávnění pro "Uživatelský mód"



4.3.1 KONFIGURAČNÍ MÓD - VSTUPY



V tomto se nastavují základní parametry přístroje

<i>1101</i> .	Nastavení pracovního módu přístroje
MIN	Nastavení minimálního zobrazení na displej
MR×.	Nastavení minimálního zobrazení na displej
1 \$\$C \$	Nastavení krokování 1
1801 2	Nastavení krokování 2
POM.VST.	Nastavení funkce externích vstupů
FREW.	Nastavení kmitočtu generované funkce
MIN.CR5. na druhou	Nastavení min. doby změny signálu z jedného hodnoty
NRH.ER5. připočítanou k	Nastavení náhodně generované doby "MIN.CAS."
POCET	Nastavení definovaného počtu period
ZRLOH.	Nastavení zálohování pro mod "RUCNE"
20888 <u>2</u> .	Nastavení formátu zobrazení displeje
POPIS	Nastavení popisu, měřicích jednotek

4.3.1.1 NASTAVENÍ PROCOVNÍHO MÓDU

↑	⊖→		~0
0	VSTUPY	1101	RUENE
ŧ	VYSTUP	MIN	SINUS
	SERVIS	MR×	PILR
		1801 I	ТРОЈИН.
		\$80\$ 2	OEFELN.
		POM.VST.	NRHOIN.
		FREKV.	
		MIN.CR5.	
		NRH.CRS	
		POCET	
		ZRLOH.	
ŧ		ZOERRZ.	
0		POPIS	



přístroj generuje signál "SINUS" s hodnotami od "MIN" do "MAX", v položce "MIN.CAS" se zadává jak dlouho se bude měnit na další hodnotu. K této době se přičítá doba v rozsahu od 0 do hodnoty v "NAH.CAS."



4.3.1.2.1 NASTAVENÍ KROKOVÁNÍ DISPLEJE

个		
Θ	₽→	← 0
0	VSTUPY	101
ŧ	ννςτυρ	MIN
	SERVIS	MR×
		1901 I
		1801 2
		POM.VST.
		FREIV.
		MIN.CR5.
		NRH.ERS
		POCET
		ZALOH.
ŧ		ZOERRZ.
0		POPIS

tR0 t	Nastavení jemného krokování displeje
\$80 \$ 2	Nastavení hrubého krokování displeje
 pro pohodlně AV lze v tomt 	jší změnu nastavení hodnot o menu přednastavit velikos

inkrementace (dekrementace), tzn. že lze tlačítka 🕞 a 🍙 rychleji krokovat v nastaveném rozsahu displeje



- "KROK 2" > () + () / () DEF = 10

4.3.1.2.2 NASTAVENÍ FUNKCE VSTUPŮ



4.3.1.2.3 NASTAVENÍ KMITOČTU VÝSTUPNÍHO SIGNÁLU

↑ ● ● →	← 0	FRE ## Nastavení kmitočtu výstupního signálu
	IPY MOF UP MIN TS MPY	- - nastavitelný pouze pro "MOD" - "SINU "PILA", "TROJUH" a "OBDELN" - rozsah 0,001…10 Hz
5217	12 THIN TROT 1 TROT 2	
	POM.VST. FRE #V.	
	MIN.CRS. NRH.CRS	
	POEET 	
	POPIS	

4.3.1.2.4 NASTAVENÍ MINIMÁLNÍ ZMĚNY SIGNÁLU



4.3.1.2.5 NASTAVENÍ DOBY ZMĚNY SIGNÁLU



MINERS.

Nastavení min. doby změny signálu

- pouze pro "MOD" "NAHODN"
- určuje minimální dobu změny signálu z jedné hodnoty na druhou

NRH, CRS,

Nastavení doby změny signálu

- pouze pro "MOD" - "NAHODN"

 určuje náhodně generovanou dobu připočítanou k hodnotě "MIN. CAS"

4.3.1.2.6 NASTAVENÍ NULOVACÍHO VSTUPU



4.3.1.2.7 NASTAVENÍ ZÁLOHOVÁNÍ STAVU DISPLEJE



4.3.1.2.8 NASTAVENÍ FORMÁTU ZOBRAZENÍ



208882

Nastavení formátu zobrazení

 přístroj umožňuje zobrazení čísla s dekadickým umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí čárkou, která umožňuje zobrazení čísla v nejpřesnějším tvaru "PLOV"

4.3.1.2.9 NASTAVENÍ POPISU MĚŘICÍCH JEDNOTEK

个		
Θ	⊖→	-0
0	VSTUPY	1101
ŧ	ννςτυρ	MIN
	SERVIS	MR×
		trot i
		1801 2
		POM.VST.
		FREKV.
		MIN.CR5.
		NRH.CRS
		POCET
		ZRLOH.
ŧ		ZOERRZ.
0		POPIS

POPI5 displeji Nastavení zobrazení měřicích jednotek na

 přístroj umožňuje ke klasickým číselným formátům přidat dva znaky popisu (na ükor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu.
 Při nastavení se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95.

Popis se ruší zadáním znaků 00

4.3.2 KONFIGURAČNÍ MÓD - VÝSTUP



LIMITR	Nastavení funkce a typu spínání limit
\$ <i>RTR</i>	Nastavení typu a parametrů datového výstupu
RNRLOG	Nastavení typu a parametrů analogového výstupu
¢15P.	Nastavení trvalého a dočasného zobrazení

na displeji a přiřazení dalšího zobrazení vnitřních dat na libovolná tlačítka přístroje

4.3.2.1.1 LIMITY - NASTAVENÍ DAT PRO VYHODNOCENÍ



4.3.2.1.2 LIMITY - NASTAVENÍ TYPU LIMIT



 pro tento režim se zadávají parametry "ZAP L." a "VYP L." nastavitelné v plném rozsahu displeje mezi kterými má být limita sepnuta

4.3.2.1.3 LIMITY - NASTAVENÍ MÓDU RELÉ



4.3.2.1.4 LIMITY - NASTAVENÍ MEZÍ



4.3.2.2.1 DATOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ RYCHLOSTI PŘENOSU



88U)	Nastavení rychlosti datového výstupu (baud)
500	Rychlost - 600 Baud
1200	Rychlost - 1 200 Baud
2400	Rychlost - 2 400 Baud
4800	Rychlost - 4 800 Baud
9600	Rychlost - 9 600 Baud
19200	Rychlost - 19 200 Baud
38400	Rychlost - 38 400 Baud
57600	Rychlost - 57 600 Baud
115200	Rychlost - 115 200 Baud

4.3.2.2.2 DATOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ ADRESY PŘÍSTROJE





4.3.2.2.3 DATOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ DATOVÉHO PROTOKOLU



4.3.2.3.1 ANALOGOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ DAT PRO VYHODNOCENÍ



RV57 Nastavení vstupní "veličiny" pro vyhodnocení Analogového výstupu		
28182	AV nebude vyhodnocován	
ноглот	AV bude vyhodnocován z vhodnoty displeje	

4.3.2.3.2 ANALOGOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ TYPU





4.3.2.3.3 ANALOGOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ ROZSAHU





 analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu



Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu

- rozsah nastavení je -99 999...100 000



Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového

rozsah nastavení je -99 999...100 000



75% Jas 75%

4.3.3 KALIBRAČNÍ MÓD - SERVIS



PRRIA	Nastavení přístupových práv pro "Uživatelský mód"
OENOVR	Návrat k výrobní kalibraci nebo nastavení
JRZYK	Nastavení jazykové verze
N.HESLO	Změna přístupového hesla
II ENT	Identifikace přístroje

4.3.3.1.1 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV PRO "UŽIVATELSKÝ MÓD"



MIN	Oprávnění pro položku "MIN"
MR×	Oprávnění pro položku "MAX"
:R0:	Oprávnění pro položku "KROK 1"
\$80\$ 2	Oprávnění pro položku "KROK 2"
FREKV.	Oprávnění pro položku "FREKV."
MIN.CR5.	Oprávnění pro položku "MIN.CAS."
NRH.CR5.	Oprávnění pro položku "NAH.CAS."

Ve všech položkách je možné volit následující parametry

28#82	Položka se v "UM" nezobrazí
ZOERRZ	Položka se v "UM" zobrazí ale nelze měnit
UPRRI/	Položka má v "UM" plný přístup včetně editace

4.3.3.1.2 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV PRO "UŽIVATELSKÝ MÓD" - LIMITY



4.3.3.1.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV PRO "UŽIVATELSKÝ MÓD" - VÝSTUPY

↑ ©	9→			O	
0	<i>VSTUP</i> γ	PR81/8	MIN	<u>28#82</u>	DEF
ŧ	VYSTUP	OENOV R	MR×	208882	
	SERVIS	JRZYK	trot I	UPRRI	
		N.HESLO	18012		
		IFENT	FREIN		
			MINERS		
			NRHERS		
			P.LIM I		
			P.LIM 2		
			P.‡RTR		
ŧ			P. RNRL.		
0			P. JR5		

<i>P: ATR</i> Oprávnění pro položku "DATA", nastavení datového výstupu			
P. RNRL. analogovéh	Oprávnění pro položku "ANALOG", nastavení o výstupu		
Ve všech položkách je možné volit násle- dující parametry			
<u>28#82</u>	Položka se v "UM" nezobrazí		
ZOERRZ	Položka se v "UM" zobrazí ale nelze měnit		

Položka má v "UM" plný přístup včetně editace

Položka má v "UM" plný

přístup včetně editace

UPRRI[,]

UPRRU

33

4.3.3.1.4 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV PRO "UŽIVATELSKÝ MÓD" - JAS



<i>פאט?</i> displeje	Oprávnění pro položku "JAS", nastavení jasu
V položce je i parametry	nožná volit následující
28#82	Položka se v "UM" nezobrazí
ZOERRZ	Položka se v "UM" zobrazí ale nelze měnit
UPRRV	Položka má v "UM" plný přístup včetně editace

4.3.3.2 NÁVRAT K VÝROBNÍ KALIBRACI/NASTAVENÍ





Návrat k výrobní kalibraci a nastavení

přístroje

 v případě chybného nastavení nebo kalibrace je možný návrat do výrobního nastavení.

4.3.3.3 JAZYKOVÁ VERZE MENU PŘÍSTROJE



JR2 ¥ #	Nastavení jazykové verze menu přístroje
CEStr	Menu přístroje je v češtině
RNGLIC	Menu přístroje je v angličtině

4.3.3.4 NASTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA





 tato volba umožňuje změnit číselný kód, kterým je blokován přístup do "Konfiguračního módu" přístroje. Rozsah číselného kódu je 0...9999

4.3.3.5 IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE





Zobrazení verze přístroje

 na displeji se zobrazí typové označení přístroje s číslem revize

 název přístroje - mód měření - verze SW + hodina SW - datum (DD/MM/RR) NÁVOD K OBSLUZE OM 601 AV

4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE - KONFIGURAČNÍ MÓD

5. TABULKA ZNAKŮ

Přístroj umožňuje ke klasickým číselným formátům přidat dva znaky popisu (na úkor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu. Při úpravě se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95. Číselná hodnota daného znaku je rovna součtu čísel na obu osách tabulky.

Popis se ruší zadáním znaků s kódem 00

	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7
0		7		Ħ	S	54	ď	'	0		ļ	"	#	\$	%	&	'
8	(;	ž	+	i.			,'	8	()	*	+	,	-		/
16	۵	1	2	З	ч	5	Б	7	16	0	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	v	^	(;		7.	24	8	9	:	;	<	=	>	Ś
32	C	Я	Ε	Ľ	¢	ε	F	5	32	@	А	В	С	D	Е	F	G
40	Н	I	J	K	L	M	Ν	0	40	Н	Ι	J	Κ	L	М	Ν	0
48	Ρ	Ø	R	5	T	U	Ļ′	IJ	48	Р	Q	R	S	Т	U	V	W
56	Ж	¥	Z	Ľ	Υ.	Э	Π	-	56	Х	Υ	Ζ	[\setminus]	^	_
64	1	۵	ь	С	d	e_	F	5	64	`	а	b	с	d	е	f	g
72	h	ĩ	J	k	1	т	n	0	72	h	i	i	k	Ι	m	n	0
80	ρ	۵	r	1	٤	U	V	PN	80	р	q	r	s	t	U	v	w
88	Х	Y	L	-(1	}-	o		88	х	У	z	{		}	~	

6. DATOVÝ PROTOKOL

Přístroje komunikují po seriové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používají buď ASCII protokol nebo DIN MessBus protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop DIN MessBus: 7 bitů, sudá parita, jeden stop

Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje a závisí na použitém řídícím procesoru. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0...31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol, rychlost 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výměnnou kartou, kterou přístroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE

Příkazy jsou popsány v popisu který naleznete na **www.orbit.merret.cz/rs**. Příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno, u kterého záleží i na velikosti.

PŘÍKAZY NEUVEDENÉ V MENU

1M	()	Vysílej hodnotu minima
2M	()	Vysílej hodnotu maxima
1X	Ð O	Vysílej hodnotu displeje, data ve formátu "R <sp> DDDDDDDD"</sp>
2X	6 0	Vysílej stav relé přístroj odpoví řadou číslic 0,1 v pořadí od 1. relé
		1 odpovídá sepnutému relé, nevyužitá relé vrací X
3X	()	Vysílej stav pomocných vstupů
1Z	()	Vysílej HW konfiguraci přístroje
1x	()	Vysílej hodnotu výstupu filtru kanálu A
2x	Ð D	Vysílej hodnotu výstupu filtru kanálu B
9x	()	Vysílej hodnotu výstupu matematických funkcí

7. TECHNICKÁ DATA

ZOBRAZENÍ

Displej:	999999, intenzivní červené nebo zelené 14-ti segmen- tové LED, výška čísel 14 mm
Zobrazení:	-99999999999
Desetinná tečka:	nastavitelná - v programovacím módu
Jas:	nastavitelný - v programovacím módu

PŘESNOST PŘÍSTROJE

Teplotní koeficient:	50 ppm/°C
Funkce:	Blokování klávesnice (na kontakt)
Watch-dog:	reset po 1,2 s
Kalibrace:	při 25°C a 40 % r.v.

KOMPARÁTOR

digitální, nastavitelný v menu
-9999999999
099999
099,9 s
2x relé se spínacím kontaktem
(230 VAC/30 VDC, 3 A)*
1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

DATOVÉ VÝSTUPY

Protokoly:	DIN MESSBUS; ASCII
Formát dat:	7 bitů + sudá parita + 1 stop bit (DIN MESSBUS)
	8 bitů + žádná parita + 1 stop bit (ASCII)
Rychlost:	1 200115 200 Baud
RS 232:	izolovaná, obousměrná komunikace

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

izolovaný, programovatelný s rozlišením max. 10 000 bodů, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ i rozsah je nastavitelný
0,2 % z rozsahu
100 ppm/°C
odezva na změnu hodnoty < 100 ms
02 V/5 V/10 V
05/20 mA/420 mA - kompenzare vedení do 600 0hm

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Nastavitelné:	224 VDC/50 mA. izolované
Nusiuviieiiie.	ZZ4 VDC/ JU IIIA, IZUIUVUII

NAPÁJENÍ

Volby:	24/110/230 VAC, 50/60 Hz, ±10 %, 5 VA
	1030 VDC/max. 300 mA (24 VDC/110 mA),
Jištění:	tavnou pojistkou uvnitř přístroje
	VAC (T 80 mA), VDC (T 630 mA)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál:	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:	96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu:	90,5 x 45 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení:	konektorová svorkovnice, průřez vodiče do 2,5 mm ²		
Doba ustálení:	do 15 minut po zapnutí		
Pracovní teplota:	0°60°C		
Skladovací teplota:	-10°85°C		
Krytí:	IP65 (pouze čelní panel)		
Provedení:	bezpečnostní třída l		
Kategorie přepětí:	ČSN EN 61010-1, A2		
• • •	III napájení přístroje (300 V)		
	II vstup, výstup, pomocné napětí (300 V)		
	pro stupeň znečištění II		
EMC:	EN 61000-3-2+A12; EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 8, 11;		
	EN 550222, A1, A2		

7. TECHNICKÁ DATA

8. ROZMĚRY A MONTÁŽ PŘÍSTROJE

Pohled zpředu







Pohled z boku



Síla panelu: 0,5 ... 20 mm

Montáž přístroje

- 1. vložte přístroj do otvoru v panelu
- 2. nandejte oba jezdce na krabičku
- 3. dotlačte jezdce těsně k panelu





Demontáž přístroje

- 1. zasuňte šroubovák pod křídlo jezdce
- 2. otočte šroubovákem a odstraňte jezdce
- 3. vyjměte přístroj z panelu

9. ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek	OM 601AV
Тур	
Výrobní číslo	
Datum prodeje	ARUKA

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, p	odpis	
Ó		

NÁVOD K OBSLUZE OM 601 AV